

English:

The IO-Link Base library includes functions and function blocks for the communication with an IO-Link device.

Before the device specific IO-Link library can be used, the IO-Link Base library must be added first. Please use the TwinCAT V2.x "Library Manager" to add it into your project (Window →Library Manager...).

Deutsch:

Die IO-Link Base Bibliothek beinhaltet Funktionen und Funktionsbausteine für die Kommunikation mit einem IO-Link Gerät.

Bevor Sie die gerätespezifischen Bibliotheken verwendet werden können, muss die IO-Link Base Bibliothek mit Hilfe des „Library Manager“ in TwinCAT V2.x installiert werden (Fenster → Bibliotheksverwaltung...).

