

Fotocellula a riflessione con filtro di polarizzazione

PRK3C



Interfaccia IO-Link

I sensori nella variante PRK3C.../L... dispongono di un'architettura Dual-Channel. L'interfaccia IO-Link è disponibile come da specifica 1.1.2 (del luglio 2013) sul pin 4 (OUT 1). L'interfaccia IO-Link consente di configurare gli apparecchi in maniera semplice, veloce e conveniente. Inoltre, il sensore trasmette i suoi dati di processo e fornisce le informazioni di diagnostica tramite l'interfaccia IO-Link. Parallelamente alla comunicazione IO-Link, il sensore può emettere su OUT 2 il segnale continuo di commutazione per il riconoscimento di oggetti. La comunicazione IO-Link non interrompe questo segnale.

AVVISO



Per quanto riguarda le designazioni nel software di configurazione *Sensor Studio* vale: Q1 = OUT 1, Q2 = OUT 2.

I sensori non offrono alcuna funzione di gestione dei dati e nessun supporto I-SDU. L'apparecchio può essere identificato solo con il VendorID ed il DeviceID.

Identificazione IO-Link

VendorID dec/hex	DeviceID dec/hex	Apparecchio
338/0x0152	2121/0x00849	PRK3C/LP

Dati di processo IO-Link

Dati di uscita dell'apparecchio

Bit dati	Assegnazione	Significato
0	Uscita di commutazione Q1 (OUT 1)	0 = inattivo, 1 = attivo
1	Uscita di warning autoControl	0 = nessun warning, 1 = warning
2	Funzionamento sensore	0 = spento, 1 = acceso Sensore non in funzione se non è possibile alcun riconoscimento (per es. durante il processo di apprendimento).
3	Non occupato	Libero
4	Non occupato	Libero
5	Non occupato	Libero
6	Non occupato	Libero
7	Non occupato	Libero

Dati di ingresso dell'apparecchio

Bit dati	Assegnazione	Significato
0	Disattivazione	0 = trasmettitore attivo, 1 = trasmettitore inattivo
1	Non occupato	Libero
2	Non occupato	Libero
3	Non occupato	Libero
4	Non occupato	Libero
5	Non occupato	Libero
6	Non occupato	Libero
7	Non occupato	Libero

IODD specifica dell'apparecchio

Sul sito www.leuze.com, nell'area di download dei sensori IO-Link, si trova il file zip IODD con tutti i dati necessari per l'installazione.

Documentazione relativa ai parametri IO-Link

La descrizione completa dei parametri IO-Link è contenuta nei file *.html. Fare doppio clic su una delle due varianti linguistiche:

- Tedesco: *IODD*-de.html
- Inglese: *IODD*-en.html

Funzioni configurabili tramite IO-Link

La configurazione del PC e la visualizzazione sono realizzabili comodamente con il kit master USB-IO-Link US2-IL1.1 (cod. art. 50121098) e con il software di configurazione *Sensor Studio* (nell'area download del sensore sul sito www.leuze.com).

Blocco funzione	Funzione	Descrizione
Configurazione	Funzione logica di Q2	<p>Se viene selezionata la funzione Q2 = <i>uscita di commutazione</i>, la funzione di commutazione corrisponde all'impostazione attuale selezionata via commutazione C/S.</p> <p>Se viene selezionato Q2 = <i>uscita di commutazione inv.</i>, il comportamento di commutazione dell'uscita viene invertito.</p> <p>Se viene selezionato Q2 = <i>uscita di warning</i>, l'uscita di warning viene attivata.</p>
	Commutazione C/S	<p>Nell'impostazione di fabbrica le uscite Q1 e Q2 sono uscite commutanti antivalenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commutante con luce: Q1 = commutante con luce, Q2 = commutante senza luce. - Commutante senza luce: Q1 = commutante senza luce, Q2 = commutante con luce.
	Uscita con delay	Con <i>On</i> viene attivata la funzione di temporizzazione interna.
	Selezione della funzione dell'uscita con delay	<p>Possibilità di attivazione di un'uscita con delay idonea. La combinazione di uscite con delay non è possibile.</p> <p>È possibile selezionare le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritardo di accensione - Ritardo di spegnimento - Prolungamento dell'impulso - Soppressione dell'impulso
	Base temporale dell'uscita con delay	<p>Stabilisce la base dell'uscita con delay, che viene moltiplicata per il fattore per il calcolo dell'uscita con delay.</p> <p>I possibili intervalli di tempo per la base temporale sono</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ms - 10 ms - 100 ms - 1000 ms
	Fattore per la base temporale dell'uscita con delay	Per adattare la base temporale si moltiplica per il fattore immesso. Sono ammessi solo fattori interi da 1 ... 15.

Blocco funzione	Funzione	Descrizione
Comandi I primi quattro comandi corrispondono alle funzioni che possono essere eseguite sul sensore tramite il tasto di apprendimento o l'apprendimento remoto.	Commutante con luce	
	Commutante senza luce	
	Commutare la rappresentazione dei dati di processo al valore analogico	Attivare per la rappresentazione a diagramma nel registro <i>Processo</i> in caso di utilizzo del software di configurazione <i>Sensor Studio</i> .