Karta danych technicznych
Zestaw wtyczek
Nr art.: 426128
AC-MLC-END

Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Zestaw składa się z
- Dane techniczne
- Wskazówki

Leuze

Zestaw składa się z

	Liczba	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	1	426127	AC-MLC-HR-END	Zakończenie hosta odbiornika	Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, male, 8 -pin wtyczka okrągła, kodowanie: Z kodowaniem A Stopień ochrony: IP 67
	1	426126	AC-MLC-HT-END	Zakończenie hosta nadajnika	Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, male, 8 -pin wtyczka okrągła, kodowanie: Z kodowaniem A Stopień ochrony: IP 67

Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Pomoc w wyrównaniu i ustawianiu dla MLC 520 w wersjach host
Przeznaczony dla	Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500 nadajnik host
	Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 520 odbiornik host

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

Wskazówki

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu zbyt małej odległości bezpiecznej

- Integracja urządzenia Guest skutkuje wydłużeniem czasu reakcji. Z tego powodu trzeba uwzględnić większą odległość bezpieczną.
- W tym celu należy przestrzegać obliczonej odległości bezpiecznej podanej w instrukcji podłączania i eksploatacji.

Wskazówki

Leuze

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu brakującej tylnej ochrony przed wejściem od tyłu

- Używając terminatora trzeba sprawdzić odpowiednimi środkami, czy nie jest możliwe wejście od tyłu w optoelektroniczną kurtynę bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu nieprzewidywalnego zachowania się maszyny

- Każda zmiana urządzeń ochronnych może prowadzić do nieprzewidywalnego zachowania się maszyny.
- Po każdej zmianie urządzenia ochronne powinny zostać sprawdzone przez osobę wykwalifikowaną.

WSKAZÓWKA

- Przestrzegać instrukcji podłączania i eksploatacji MLC 520 Host.