

Folha de dados técnicos

Terminação host, transmissor

N.º do art.: 426126

AC-MLC-HT-END

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Notas



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Aplicação	Ajuda de alinhamento e preparação para MLC 520 Versões Host
Adequado para	Cortina de luz de segurança MLC 500 Host transmissor

Conexão

Conexão 1	
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Dados mecânicos

Peso líquido	48 g
--------------	------

Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Notas

AVISO!



Perigo de ferimento por distância de segurança insuficiente

- ⚠ A integração de um dispositivo Guest resulta na extensão do tempo de reação. Por esse motivo, é necessário calcular uma distância de segurança maior.
- ⚠ Para isso, observe o cálculo da distância de segurança no manual de instruções de conexão e operação.

AVISO!



Perigo de ferimento por falta de proteção de acesso por trás

- ⚠ Quando se utiliza o conector terminador, certifique-se, com meios adequados, que não é possível a entrada por trás da cortina de luz de segurança.

Notas

AVISO!



Perigo de ferimento pelo comportamento imprevisível da máquina

- ↳ Qualquer alteração do dispositivo de proteção pode provocar um comportamento imprevisível da máquina.
- ↳ Após cada alteração do dispositivo de proteção, efetue uma inspeção do dispositivo de proteção através de um técnico especializado.

NOTA



- ↳ Observe o manual de instruções de conexão e operação MLC 520 Host.