

기술 데이터 시트

안전센서 세트

품목 번호: 66900072

MLDSET-M2-T4

내용

- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 참고



그림과 차이가 날 수 있습니다



세트 구성품

| 개수 | 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 | |
|---|-------|----------|---------------|-------------------|---|
|  | 1 | 520144 | AC-SCM7U-BT | 센서 연결 모듈 | 적합한 적용 대상: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 335, MLD 535 공급전압: 24 V, DC, -20 ... 20 % 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블 7 개수, M12, 500 mm 고정 방식: 설치판 |
|  | 1 | 560340 | BT-SET-240BC | 브래킷 세트 | 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 클램핑 가능 고정 부품 종류: 240° 회전식 재료: 금속 진동 감쇠: 아니요 |
|  | 1 | 560341 | BT-SET-240CC | 브래킷 세트 | 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 클램핑 가능 고정 부품 종류: 240° 회전식 재료: 금속 진동 감쇠: 아니요 |
|  | 1 | 66500200 | MLD-M003 | 편향 미러 | 빔 개수: 3 개수 빔 간격: 400 mm 고정 방식: 슬롯 마운팅, 스위블 마운트, 장치 칼럼에 설치 |
|  | 1 | 66578200 | MLD535-RT3M | 멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버 | 특수 모델: 통합된 뮤팅 표시 램프, 통합된 상태 표시 램프 감지 범위: 0.5 ... 6 m 빔 개수: 3 개수 빔 간격: 400 mm 반응 시간: 50 ms 연결: 원형 커넥터, M12, 금속, 8 핀 |
|  | 4 | 426522 | Set-AC-MTX-4S | 뮤팅 센서 세트 | 적합한 적용 대상: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300 감지 범위: 0.05 ... 4 m, 반사판 TKS 50x50 포함 고정 방식: 함께 제공된 브라켓 뮤팅 센서 종류: 반사판 포토 센서 PRK 25C 뮤팅 센서 개수: 4 개수 반사판 개수: 4 개수 |

기술 데이터

기본 데이터

| | |
|-------|--------------|
| 특수 모델 | 통합된 뮤팅 표시 램프 |
|-------|--------------|

기능

| | |
|------------------|-----|
| 통합된 레이저 정렬 보조 장치 | 아니요 |
| 통합된 상태 표시 램프 | 아니요 |

특성변수

| | |
|------------------------|----------------------|
| 유형 | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| 사용 시간 T _M | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |

보호필드 데이터

| | |
|-------|-------------|
| 감지 범위 | 0.5 ... 6 m |
|-------|-------------|

광학 데이터

| | |
|------|--------|
| 빔 개수 | 3 개수 |
| 빔 간격 | 400 mm |

기술 데이터

| | |
|----------|-------------------|
| 뮤팅 센서 종류 | 반사판 포토 센서 PRK 25B |
| 뮤팅 센서 개수 | 4 개수 |

기술 데이터

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ECLASS 10.0 | 27272703 |
| ECLASS 12.0 | 27272703 |
| ECLASS 13.0 | 27272703 |
| ECLASS 14.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
| ETIM 7.0 | EC001832 |
| ETIM 8.0 | EC001832 |
| ETIM 9.0 | EC001832 |

참고



용도에 맞게 사용해야 합니다!



- ☞ 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- ☞ 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오.