

## 技术数据表

### 主发射器终端

配件编号: 426126

AC-MLC-HT-END

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 说明



图片可能不同

技术参数

|      |                        |
|------|------------------------|
| 基础数据 |                        |
| 应用   | MLC 520 主机规格的辅助校准和调整装置 |
| 适合   | MLC 500 主机发射器安全光幕      |
| 连接   |                        |
| 连接1  |                        |
| 类型   | 接头                     |
| 螺纹规格 | M12                    |
| 类型   | 插头                     |
| 引脚数  | 8 个引脚                  |
| 编码   | A-编码                   |
| 规格   | 直形                     |
| 机械参数 |                        |
| 净重   | 48 g                   |
| 认证   |                        |
| 防护等级 | IP 67                  |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分类           |          |
| 税率编号         | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27440102 |
| ECLASS 9.0   | 27069190 |
| ECLASS 10.0  | 27440102 |
| ECLASS 11.0  | 27440102 |
| ECLASS 12.0  | 27440116 |
| ECLASS 13.0  | 27440116 |
| ECLASS 14.0  | 27440116 |
| ECLASS 15.0  | 27440116 |
| ECLASS 16.0  | 27440116 |
| ETIM 5.0     | EC002635 |
| ETIM 6.0     | EC002635 |
| ETIM 7.0     | EC002635 |
| ETIM 8.0     | EC002635 |
| ETIM 9.0     | EC002635 |
| ETIM 10.0    | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |

电气连接

|      |       |
|------|-------|
| 连接1  |       |
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 引脚数  | 8 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 规格   | 直形    |

说明

警告！



安全距离过低导致受伤危险  
✎ 集成 Guest 设备会导致反应时间延长。基于这个原因必须计算更大的安全距离。  
✎ 为此请注意连接和操作说明书中关于安全距离计算的说明。

警告！



缺少安全脚踏开关导致受伤危险  
✎ 在通过合适工具使用连接插头时，请确保安全光幕不会在后面走动。

说明

警告！



机器不可预知的反应导致受伤危险

- 每次改动保护装置都可能导致机器不可预知的反应。
- 在每次改动保护装置后由专业人员进行检查。

注意



请注意 MLC 520 主机的连接和操作说明书。