# Leuze

## Laser-Reflexions-Lichtschranke

## **PRK3CLA Autokollimation**





# 



# Leuze



#### Allgemeine Hinweise

- Die Laser-Reflexions-Lichtschranken PRK3CL... besitzen im typischen Einsatzbereich von 0 ... 1 m (nicht zu verwechseln mit der Grenzreichweite diese beträgt 0 ... 3 m in Verbindung mit einem Reflektor MTKS 50x50.1) einen optimierten Lichtstrahlverlauf. Dadurch können im gesamten Bereich kleinste Teile sicher erkannt oder Objekte mit größtmöglicher Genauigkeit positioniert werden.
- Bei Folie 6 muss die Sensor-Seitenkante parallel zur Reflexfolien-Seitenkante ausgerichtet werden.
- Der Sensor ist nach dem Autokollimationsprinzip aufgebaut, d.h. Sende- und Empfangslicht bewegen sich auf der selben Lichtachse. So ist es möglich, die Lichtschranke direkt hinter kleinen Bohrungen oder Blenden anzuordnen. Für eine sichere Funktion beträgt der kleinstzulässige Blendendurchmesser 3 mm.
- Die erzielbare Auflösung hängt maßgeblich von der Geräteeinstellung ab. Je nach Teach-Modus sind folgende Werte möglich:

Einstellung auf	Detektion ab Objektgröße 1)
Max. Reichweite (Werkeinstellung)	1,5 mm
Standard-Teach (geringe Empfindlich- keit)	1 mm
Sensitive-Teach (höhere Empfindlich- keit)	0,1 0,2 mm

<sup>1)</sup> Alle Angaben sind typische Werte und können geräteabhängig geringfügig varieren.



### Sensoreinstellung (Teach) über Teach-Taste

Der Sensor ist ab Werk auf maximale Reichweite eingestellt. Der Teach ist nur erforderlich, wenn der Sensor beim Einbringen eines Objekts in den Lichtstrahl nicht schaltet.

(1) Standard-Teach (geringe Empfind- lichkeit)		(2) Sensitive-Teach (höhere Empfind- lichkeit)	
Lichtstrecke vor dem		Теа	achen freimachen!
1	Teach-Taste so lange drücken (2 7 s) bis die gelbe und grüne LED gleichzeitig blinken.	1	Teach-Taste so lange drücken (7 12 s) bis die gelbe und die grü- ne LED abwechselnd blinken.
2	Teach-Taste loslassen – fertig!	2	Teach-Taste loslassen – fertig!
Nach dem Teach für normale Sensor- Empfindlichkeit schaltet der Sensor auf Objekte mit einer Mindestgröße von 1 mm (siehe Tabelle unter "Allgemeine Hinweise").		Nach dem Teach für erhöhte Sensor- Empfindlichkeit schaltet der Sensor auf Objekte mit einer Mindestgröße von 0,10,2 mm (siehe Tabelle unter " All- gemeine Hinweise").	
Blinken beide LEDs nach dem Teach-Vorgang schnell, liegt ein Teach-Fehler vor. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Lichtstrahls auf den Reflektor und füh- ren Sie dann nochmals einen Teach-Vorgang durch.			
	Geräte-Einstellungen werden ausfallsicher gespeichert.		

	· ./		

(3) kei	Teach auf max. Reichweite (Wer- nstellung)	(4) Du	Schaltverhalten einstellen (Hell-/ nkelschaltung)
Lichtstrecke vor dem Teachen blockie- ren!		Bei Aktivierung der Funktion wird der Schaltausgang gegenüber dem zuvor eingestellten Zustand invertiert.	
1	Teach-Taste solange drücken (2 7 s) bis die gelbe und grüne LED gleichzeitig blinken.	1	Teach-Taste länger als 12 s drücken bis nur die grüne LED blinkt.
2	Teach-Taste loslassen – fertig!	2	Teach-Taste loslassen – fertig!
Dei	r Sensor arbeitet jetzt mit der maxi- len Funktionsreserve/Reichweite.	Ve Be Zei ste de Sc Sc Sc Hin Die Eir zei Lic	<ul> <li>rhalten der gelben LED in diesem triebsmodus:</li> <li>ch dem Loslassen der Teach-Taste gt die gelbe LED für 2 s das einge- illte Schaltverhalten und danach wie- r die Lichtstrecke an.</li> <li>haltverhalten mit Reflektor: <ul> <li>Gelbe LED bleibt dauerhaft an: Schaltausgang jetzt dunkelschal- tend</li> <li>Gelbe LED bleibt für 2 s aus und geht danach dauerhaft an: Schalt- ausgang jetzt hellschaltend</li> <li>haltverhalten ohne Reflektor: <ul> <li>Gelbe LED geht für 2 s an und bleibt danach aus: Schaltausgang jetzt dunkelschaltend</li> </ul> </li> <li>Gelbe LED geht für 2 s an und bleibt danach aus: Schaltausgang jetzt dunkelschaltend</li> <li>Gelbe LED bleibt aus: Schaltaus- gang jetzt hellschaltend</li> </ul> </li> <li>weis: <ul> <li>e gelbe LED ist unabhängig von der stellung des Schaltverhaltens und gt im Normalbetrieb immer die htstrecke an.</li> </ul> </li> </ul>
	Geräte-Einstellungen werde	en a	usfallsicher gespeichert.

# Leuze



Diese Geräteeinstellung ist nur für Sensoren mit Ausprägung PRK3CL...A3/...T... verfügbar.

HINWEIS
Die nachfolgende Beschreibung gilt für PNP-Schaltlogik!
Signalpegel LOW ≤ 2V
Signalpegel HIGH ≥ (UB-2V)
Bei den NPN-Typen sind die Signalpegel invertiert!



#### Standard-Teach (geringe Empfindlichkeit)

- A Standard-Teach (geringe Empfindlichkeit) wird ausgeführt
- B Teach-Taste ist verriegelt
- C Teach-Taste wieder bedienbar



#### Sensitive-Teach (höhere Empfindlichkeit)

- A Sensitive-Teach (höhere Empfindlichkeit) wird ausgeführt
- B Teach-Taste ist verriegelt
- C Teach-Taste wieder bedienbar



#### Dunkelschaltende Logik

Schaltausgänge dunkelschaltend, d. h. Ausgänge aktiv, wenn sich ein Objekt in der Lichtstrecke befindet.

Bei antivalenten Schaltausgängen OUT 1 (Pin 4) dunkelschaltend, OUT 2 (Pin 2) hellschaltend.



#### Hellschaltende Logik

Schaltausgänge hellschaltend, d. h. Ausgänge aktiv, wenn sich kein Objekt in der Lichtstrecke befindet.

Bei antivalenten Schaltausgängen OUT 1 (Pin 4) hellschaltend, OUT 2 (Pin 2) dunkelschaltend.



### Verriegelung der Teach-Taste über Teach-Eingang

# 5

Diese Geräteinstellung ist nur für Sensoren mit Ausprägung PRK3CL...A3/...T... (Teach-Eingang über Pin 2) verfügbar.

Ein statisches high-Signal (≥ 20 ms) am Teach-Eingang verriegelt bei Bedarf die Teach-Taste am Sensor, so dass keine manuelle Bedienung erfolgen kann (z. B. Schutz vor Fehlbedienung oder Manipulation).

Ist der Teach-Eingang unbeschaltet oder liegt ein statisches low-Signal an, ist die Taste entriegelt und kann frei bedient werden.

# 6

- A Blendendurchmesser ≥ 3 mm
- B Typ. Einsatzbereich 0 ... 1 m

#### IO-Link-Schnittstelle

Sensoren mit Ausprägung PRK3C.../L... verfügen über eine Dual-Channel Architektur. Auf Pin 4 (OUT 1) steht die IO-Link-Schnittstelle nach Spezifikation 1.1.2 (Juli 2013) zur Verfügung. Über die IO-Link-Schnittstelle können Sie die Geräte einfach, schnell und kostengünstig konfigurieren. Außerdem übermittelt der Sensor über die IO-Link-Schnittstelle Prozessdaten und stellt Diagnoseinformationen zur Verfügung.

Parallel zur IO-Link-Kommunikation kann der Sensor auf OUT 2 das kontinuierliche Schaltsignal für die Objekterkennung ausgeben. Die IO-Link-Kommunikation unterbricht dieses Signal nicht.

## HINWEIS

In der Konfigurations-Software *Sensor Studio* gilt bezüglich der Bezeichnungen: Q1 = OUT 1, Q2 = OUT 2.

Die Sensoren bieten keine Datenerhaltung und keinen ISDU-Support. Das Gerät kann lediglich über VendorID und DeviceID identifiziert werden.

### IO-Link Identifikation

VendorID dez/hex	DeviceID dez/hex	Gerät
338/0x152	2119/0x000847	PRK3CL1.A3/LP

#### IO-Link-Prozessdaten

#### Ausgangsdaten Device

Datenbit	Belegung	Bedeutung
0	Schaltausgang Q1 (OUT 1)	0 = inaktiv, 1 = aktiv
1	Warnausgang autocontrol	0 = keine Warnung, 1 = Warnung
2	Sensorbetrieb	0 = aus, 1 = ein Sensorbetrieb aus, wenn keine Detektion möglich ist (z. B. während des Teachvor- gangs).
3	Nicht belegt	Frei
4	Nicht belegt	Frei
5	Nicht belegt	Frei
6	Nicht belegt	Frei
7	Nicht belegt	Frei

## Eingangsdaten Device

Datenbit	Belegung	Bedeutung
0	Deaktivierung	0 = Sender aktiv, 1 = Sender inaktiv
1	Nicht belegt	Frei
2	Nicht belegt	Frei
3	Nicht belegt	Frei
4	Nicht belegt	Frei
5	Nicht belegt	Frei
6	Nicht belegt	Frei
7	Nicht belegt	Frei



#### Gerätespezifische IODD

Auf www.leuze.com finden Sie im Download-Bereich der IO-Link-Sensoren die IODD zip-Datei mit allen für die Installation notwendigen Daten.

#### IO-Link Parameter-Dokumentation

Die vollständige Beschreibung der IO-Link-Parameter ist in den \*.html-Dateien enthalten. Doppelklicken Sie auf eine Sprachvariante:

- Deutsch: \*IODD\*-de.html
- Englisch: \*IODD\*-en.html

#### Über IO-Link konfigurierbare Funktionen

Eine komfortable PC-Konfiguration und Visualisierung erfolgt mit dem USB-IO-Link Master SET US2-IL1.1 (Art.-Nr. 50121098) und der Konfigurations-Software *Sensor Studio* (im Downloadbereich des Sensors auf www.leuze.com).

Funktions- block	Funktion	Beschreibung
Konfiguration	Logische Funktion von Q2	Wird die Funktion Q2 = <i>Schaltausgang</i> ge- wählt, entspricht die Schaltfunktion der aktu- ellen Einstellung welche über die H/D-Um- schaltung gewählt wurde. Wird Q2 = <i>inv. Schaltausgang</i> gewählt, wird das Schaltverhalten des Ausgangs inver- tiert.
	Tastensperre	Ein verriegelt die Teach-Taste am Sensor.
	H/D Umschaltung	<ul> <li>Bei der Werkseinstellung sind die Ausgänge</li> <li>Q1 und Q2 antivalent schaltende Ausgänge:</li> <li>Hellschaltend: Q1 = hellschaltend, Q2 = dunkelschaltend.</li> <li>Dunkelschaltend: Q1 = dunkelschal- tend, Q2 = hellschaltend.</li> </ul>
	Zeitstufe	Mit Ein wird die interne Zeitfunktion aktiviert.
	Funktionsauswahl der Zeitstufe	Aktivierung einer geeigneten Zeitstufe mög- lich. Die Kombination von Zeitstufen ist nicht möglich.
	Zeitbasis der Zeit- stufe	Auswahlmöglichkeit für eine Zeitbasis.
	Faktor für die Zeit- basis der Zeitstufe	Zur Anpassung der Zeitbasis wird mit dem eingetragenen Faktor multipliziert. Zulässig sind nur ganzzahlige Faktoren von 1 15.

Funktions- block	Funktion	Beschreibung
Kommandos Die ersten vier Kommandos entsprechen den Funktio- nen, welche am Sensor über die Teach-Taste oder den Re- mote Teach ausgeführt werden kön- nen.	Sensitive-Teach für die Erkennung eines transparen- ten Objekts (z. B. leere Einzelflasche)	Lichtstrecke vor Aktivierung frei machen.
	Standard-Teach für die Erkennung eines teiltranspa- renten Objekts (z. B. Buntglasfla- sche)	Lichtstrecke vor Aktivierung frei machen.
	Hellschaltend	
	Dunkelschaltend	
	Prozessdatendar- stellung auf Ana- logwert umschalten	Aktivieren zur Diagrammdarstellung im Rei- ter <i>Prozess</i> bei Einsatz der Konfigurations- Software <i>Sensor Studio</i> .

## Lasersicherheitshinweise – Laser Klasse 1

	▲ ACHTUNG
Δ	LASERSTRAHLUNG - LASER KLASSE 1
	<ul> <li>Das Gerät erfüllt die Anforderungen gemäß IEC/EN 60825-1:2014 für ein Produkt der Laserklasse 1 sowie die Bestimmungen gemäß U.S. 21 CFR 1040.10 mit den Abweichungen entsprechend der La- ser Notice No. 56 vom 08.05.2019.</li> <li>➡ Beachten Sie die geltenden gesetzlichen und örtlichen Laser- schutzbestimmungen.</li> <li>➡ Eingriffe und Veränderungen am Gerät sind nicht zulässig. Das Gerät enthält keine durch den Benutzer einzustellenden oder zu wartenden Teile.</li> <li>Eine Reparatur darf ausschließlich von Leuze electronic GmbH + Co. KG durchgeführt werden.</li> </ul>

## Elektrischer Anschluss

#### ▲ VORSICHT



#### **UL-Applikationen!**

Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.