CR50

带有集成解码器的 CCD 扫描引擎

连接和调试 CR50 入门套件 (50126081)

有关安装相关驱动程序和 Sensor Studio 配置软件的简要说明,请参见本文件的最后一页。

关闭计算机

在连接外围设备 (例如扫描仪)之前必须关闭和停止连接的计算机,相关信息参见您计算机的相应操作说明书。

连接 PC - Sensor Studio

Sensor Studio 配置软件提供一个用于操作、配置和诊断劳易测公司许多产品的图形用户界面。如有必要,可以从 U 盘安装 Sensor Studio 配置软件 (CR50 图形用户界面)。

注意	
安装需要使用管理员权限登录。	

将 CR50 入门套件连接到 USB 接口 (COM 端口仿真)

本节将说明 CR50 入门套件如何作为 USB 端口上的串行接口运行。在此运行模式下将仿真 COM 接口。读取的数据将发送到一个新的 COM 接口。用于仿真该 COM 接口的驱动程序包含在 U 盘中,该 U 盘是入门套件的一部分。

连接示意图:



安装软件和硬件的步骤:

1. 安装 USB 串行驱动程序 (需要管理员权限)。

- 2. 如有必要,请安装 Sensor Studio 配置软件 (需要管理员权限)。
- 3.将 USB 连接电缆的一端插入计算机上的空闲 USB 端口,另一端插 入 CR50 模块上的 micro-USB 插槽。
- **4.**扫描引擎会发出一声哔声。
- 5.现在可以使用 Sensor Studio 配置软件来配置扫描引擎。可以在终端的诊断选项卡下显示已解码代码的值。

CR50

配置软件 Sensor Studio

Sensor Studio 配置软件提供一个用于操作、配置和诊断 CR50 扫描引擎的图形用户界面。它根据 FDT/DTM 方案构建。

🖉 Sensor Studio - C:\Dokument	te und Einstellungen\lehmann\Eige	ne Dateien\Meine FDT-Projekte\CR50.fdx		_ @ ×
Datei Bearbeiten Ansicht Gerät	Werkzeuge Fenster ?			
RCHA, SAN,		P- C- C- 💊 bi 🔍 🌫 🛰 🛛 💂		
CR50 - Hauptfunktion	nterface - Hauptfunktion			• ×
	IDENTIFIKATION	KONFIGURATION DIAGNOSE		Leuze electronic
				0
KONFIGURATION	COMMUNICATION			<u>^</u>
General	RS 232 PARAMETER			
Decoder	Baud Rate	9600 Baud	•	
Code 39	Data Bit	8 Bit	¥	
Code 128	Parity Bit	Keine	•	
Codabar	Stop Bit	1 Stop Bit	-	
MSI/Plessey RSS/GS1 Databar	Message Terminator	CR/LF (<daten><0x0D><0x0A>)</daten>	V	
Communication	Handshaking	Kein Handshaking	•	:
				×
- ♥ Verbunden ζ2	Administrator			
Meldungen				[يشغر]
				agimin

CR50

示例条码

带有集成解码器的 CCD 扫描引擎





▲ Leuze electronic

CR50