

Original-Betriebsanleitung

# IPS 258i Kamerabasierter Positionierungssensor



**The Sensor People** 

Technische Änderungen vorbehalten DE • 2024-05-17 • 50145135 © 2024 Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 73277 Owen / Germany Phone: +49 7021 573-0 Fax: +49 7021 573-199 www.leuze.com info@leuze.com

1	Zu diesem Dokument		
	1.1	Verwendete Darstellungsmittel	6
2	Sich	erheit	. 8
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
	2.2	Vorhersehbare Fehlanwendung	8
	2.3	Befähigte Personen	9
	2.4	Haftungsausschluss	9
3	Gerä	atebeschreibung	10
	3.1	Geräteübersicht	10
	3.1.1	Positionierungssensor IPS 200i	10
	3.1.2	Zubehör	10
	3.1.4	Gerätevariante mit Heizung	11
	3.2	Geräteaufbau	11
	3.3	Anschlusstechnik	12
	3.4 3.4.1	Anzeige- und Bedienelemente	13 14
	3.4.1	Funktionsauswahl und Programmauswahl	16
	3.4.3	Bedientasten	16
4	Fun	ktionen	18
	4.1	Programme	19
	4.2	Kamerabetriebsarten	19
	4.2.1	Lesetorsteuerung	19
	4.2.3	Lesetorsteuerung sequenziell	19
	4.3	Qualitätskennzahl	19
	4.4	Offset	20
	4.5	Position einlernen	20
	4.6	Detektionsstatus	20
	4.7	Leuze webConfig-Tool	20
5	Арр	likationen	21
	5.1	Fachfeinpositionierung	21
6	Mon	tage	23
	6.1	Montageposition des Positionierungssensors bestimmen	23
	6.1.1	Wahl des Montageortes	23
	6.1.3	Arbeitsabstand ermitteln	24 24
	6.1.4	Bildfeldgröße	27
	6.2	Positionierungssensor montieren	28
	6.2.1 6.2.2	Montage mit Betestigungsschrauben M4 Montage mit Montagesvstem BTU 320M-D12	28
	6.2.3	Montage mit Haltewinkel BT 320M	29
	6.3	Gehäusehaube tauschen	29

7	Elek	Elektrischer Anschluss		
	7.1	Übersicht	. 31	
	7.2	PWR/SWI/SWO – Spannungsversorgung und Schaltein-/ausgänge	. 32	
	7.3	HOST – Host-Eingang / Ethernet	. 34	
	7.4	Ethernet-Sterntopologie	. 35	
	7.5	Leitungslängen und Schirmung	. 36	
	7.6	Positionierungssensor an Ethernet-Switch anschliessen	. 37	
8	In B	etrieb nehmen – Basiskonfiguration	38	
	8.1	Maßnahmen vor der ersten Inbetriebnahme	. 38	
	8.2	Gerätestart	. 38	
	8.3	Gerät über Bedientasten konfigurieren und ausrichten	. 39	
	8.4	Einstellen der Kommunikationsparameter	. 40	
	8.4.1	IP-Adresse manuell einstellen	. 40	
	8.4.2	IP-Adresse automatisch einstellen	. 40 41	
	8.4.4	Ethernet Host-Kommunikation	. 41	
	8.4.5	FTP-Client	. 42	
	8.5	Konfigurieren über Parametriercodes	. 43	
	8.6	Gerätefunktionen aktivieren	. 43	
9	In B	etrieb nehmen – Leuze webConfig-Tool	44	
	9.1	Systemvoraussetzungen	. 44	
	9.2	webConfig-Tool starten	. 44	
	9.3	Kurzbeschreibung des webConfig-Tools	. 46	
	9.3.1	Menüfunktionen des webConfig-Tools	. 40 47	
	9.3.3	Menü KONFIGURATION	. 47	
	9.3.4	Applikationen mit dem Wizard konfigurieren	. 48	
	9.4	Fachfeinpositionierung konfigurieren	. 49	
	9.4.1	Bildaufnahme konfigurieren	. 49 . 50	
	9.4.3	Marker konfigurieren	. 50	
	9.4.4	Digitale Schaltausgänge den Messwerten zuordnen Messwerte über Ethernet ausgeben	. 51	
40	5.4.0		. 52	
10	Ethe		53	
	10.1		. 53	
	10.2	P-Adresse manuell einstellen	. 54	
	10.3	Projektierung für eine Rockweil-Steuerung onne EDS-Unterstutzung	. 55	
	10.4	Projektierung für eine Rockweil-Steuerung mit EDS-Unterstutzung	. 50	
	10.5		. 50	
	10.6	1 Klasse 1 – Identity Object	. 57 . 57	
	10.6.	2 Klasse 4 – Assembly	. 58	
	10.6.	3 Klasse 103 – I/O-Status und Steuerung	. 65	
	10.6.	5 Klasse 100 – Aktivierung	. 07 . 68	
	10.6.	6 Klasse 108 – Eingabedaten	. 70	
	10.6.	7 Klasse 109 – Gerätestatus und Gerätesteuerung	. 73	
	10.6	9 Klasse 110 – Geraleapplikations-Status und –Steuerung 9 Klasse 111 – Positionsabweichung	. 74 . 75	
	10.6.	10 Beispiel Projektierung	. 76	

11	Schnittstellen – Kommunikation	79
	<ul> <li>11.1 Online-Befehle</li> <li>11.1.1 Übersicht über Befehle und Parameter</li> <li>11.1.2 Allgemeine Online-Befehle</li> </ul>	. 79 . 79 . 80
	11.1.3 Online-Betehle zur Systemsteuerung	. 83
	11.2 AML-basierte Kommunikation	. 83
		. 04
12	Pflegen, Instand halten und Entsorgen	85
13	Diagnose und Fehlerbehebung	86
14	Service und Support	87
15	Technische Daten	88
	15.1 Allgemeine Daten	. 88
	15.2 Optische Daten	. 89
	15.3 Lese-Performance	. 89
	15.4 Gerät mit Heizung	. 89
	15.5 Maßzeichnungen	. 90
16	Bestellhinweise und Zubehör	91
	16.1 Nomenklatur	. 91
	16.2 Typenübersicht	. 91
	16.3 Optisches Zubehör	. 92
	16.4 Leitungen-Zubehör	. 92
	16.5 Weiteres Zubehör	. 93
17	EG-Konformitätserklärung	95
18	Anhang	96
	18.1 ASCII-Zeichensatz	. 96
	18.2 Konfiguration über Parametriercodes	. 99
	18.3 Lizenzbestimmungen	. 99

# 1 Zu diesem Dokument

# 1.1 Verwendete Darstellungsmittel

Tabelle 1.1: Warnsymbole und Signalwörter

	Symbol bei Gefahren für Personen
Symbol bei möglichen Sachschäden	
HINWEIS	Signalwort für Sachschaden
	Gibt Gefahren an, durch die Sachschaden entstehen kann, wenn Sie die Maß- nahmen zur Gefahrvermeidung nicht befolgen.
VORSICHT	Signalwort für leichte Verletzungen
	Gibt Gefahren an, die leichte Verletzungen verursachen können, wenn Sie die Maßnahmen zur Gefahrvermeidung nicht befolgen.

#### Tabelle 1.2: Weitere Symbole

1	Symbol für Tipps Texte mit diesem Symbol geben Ihnen weiterführende Informationen.	
Symbol für Handlungsschritte Texte mit diesem Symbol leiten Sie zu Handlungen an.		
⇔	Symbol für Handlungsergebnisse Texte mit diesem Symbol beschreiben das Ergebnis der vorangehenden Handlung.	

#### Tabelle 1.3: Begriffe und Abkürzungen

ACD	Address Conflict Detection	
Big-Endian	Spezifiziert die Byte-Reihenfolge. Dabei wird das höchstwertige Byte zuerst gespeichert, das heißt an der kleinsten Speicheradresse.	
CMOS	Halbleiterprozess zur Realisierung von integrierten Schaltungen	
	(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)	
DHCP	Verfahren zur automatischen Vergabe der IP-Adresse	
	(Dynamic Host Configuration Protocol)	
EDS	Standardisiertes elektronisches Datenblatt	
	(Electronic Data Sheet)	
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit	
EN	Europäische Norm	
FE	Funktionserde	
FOV	Bildfeld des Sensors (Field of View)	
ICMP	Verfahren zum Austausch von Informations- und Fehlermeldungen	
	(Internet Control Message Protocol)	
IGMP	Verfahren zur Organisation von Multicast-Gruppen	
	(Internet Group Management Protocol)	
IO oder I/O	Eingang/Ausgang (Input/Output)	
IO-Controller	Steuerung, die den IO-Datenverkehr initiiert	

IP-Adresse	Netzwerkadresse, die auf dem Internetprotokoll (IP) basiert	
IPS	Kamerabasierter Positionierungssensor	
	(Imaging Positioning Sensor)	
Ist-Position	Aktuelle Position des Markers (Mittelpunkt)	
LED	Leuchtdiode	
	(Light Emitting Diode)	
MAC-Adresse	Hardware-Adresse eines Geräts im Netzwerk	
	(Media Access Control-Adresse)	
Offset	Verschiebung der Sollposition in X/Y-Richtung	
Marker	Markierung, auf die der Sensor positioniert (Loch oder Reflektor)	
ODVA	Nutzerorganisation	
	(Open DeviceNet Vendor Association)	
PELV	Schutzkleinspannung mit sicherer Trennung	
	(Protective Extra Low Voltage)	
RBG Regalbediengerät		
Riegel	Material, auf dem sich der Marker befindet, z. B. Stahlträger	
ROI	Arbeitsbereich des Sensors, in dem ein Marker detektiert wird (Region of Interest)	
Sollposition	Position des Arbeitsbereichs (Koordinatenmittelpunkt)	
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung	
	(entspricht Programmable Logic Controller (PLC))	
SWI	Digitaler Schalteingang (Switching Input)	
SWO	Digitaler Schaltausgang (Switching Output)	
TCP/IP	Internetprotokollfamilie	
	(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)	
Toleranzbereich	Symmetrischer Bereich in X/Y-Richtung um die Sollposition, in dem die vier Schaltausgänge (+X/-X/+Y/-Y) schalten.	
UDP	Netzwerk-Übertragungsprotokoll	
	(User Datagram Protocol)	
UL	Underwriters Laboratories	



## 2 Sicherheit

Der vorliegende Sensor ist unter Beachtung der geltenden Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt und geprüft worden. Er entspricht dem Stand der Technik.

#### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Positionierungssensoren der Baureihe IPS 200i sind zur optischen, berührungslosen Feinpositionierung auf einen Marker im Stahlbau, z. B. an Regalbediengeräten in der Förder-/Lagertechnik konzipiert.

#### Einsatzgebiete

Die kamerabasierten Positionierungssensoren der Baureihe IPS 200i sind insbesondere für folgende Einsatzgebiete konzipiert:

· Fachfeinpositionierung in Paletten-Hochregallager

Т

- · Behälter-Kleinteilelager
- Feinpositionierung von fahrerlosen Transportsystemen (FTS)

VORSICH
---------

#### Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!

Der Schutz von Betriebspersonal und Gerät ist nicht gewährleistet, wenn das Gerät nicht entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird.

- b Setzen Sie das Gerät nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.
- Die Leuze electronic GmbH + Co. KG haftet nicht f
  ür Sch
  äden, die durch nicht bestimmungsgem
  ä
  ße Verwendung entstehen.
- Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts. Die Kenntnis der Betriebsanleitung gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung.

#### HINWEIS



Die kamerabasierten Positionierungssensoren der Baureihe IPS 200i entsprechen bezüglich der integrierten Beleuchtung folgender Einteilung:

Beleuchtung **Infrarot**: Freie Gruppe nach EN 62471

#### HINWEIS

#### Bestimmungen und Vorschriften einhalten!

Beachten Sie die örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften.

#### 2.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Eine andere als die unter "Bestimmungsgemäße Verwendung" festgelegte oder eine darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Unzulässig ist die Verwendung des Geräts insbesondere in folgenden Fällen:

- in Räumen mit explosiver Atmosphäre
- in sicherheitsrelevanten Schaltungen
- in der Lebensmittelverarbeitung
- zu medizinischen Zwecken





#### 2.3 Befähigte Personen

Anschluss, Montage, Inbetriebnahme und Einstellung des Geräts dürfen nur durch befähigte Personen durchgeführt werden.

Voraussetzungen für befähigte Personen:

- Sie verfügen über eine geeignete technische Ausbildung.
- Sie kennen die Regeln und Vorschriften zu Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
- · Sie kennen die Betriebsanleitung des Geräts.
- Sie wurden vom Verantwortlichen in die Montage und Bedienung des Gerätes eingewiesen.

#### Elektrofachkräfte

Elektrische Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Elektrofachkräfte sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

In Deutschland müssen Elektrofachkräfte die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 erfüllen (z. B. Elektroinstallateur-Meister). In anderen Ländern gelten entsprechende Vorschriften, die zu beachten sind.

#### 2.4 Haftungsausschluss

Die Leuze electronic GmbH + Co. KG haftet nicht in folgenden Fällen:

- Das Gerät wird nicht bestimmungsgemäß verwendet.
- · Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen werden nicht berücksichtigt.
- · Montage und elektrischer Anschluss werden nicht sachkundig durchgeführt.
- Veränderungen (z. B. baulich) am Gerät werden vorgenommen.

# 3 Gerätebeschreibung

#### 3.1 Geräteübersicht

#### 3.1.1 Positionierungssensor IPS 200i

Die kamerabasierten Positionierungssensoren der Baureihe IPS 200i ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung von Regalbediengeräten in der Förder-/Lagertechnik.

- Die Positionierung ist für Behälter- bzw. Paletten-Hochregallager ausgelegt.
- Der Positionierungssensor erkennt Löcher bzw. Reflektoren in Riegeln im Regalbau und bestimmt die Positionsabweichung in X- und Y-Richtung relativ zur Sollposition.
- Die Positionsabweichung wird über vier digitale Ausgänge oder über die Schnittstelle an die Steuerung ausgegeben.
- Der Positionierungssensor kann mittels des integrierten webConfig-Tools über die Ethernet-Serviceschnittstelle bedient und konfiguriert werden.

Die Positionierungssensoren der Baureihe IPS 200i werden als Einzelgerät "stand-alone" mit individueller IP-Adresse in einer Ethernet-Topologie betrieben.

Optional kann der Positionierungssensor mit integrierter Heizung geliefert werden.

Informationen zu technischen Daten und Eigenschaften siehe Kapitel 15 "Technische Daten".

#### Markierungen

Der Positionierungssensor detektiert folgende Marker:

- · Loch: dunkle, runde Markierung auf hellem Grund
- Reflektor: helle, runde Markierung auf dunklem Grund

#### 3.1.2 Leistungsmerkmale

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des kamerabasierten Positionierungssensors:

- Arbeitsabstände 100 mm bis 600 mm
- Markerdurchmesser 5 mm bis 20 mm
- Typische Reproduzierbarkeit: 0,1 mm (1 Sigma)
- Integrierte IR-Beleuchtung (LED Infrarot 850 nm) bietet hohe Störfestigkeit gegen Fremdlicht.
- · Intuitive Ausrichtung über vier Feedback-LEDs und webConfig-Tool
- · Zwei Bedientasten für intuitive Bedienung ohne PC
- Web-basiertes Konfigurationstool webConfig zur Konfiguration aller Geräteparameter. Keine zusätzliche Konfigurations-Software erforderlich
- Install-Wizard zur einfachen Konfiguration in wenigen Schritten
- · Integrierte Teach-Funktionen zur automatischen Einstellung der Belichtungszeit und Lochgeometrie
- Mehrere Programme
- · Messwertausgabe: Vier digitale Schaltausgänge oder Ethernet
- Diagnose im Prozessbetrieb durch Bildübertragung über FTP-Transfer
- · Diagnose über die Ausgabe von Qualitätskennzahl und Detektionsstatus
- Optionale Variante mit Heizung für den Einsatz bis -30 °C
- Unterschiedlich kodierte M12-Anschlüsse für eindeutige Zuordnung der Anschlüsse:
  - Spannungsversorgung, Schaltein-/ausgänge
  - Ethernet-Anschluss

#### 3.1.3 Zubehör

Für den Positionierungssensor ist spezielles Zubehör verfügbar (siehe Kapitel 16 "Bestellhinweise und Zubehör").



#### 3.1.4 Gerätevariante mit Heizung

Der Positionierungssensor kann optional als Variante mit integrierter Heizung bezogen werden. Die Heizung ist ab Werk fest eingebaut.

Merkmale der integrierten Heizung:

- Erweiterung des Einsatzbereiches -30 °C … +45 °C
- Versorgungsspannung: 18 V ... 30 V DC
- Mittlere Leistungsaufnahme: 12 W

#### HINWEIS

6

Der Montageort ist so zu wählen, dass der Sensor mit Heizung nicht direkt der kalten Luftströmung ausgesetzt ist. Um eine optimale Heizwirkung zu erzielen, sollte der Sensor thermisch isoliert montiert werden.

#### 3.2 Geräteaufbau



- 1 Objektiv
- 2 Bedienfeld mit Anzeige-LEDs, Bedientasten und Funktions-/Programmauswahl-Anzeige
- 3 LEDs zur Beleuchtung (Infrarotlicht)
- 4 M4-Befestigungsgewinde
- 5 Gerätegehäuse
- 6 Gehäusehaube
- 7 M12-Anschlusstechnik
- 8 Feedback-LEDs (4x grün, +X -X +Y -Y)

Bild 3.1: Geräteaufbau



#### 3.3 Anschlusstechnik

Das Gerät wird über unterschiedlich kodierte M12-Rundsteckverbinder angeschlossen:

- A-kodierter 12-poliger M12-Anschluss für Betriebsspannung, Schaltein-/ausgänge
- D-kodierter 4-poliger M12-Anschluss für den Ethernet-Anschluss



1 PWR / SWIO, M12-Stecker, 12-polig, A-kodiert

2 HOST, M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert

Bild 3.2: Elektrische Anschlüsse

	HINWEIS
6	Für alle Anschlüsse werden vorkonfektionierte Leitungen angeboten (siehe Kapitel 16.4 "Leitun- gen-Zubehör").
	HINWEIS

#### Schirmanbindung!

♥ Die Schirmanbindung erfolgt über das Gehäuse der M12-Rundsteckverbinder.



## 3.4 Anzeige- und Bedienelemente

Auf dem Gerät befinden sich folgende Anzeige- und Bedienelemente:

- Drei Anzeige-LEDs (PWR, NET, LINK)
- Zwei Bedientasten
- Sechs Anzeige-LEDs für Funktionsauswahl (AUTO, ADJ) und Programmauswahl
- Vier grüne Feedback-LEDs zur Ausrichtung des Positionierungssensors





- 1 LED-Anzeigen: PWR, NET, LINK
- 2 Funktionsauswahl
- 3 Programmauswahl
- 4 Bedientasten
- 5 -X Position; signalisiert, ob sich der Positionierungssensor im Toleranzbereich befindet
- 6 +Y Position; signalisiert, ob sich der Positionierungssensor im Toleranzbereich befindet
- 7 +X Position; signalisiert, ob sich der Positionierungssensor im Toleranzbereich befindet
- 8 -Y Position; signalisiert, ob sich der Positionierungssensor im Toleranzbereich befindet
- Bild 3.3: Anzeige- und Bedienelemente



# 3.4.1 LED-Anzeigen

# LED PWR

Tabelle 3.1: PWR-Anzeigen

Farbe	Zustand	Beschreibung
	AUS	Gerät aus
		Keine Betriebsspannung
Grün	blinkend	Gerät ok
		Initialisierungsphase
		Positionierung nicht möglich
		Betriebsspannung liegt an
		Selbsttest läuft
	EIN (Dauerlicht)	Gerät ok
		Positionierung möglich
		Selbsttest erfolgreich beendet
		Geräteüberwachung aktiv
Orange	EIN (Dauerlicht)	Service-Modus
		Positionierung möglich
		<ul> <li>Keine Daten auf der Host-Schnittstelle</li> </ul>
	blinkend	Wink-Funktion (Gleichtakt mit LED NET)
		Positionierung möglich
Rot	blinkend	Gerät ok; Warnung gesetzt
		Positionierung möglich
		Vorübergehende Betriebsstörung
	EIN (Dauerlicht)	Gerätefehler/Parameterfreigabe
		Keine Positionierung möglich

## LED NET

Tabelle 3.2:	NET-Anzeigen
--------------	--------------

Farbe	Zustand	Beschreibung
	AUS	Keine Betriebsspannung
		<ul> <li>Keine Kommunikation möglich</li> </ul>
		Ethernet-Protokolle nicht freigegeben
		Ethernet-Kommunikation nicht initialisiert oder inaktiv
Grün	blinkend	Initialisierung des Geräts
		Aufbau der Kommunikation
	EIN (Dauerlicht)	Betrieb ok
		Netzwerkbetrieb ok
		<ul> <li>Verbindung und Kommunikation zum Host aufgebaut</li> </ul>
Orange	blinkend	Topologiefehler erkannt
		Abweichende Soll-Ist-Topologie
Rot	blinkend	Kommunikationsfehler
		Temporärer Verbindungsfehler
		<ul> <li>Wenn DHCP aktiv: Es konnte keine IP-Adresse bezogen werden.</li> </ul>
	EIN (Dauerlicht)	Netzwerkfehler
		<ul> <li>Keine Verbindung aufgebaut</li> </ul>
		Keine Kommunikation möglich

# LED LINK

Tabelle 3.3: LINK-Anzeigen

Farbe	Zustand	Beschreibung
Grün	EIN (Dauerlicht)	Ethernet verbunden (LINK)
Gelb	blinkend	Datenverkehr (ACT)

# Feedback LEDs

Tabelle 3.4: Feedback LED-Anzeigen

Farbe	Zustand	Beschreibung	
	AUS	Gerät aus	
		Keine Betriebsspannung	
		Kein Positionierungsvorgang aktiv	
		Kein Marker gefunden bzw. Marker nicht im entsprechenden Quadranten	
Grün	blinkend	Blinkfrequenz signalisiert den Abstand des Markers zur Sollpo- sition:	
		<ul> <li>Niedrige Frequenz: Großer Abstand</li> </ul>	
		Hohe Frequenz: Naher Abstand	
	EIN (Dauerlicht)	Marker befindet sich in der Sollposition (Koordinatenursprung).	
		Der Positionierungssensor ist optimal positioniert wenn alle vier Feedback-LEDs leuchten.	



#### 3.4.2 Funktionsauswahl und Programmauswahl

#### Funktionsauswahl

Die folgenden Funktionen werden über die Bargraph-Anzeige ausgewählt und angezeigt (siehe Kapitel 8.6 "Gerätefunktionen aktivieren"):

- AUTO: Auto-Setup-Funktion zur Ermittlung der optimalen Belichtungs- und Markereinstellung. Zusätzliches Einlernen der Position im ausgewählten Programm, sofern möglich.
- *ADJ*: Justage-Funktion zum Ausrichten des Geräts und zum Einlernen der Position im aktuellen Programm

Die einzelnen Funktionen werden mit den Bedientasten ausgewählt und aktiviert.

- Funktion auswählen mit der Navigationstaste ▶: Die Funktions-LED blinkt.
- Funktion aktivieren mit der Bestätigungstaste 
  -: Die Funktions-LED leuchtet im Dauerlicht.

# HINWEIS

Wenn Sie die Funktionen *AUTO*, *ADJ* über die Bedientasten aktivieren, nimmt das Gerät keine Kommandos über die Prozess-Schnittstelle entgegen. Damit ist der Prozessbetrieb unterbrochen.

#### Programmauswahl

Über die Bedientasten und die PROGRAM-Anzeige können die im Gerät hinterlegten Programme ausgewählt, aktiviert und angezeigt werden.

#### 3.4.3 Bedientasten

Funktionsauswahl und Programmauswahl werden über die Bedientasten gesteuert.



HINWEIS

Im Betriebsmodus *Service* (über das webConfig-Tool eingestellt) kann der Positionierungssensor nicht über die Bedientasten bedient werden.

- – Navigationstaste: Scrollen der Funktionen in der Funktions- und Programmauswahl-Anzeige von links nach rechts.
- — Bestätigungstaste: Durchscrollen der Funktionen in der Funktions- und Programmauswahl-Anzeige.

#### HINWEIS

Eine vorausgewählte Funktion (blinkende LED) hat noch keinen Einfluss auf die Funktionalität. Erfolgt längere Zeit kein Tastendruck, wird das Blinken der LED selbständig vom Gerät beendet.

#### HINWEIS

Die Funktionen *AUTO* und *ADJ* wirken immer auf das aktuell gültige Programm. Beide Funktionen müssen durch Drücken der Bestätigungstaste ← wieder deaktiviert werden.



#### Verlassen eines Funktionsmodus

Beachten Sie beim Verlassen eines Funktionsmodus (AUTO/ADJ) folgende Hinweise:

- Kurzer Druck auf die Bestätigungstaste ←I: Der Funktionsmodus wird verlassen, die Parameter werden nicht übernommen.
- Langer Druck (3 Sekunden) auf die Bestätigungstaste ← und Einlernen (TEACH) nicht möglich: Der Funktionsmodus wird verlassen, die Parameter werden nicht übernommen.
- Langer Druck (3 Sekunden) auf die Bestätigungstaste ← und Einlernen (TEACH) möglich: Der Funktionsmodus wird verlassen, die Parameter werden dauerhaft gespeichert.

Beim Verlassen eines Funktionsmodus signalisieren die vier Feedback-LEDs, ob das Einlernen erfolgreich war:

- Einmalig kurzes Blinken: Einlernen erfolgreich
- Schnelles Blinken (3 Sekunden): Einlernen nicht erfolgreich

# 4 Funktionen

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen des Positionierungssensors:

- Programme (siehe Kapitel 4.1 "Programme")
- Kamerabetriebsarten (siehe Kapitel 4.2 "Kamerabetriebsarten")
- Qualitätskennzahl (siehe Kapitel 4.3 "Qualitätskennzahl")
- Offset (siehe Kapitel 4.4 "Offset")
- Position einlernen (siehe Kapitel 4.5 "Position einlernen")
- Detektionsstatus (siehe Kapitel 4.6 "Detektionsstatus")

Der Sensor arbeitet in zwei Dimensionen X und Y:

- X entspricht der horizontalen Achse (Default).
- Y entspricht der vertikalen Achse (Default).



- 1 Arbeitsabstand
- 2 Bildfeld (FOV)
- 3 Arbeitsbereich (ROI)
- 4 Toleranzbereich
- 5 Sollposition (Marker)
- 6 Ist-Position (Marker)
- 7 X-Abweichung
- 8 Y-Abweichung





#### 4.1 Programme

Der Positionierungssensor hat acht Programme hinterlegt. Die Programme können z. B. zum Ausgleich des Positionsunterschieds zwischen Beladeposition und Entladeposition des Regalbediengeräts konfiguriert werden.

Die Programme können im Gerät wie folgt umgeschaltet bzw. aktiviert werden:

- Über das webConfig-Tool (siehe Kapitel 4.7 "Leuze webConfig-Tool")
- Über die Schalteingänge SWI3 und SWI4 (nur die ersten vier Programme Default-Einstellung)
- Über die Bedientasten am Gerät (nur die ersten vier Programme Default-Einstellung)
- Über ein Ethernet Online-Kommando

	HINWEIS
6	Wechseln des PrüfprogrammsÜber die Selektions-ID kann ein automatischer Prüfprogrammwechsel ausgelöst werden:Süber die digitalen Schalteingänge SWI3 und SWI4
	🗞 Über ein Ethernet Online-Kommando
	HINWEIS
<b>A</b>	Ein Programmwechsel sollte nur bei geschlossenem Lesetor (Status "Betriebsbereit") erfolgen.

#### 4.2 Kamerabetriebsarten

Die Kamerabetriebsart legt fest, wie der Positionierungssensor einen Positionierungsvorgang startet bzw. beendet.

#### 4.2.1 Einzeltriggermodus

In der Kamerabetriebsart "Einzeltriggermodus" nimmt der Positionierungssensor ein Bild auf und versucht die Ist-Position des Markers relativ zur Sollposition zu ermitteln.

#### 4.2.2 Lesetorsteuerung

Die Lesetorsteuerung öffnet bei Aktivierung im Gerät ein Zeitfenster für den Positionierungsvorgang. In diesem Zeitfenster ermittelt der Positionierungssensor fortlaufend die relative Position und gibt die Position aus. Die Lesetorsteuerung muss über das Triggersignal wieder deaktiviert werden.

Die Kamerabetriebsart "Lesetorsteuerung" ist im Auslieferungszustand des Geräts aktiviert.

Die Bildaufnahme und Auswertung erfolgt parallel.

Bei der Kamerabetriebsart "Lesetorsteuerung sequentiell" erfolgt die Bildaufnahme und deren Verarbeitung nacheinander (sequentiell).

#### 4.2.3 Lesetorsteuerung sequenziell

Bei dieser Kamerabetriebsart erfolgt die Bildaufnahme, Verarbeitung und Ausgabe nacheinander. Der Zeitabstand zwischen Bildaufnahme und Ausgabe der Ergebnisse zu jedem Bild ist geringer.

#### 4.3 Qualitätskennzahl

Die Qualitätskennzahl ist ein Maß für die Güte des gefundenen Markers und bezieht sich auf Formfaktor, Skalierungsfaktor und Kontrast des eingelernten Markers. Die Qualitätskennzahl wird in Prozent [%] ausgegeben.

Über die Qualitätskennzahl können im Positionierungssensor Grenzwerte definiert werden:

- Grenzwert, bei dem ein Schaltausgang bei Unter-/Überschreitung zur Warnung gesetzt wird.
- Grenzwert, bei dem Bilder per Ethernet / Schnittstelle (FTP) übertragen werden.
- Zusätzlich kann die ermittelte Qualitätskennzahl über die Schnittstelle ausgegeben werden.



#### 4.4 Offset

Der Offset definiert den Versatz in X/Y-Richtung, der für die Positionierung berücksichtigt wird, z. B. beim Ein- oder Auslagern. Dabei verschiebt der Offset die Sollposition relativ zum Mittelpunkt des Arbeitsbereichs. Der Versatz kann in positiver bzw. negativer Richtung erfolgen.



Sie können je Programm einen Offset-Wert einstellen.

#### 4.5 Position einlernen

Zur Feinjustage und alternativ zur exakten mechanischen Ausrichtung können Sie die Position des Geräts einlernen. Beim Einlernen der Position wird das Koordinatensystem des Arbeitsbereichs in den Mittelpunkt des erkannten Markers gelegt.

Sie können die Funktion im Gerät wie folgt aktivieren:

- Über das webConfig-Tool (siehe Kapitel 4.7 "Leuze webConfig-Tool")
- Über die Bedientasten am Gerät (über AUTO-Mode bzw. ADJ-Mode)
- Über ein Ethernet Online-Kommando

Falls das Einlernen der Position fehlschlägt, kann das folgende Ursachen haben:

- Der Marker befindet sich nicht im Arbeitsbereichs des Geräts.
- Die Grenzen des neuen, durch das Einlernen ermittelten Arbeitsbereichs sind nicht vollständig im Bildfeld.

#### 4.6 Detektionsstatus

Der Detektionsstatus signalisiert den Status der aktuellen Detektion:

- 0: Detektion erfolgreich Ein Marker wurde im Arbeitsbereich detektiert
- 1: Detektion nicht erfolgreich Es wurden mehrere Marker im Arbeitsbereich detektiert
- · 2: Detektion nicht erfolgreich Es wurde kein Marker im Arbeitsbereich detektiert

#### 4.7 Leuze webConfig-Tool

Das Konfigurationstool webConfig bietet eine grafische Benutzeroberfläche für die Konfiguration des Positionierungssensors über einen PC (siehe Kapitel 9 "In Betrieb nehmen – Leuze webConfig-Tool").

Der Wizard des webConfig-Tools ermöglicht die einfache Konfiguration des Positionierungssensors in wenigen Schritten.



# 5 Applikationen

#### 5.1 Fachfeinpositionierung

Der Positionierungssensor wird - nach erfolgter Grobpositionierung - zur optischen, berührungslosen Fachfeinpositionierung in X- und Y-Richtung eingesetzt.

#### Fachfeinpositionierung eines Regalbediengeräts



Bild 5.1: Fachfeinpositionierung eines Regalbediengeräts im einfach tiefen Paletten-Hochregallager

# Fachfeinpositionierung in einem Behälter-Kleinteilelager



Bild 5.2: Fachfeinpositionierung in einem Behälter-Kleinteilelager

# 6 Montage

Der Positionierungssensor kann auf folgende Arten montiert werden:

- Montage über vier M4-Befestigungsgewinde an der Geräterückseite
- Montage über je zwei M4-Befestigungsgewinde an den Seitenflächen des Geräts
- Montage an 12 mm-Rundstange über Montagesystem BTU 320M-D12
- Montage an Haltewinkel BT 320M

	HINWEIS
	Geräte ohne Heizung:
	- Montieren Sie das Gerät ohne Heizung an eine metallische Halterung.
	Geräte mit integrierter Heizung:
	- Montieren Sie das Gerät möglichst thermisch isoliert, z. B. über Schwingmetalle.
	- Montieren Sie das Gerät vor Zugluft und Wind geschützt. Sehen Sie ggf. einen zusätzlichen Schutz vor.

#### 6.1 Montageposition des Positionierungssensors bestimmen

#### 6.1.1 Wahl des Montageortes

	HINWEIS			
1	Die Größe des Markers hat Einfluss auf den maximalen Arbeitsabstand. Berücksichtigen Sie da- her bei der Auswahl des Montageortes und/oder des geeigneten Markers unbedingt die unter- schiedliche Positioniercharakteristik des Sensors bei verschiedenen Markern.			
	HINWEIS			
	Bei der Wahl des Montageortes zu beachten!			
	Achten Sie auf die Einhaltung der zulässigen Umgebungsbedingungen (Feuchte, Tempera- tur).			
	Vermeiden Sie mögliche Verschmutzung des Lesefensters durch austretende Flüssigkeiten, Abrieb von Kartonagen oder Rückstände von Verpackungsmaterial.			
	Sorgen Sie f ür die geringstm ögliche Gef ährdung des Sensors durch mechanische Zusam- menst ö ße oder sich verklemmende Teile.			
	Nermeiden Sie möglichen Fremdlichteinfluss (kein direktes Sonnenlicht).			
Berücksic	htigen Sie die folgenden Faktoren bei der Auswahl des richtigen Montageortes:			

- Größe, Ausrichtung und Lagetoleranz des Markers auf dem zu erkennenden Objekt.
- Leseabstand, der sich aus der Markergröße ergibt (siehe Kapitel 6.1.3 "Arbeitsabstand ermitteln").
- Zeitpunkt der Datenausgabe.
- Zulässige Leitungslängen zwischen Sensor und Host-System, je nach verwendeter Schnittstelle.
- Sichtbarkeit des Bedienfeldes und Zugang zu den Bedientasten.

#### HINWEIS



Bei einem Gerätetausch (z. B. im Servicefall) muss der neue Sensor mechanisch ausgerichtet werden und die Position überprüft werden.



#### 6.1.2 Montagewinkel

Trifft das Beleuchtungslicht des Sensors direkt unter 90° auf die Oberfläche des Riegels, tritt Totalreflexion auf. Das direkt reflektierte Beleuchtungslicht kann zur Übersteuerung des Sensors führen und somit Positionierung beeinträchtigen.



Empfohlener Kipp- oder Neigungswinkel maximal 10°

- 1 Riegel
- 2 Montage mit Kippwinkel
- 3 Montage mit Neigungswinkel

Bild 6.1: Montage mit Kipp- oder Neigungswinkel

# HINWEIS Der Optimale Kipp- oder Neigungswinkel ist von der Oberfläche des Riegels und dem Arbeitsabstand abhängig. Im Normalfall wird ein Kippwinkel von 5° und ein Neigungswinkel von 0° empfohlen.

#### 6.1.3 Arbeitsabstand ermitteln

Generell wird das Bildfeld des Sensors mit zunehmendem Arbeitsabstand größer. Allerdings verringert sich damit auch die Auflösung.

Die folgende Grafik zeigt typische Arbeitsabstände für den Sensor.



Die Positionierung in Bewegung hängt ab von Markertyp, Markerdurchmesser und der Position des Marker im Bildfeld.

Für die Abhängigkeit zwischen Arbeitsabstand und Bildfeldgröße, siehe Abschnitt "Zusammenhang zwischen Arbeitsabstand und Bildfeldgröße".

## Arbeitsabstand für den Sensor mit M-Optik





#### 1 Arbeitsabstand [mm]

Bild 6.2: Typische Arbeitsabstände für Marker mit unterschiedlichen Markerdurchmessern

#### Zusammenhang zwischen Arbeitsabstand und Bildfeldgröße

Die folgenden Bilder zeigen die Abhängigkeit zwischen dem Arbeitsabstand und dem sich ergebenden Bildfeld für die Optikvariante des Sensors. Der Arbeitsabstand ist die Strecke von der Vorderkante des Sensors zum Marker.







1 Arbeitsabstand [mm]

2 Bildfeld: Breite x Höhe [mm]





#### 6.1.4 Bildfeldgröße

Die folgende Tabelle zeigt die Abhängigkeit zwischen dem Arbeitsabstand und dem sich ergebenden Bildfeld für die Optikvarianten des Sensors. Der Arbeitsabstand ist die Strecke von der Vorderkante des Sensors bis zum Marker. Verwenden Sie die Daten, um das typische Bildfeld (FOV) für Ihre Anwendung zu berechnen.

Modell	Optikvariante	Objektiv	Typischer Öffnungswin- kel horizontal	Typischer Öffnungswin- kel vertikal
IPS 200i	M3-Optik	4,3 mm	37,5°	28,6°
IPS 400i	F2-Optik	12 mm	18,7°	14,1°
	F4-Optik	16 mm	14,0°	10,7°

Tabelle 6.1: Bildfeldgröße

Formel für die Bildfeldberechnung Bildfeld<sub>x</sub> = 2 x [tan ( $\alpha$  / 2) x d]



- B<sub>h</sub> Bildfeld horizontal bzw. vertikal
- α Öffnungswinkel horizontal bzw. vertikal
- d Kameraabstand von der Optikabdeckung bis zum Marker

#### Bild 6.5: Bildfeld

#### Beispiel

IPS 200i mit einem Kameraabstand von 300 mm:

- Bildfeld horizontal = 2 x [tan (37.5 / 2) x 300 mm] = 204 mm
- Bildfeld vertikal =2 x [tan (28.6 / 2) x 300 mm] = 153 mm



## 6.2 Positionierungssensor montieren

HII	NWEIS				
Bei der Montage beachten!					
\$	Achten Sie darauf, dass sich nur ein Marker im Arbeitsbereich des Sensors befindet.				
Ð	Alle zu detektierenden Marker müssen den gleichen Durchmesser haben. Andere Objekte mit identischem Durchmesser (z. B. Schraubenköpfe) dürfen sich nicht im Arbeitsbereich des Sensors befinden.				
\$	Achten Sie darauf, dass die Oberfläche, die einen Marker umgibt, diffus reflektiert.				
₿	Die Stahlträger/Querriegel müssen gleichbleibende Qualität haben (Oberfläche, Farbe, Korrosion).				
\$	Der Bereich hinter einem Marker (bei Löchern) soll im Bereich von 500 mm unverbaut sein.				
\$	Verwenden Sie bei geschlossenen Profilen nur Reflektoren als Marker.				
₿	Vermeiden Sie glänzend reflektierende Oberflächen und Lichtquellen hinter den Markern (bei Löchern).				
\$	Vermeiden Sie Knicke oder Falzkanten, welche mittig durchs Loch gehen oder das Loch be- rühren.				
\$	Achten Sie darauf, dass die Oberfläche des Stahlträgers/Querriegels nicht verschmutzt (z. B. Bauschlamm), insbesondere im Bereich des Markers (Loch), bzw. im Arbeitsbereich des Sensors.				
\$	Richten Sie den Sensor möglichst parallel zum Marker aus.				
\$	Achten Sie darauf, dass die Marker möglichst mittig im Arbeitsbereich des Sensors liegen.				
\$	Der im Gerät eingestellte Arbeitsabstand muss dem tatsächlichen Arbeitsabstand entspre- chen.				
HII	NWEIS				
Be	i der Montage von Reflektoren beachten!				
₿	Achten Sie darauf, dass die Reflektoren vor und während der Montage sauber gehalten werden.				
\$	Achten Sie darauf, dass der schwarze Rand und die reflektierende Fläche nicht beschädigt werden.				
₿	Vermeiden Sie Öle und Fette auf dem Reflektor (z. B. durch Fingerabdrücke). Die Reflexi- onseigenschaften werden dadurch erheblich vermindert.				
₿	Verwenden Sie zur Reinigung der Reflektoren keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Reinigungsmittel mit schleifender Wirkung.				

#### 6.2.1 Montage mit Befestigungsschrauben M4

- Montieren Sie das Gerät mit Befestigungsschrauben M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anlage.
  - ⇒ Maximales Anzugsmoment der Befestigungsschrauben: 1,4 Nm
  - ⇒ Position und Gewindetiefe der Befestigungsgewinde: siehe Kapitel 15.5 "Maßzeichnungen"

#### 6.2.2 Montage mit Montagesystem BTU 320M-D12

Die Montage mit einem Montagesystem BTU 320M-D12 ist für eine 12-mm-Stangenbefestigung vorgesehen. Für Bestellhinweise siehe Kapitel 16.5 "Weiteres Zubehör".

- ✤ Montieren Sie das Montagesystem mit dem Klemmprofil an der Rundstange (anlagenseitig).
- k Montieren Sie das Gerät mit Befestigungsschrauben M4 an das Montagesystem.
  - ⇒ Maximales Anzugsmoment der Befestigungsschrauben: 1,4 Nm
  - ⇒ Position und Gewindetiefe der Befestigungsgewinde: siehe Kapitel 15.5 "Maßzeichnungen"



#### 6.2.3 Montage mit Haltewinkel BT 320M

Die Montage mit einem Haltewinkel BT 320M ist für eine Wandmontage vorgesehen. Für Bestellhinweise siehe Kapitel 16.5 "Weiteres Zubehör".

- 🄄 Montieren Sie den Haltewinkel anlagenseitig mit Befestigungsschrauben M4 (im Lieferumfang enthalten).
- ✤ Montieren Sie das Gerät mit Befestigungsschrauben M4 an den Haltewinkel.
  - ⇒ Maximales Anzugsmoment der Befestigungsschrauben: 1,4 Nm
  - ⇒ Position und Gewindetiefe der Befestigungsgewinde: siehe Kapitel 15.5 "Maßzeichnungen"

#### 6.3 Gehäusehaube tauschen

Im Einzelfall können Sie die Gehäusehaube des Sensors austauschen, z. B. wenn die Schutzscheibe verkratzt ist. Für Bestellhinweise siehe Kapitel 16.3 "Optisches Zubehör".



- Neue Gehäusehaube vor der Montage reinigen!
- b Reinigen Sie die neue Gehäusehaube vor der Montage mit einem weichen Tuch.
- bie Lösen Sie die vier Befestigungsschrauben der Gehäusehaube.
- b Kippen Sie die Gehäusehaube zuerst unten vom Gehäuseunterteil weg.
- Neben Sie dann die Gehäusehaube nach oben vom Gehäuseunterteil ab.
- 🖏 Montieren Sie die neue Gehäusehaube in umgekehrter Reihenfolge. Das Anzugsmoment der Befestigungsschrauben beträgt 0,25 Nm.





- 1 Befestigungsschrauben
- 2 Gehäusehaube

Bild 6.6: Gehäusehaube tauschen

#### **Elektrischer Anschluss** 7

	VORSICHT
	Sicherheitshinweise!
	Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die Betriebsspannung mit dem angege- benen Wert auf dem Typenschild übereinstimmt.
	b Lassen Sie den elektrischen Anschluss nur durch befähigte Personen durchführen.
	Achten Sie auf korrekten Anschluss der Funktionserde (FE). Ein störungsfreier Betrieb ist nur bei ordnungsgemäß angeschlossener Funktionserde ge- währleistet.
	Können Störungen nicht beseitigt werden, setzen Sie das Gerät außer Betrieb. Schützen Sie das Gerät gegen versehentliche Inbetriebnahme.
	VORSICHT
	UL-Applikationen!
	Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.
	HINWEIS
	Schirmanbindung!
	Die Schirmanbindung erfolgt über das Gehäuse der M12-Rundsteckverbinder.
	HINWEIS
	Protective Extra Low Voltage (PELV)!
	Das Gerät ist in Schutzklasse III zur Versorgung durch PELV (Protective Extra Low Voltage) ausgelegt (Schutzkleinspannung mit sicherer Trennung).
	HINWEIS
	Schutzart IP65!
U	Die Schutzart IP65 wird nur mit verschraubten Steckverbindern bzw. mit verschraubten Abdeck- kappen erreicht.



# 7.1 Übersicht

Der Sensor verfügt über folgende Anschlüsse:

- PWR / SWIO: A-kodierter 12-poliger M12-Anschluss für Betriebsspannung, Schaltein-/ausgänge
- HOST: D-kodierter 4-poliger M12-Anschluss für den Ethernet-Anschluss



1 PWR / SWIO, M12-Stecker, 12-polig, A-kodiert

2 HOST, M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert

Bild 7.1: Elektrische Anschlüsse

#### HINWEIS

Für alle Anschlüsse werden vorkonfektionierte Leitungen angeboten (siehe Kapitel 16.4 "Leitungen-Zubehör").

#### Spannungsversorgung und Schaltein-/ausgänge

Die Spannungsversorgung (18 V ... 30 V DC) wird am M12-Stecker PWR / SWIO angeschlossen.

Am M12-Stecker PWR / SWIO stehen acht Schaltein-/ausgänge zur individuellen Anpassung an die jeweilige Applikation zur Verfügung.

#### **Stand-Alone Betrieb im Ethernet**

Der Sensor wird als Einzelgerät "stand-alone" in einer Ethernet-Sterntopologie mit individueller IP-Adresse betrieben. Die Host-Schnittstelle des übergeordneten Systems wird an die M12-Buchse HOST angeschlossen.

#### 7.2 PWR/SWI/SWO – Spannungsversorgung und Schaltein-/ausgänge

12-poliger M12-Stecker (A-kodiert)



Bild 7.2: PWR/SWI/SWO-Anschluss

Tabelle 7.1: PWR/SWI/SWO-Anschlussbelegung

Pin	Bezeichnung	Aderfarbe	Belegung
1	VIN	Braun	+18 +30 V DC Betriebsspannung
2	GND	Blau	Negative Betriebsspannung (0 V DC)
3	SWI1	Weiss	Digitaler Schalteingang 1 (Trigger)
4	SWO2	Grün	Digitaler Schaltausgang 2 (READY)
5	FE	Rosa	Funktionserde
6	n.c.	Gelb	Nicht belegt
7	SWO5	Schwarz	Digitaler Schaltausgang (Default: +X)
8	SWO6	Grau	Digitaler Schaltausgang (Default: -X)
9	SWO7	Rot	Digitaler Schaltausgang (Default: +Y)
10	SWO8	Violett	Digitaler Schaltausgang (Default: -Y)
11	SWI3	Grau/Rosa	Digitaler Schalteingang 3
			(Program Selection 0)
12	SWI4	Rot/Blau	Digitaler Schalteingang 4
			(Program Selection 1)
Gewinde	FE (Funktionserde)		Schirmung der Anschlussleitung.
cker)			Die Schirmung der Anschlussleitung liegt auf dem Ge- winde des M12-Steckers.

#### HINWEIS

Die Aderfarben gelten nur bei Verwendung der Original-Anschlussleitungen von Leuze (siehe Kapitel 16.4 "Leitungen-Zubehör").

# **VORSICHT**

#### **UL-Applikationen!**

Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.



#### Schaltein-/ausgang

Der Sensor verfügt über acht frei programmierbare Schaltein-/ausgänge (SWI1, SWI3, SWI4, SWO2, SWO5 ... SWO8).



Die Funktion als Schalteingang oder Schaltausgang wird über das Konfigurations-Tool webConfig eingestellt (**KONFIGURATION > GERÄT > Schaltein-/ausgänge**, siehe Kapitel 9 "In Betrieb nehmen – Leuze webConfig-Tool").

Die acht Schaltein-/ausgänge sind standardmäßig wie folgt konfiguriert:

• SWI1

Schalteingang: Trigger (Default)

• SWO2

Schaltausgang: Gerät betriebsbereit (Default)

- SWI3
  - Schalteingang: Programmauswahl 0
- SWI4

Schalteingang: Programmauswahl 1

• SWO5

Schaltausgang +X Position (Default)

• SWO6

Schaltausgang -X Position (Default)

- SWO7
   Schaltausgang +Y Position (Default)
- SW08

Schaltausgang -Y Position (Default)

#### Funktion als Schalteingang



- 1 Schalteingang
- 2 Schalteingang zum Controller
- Bild 7.3: Anschluss Schalteingang SWI1, SWI3 und SWI4



#### Funktion als Schaltausgang



1 Schaltausgang

2 Schaltausgang vom Controller

Bild 7.4: Anschluss Schaltausgang SWO2, SWO5 ... SWO8

	HINWEIS
	Maximale Belastung der Schaltausgänge!
U	Belasten Sie den jeweiligen Schaltausgang des Sensors im Normalbetrieb maximal mit 60 mA bei +18 V … 30 V DC.
	🗞 Jeder konfigurierte Schaltausgang ist kurzschlussfest.

# 7.3 HOST – Host-Eingang / Ethernet

4-polige M12-Buchse (D-kodiert) zum Anschluss an HOST.



Bild 7.5: HOST-Anschluss

Tabelle 7.2: HOST-Anschlussbelegung

Pin/Klemme	Bezeichnung	Belegung
1	TD+	Transmit Data +
2	RD+	Receive Data +
3	TD-	Transmit Data -
4	RD-	Receive Data -
Gewinde (M12-	FE (Funktionserde)	Schirmung der Anschlussleitung.
Buchse)		Die Schirmung der Anschlussleitung liegt auf dem Gewinde der M12-Buchse.

## HINWEIS

# Vorkonfektionierte Leitungen verwenden!

Verwenden Sie bevorzugt die vorkonfektionierten Leitungen von Leuze (siehe Kapitel 16.4 "Leitungen-Zubehör").



#### 7.4 Ethernet-Sterntopologie

Der Sensor wird als Einzelgerät "stand-alone" in einer Ethernet-Sterntopologie mit individueller IP-Adresse betrieben.

Die Adresse kann entweder per DHCP oder webConfig-Tool eingestellt werden.

- Der Sensor ist als Ethernet-Gerät mit einer Standardbaudrate von 10/100 Mbit konzipiert.
- Jedem Gerät ist eine feste MAC-Adresse vom Hersteller zugeordnet, die nicht geändert werden kann.
- Das Gerät unterstützt automatisch die Übertragungsraten 10 Mbit/s (10BASE-T) und 100 Mbit/s (10BA-SE-TX) sowie Auto-Negotiation und Auto-Crossover.
- Das Gerät unterstützt folgende Protokolle und Dienste:
  - TCP/IP (Client/Server)
  - UDP
  - DHCP
  - ARP
  - PING
  - EtherNet/IP
  - ICMP
  - IGMP
- Für die Kommunikation zum übergeordneten Host-System muss das entsprechende Protokoll TCP/IP (Client/Server-Mode) oder UDP gewählt werden.



Der IPS 258i unterstützt nicht DLR (Device-Level-Ring).



- 1 Ethernet-Switch
- 2 Positionierungssensor der Baureihe IPS 200i
- 3 Weitere Netzwerkteilnehmer
- 4 Host-Schnittstelle PC/Steuerung

#### Bild 7.6: Ethernet-Sterntopologie

# Ethernet-Leitungsbelegung



Bild 7.7: Leitungsbelegung HOST auf RJ-45

Ausführung als geschirmte Leitung max. 100 m.

Pin (M12)	Bezeichnung	Pin/Aderfarbe (RJ45)
1	TD+	1/gelb
2	RD+	3/weiß
3	TD-	2/orange
4	RD-	6/blau

	HINWEIS		
	Selbstkonfigurierte Leitungen mit Ethernet-Schnittstelle!		
	♦ Achten Sie auf ausrei	chende Schirmung.	
	ଷ୍ଠ Die gesamte Verbindu	ingsleitung muss geschirmt und gee	erdet sein.
	ى ♦ Die Adern RD+/RD- u	nd TD+/TD- müssen paarig verseilt	sein.

♥ Verwenden Sie zur Verbindung mindestens ein CAT 5-Kabel.

# 7.5 Leitungslängen und Schirmung

Beachten Sie die maximalen Leitungslängen und die Schirmungsarten:

Verbindung	Schnittstelle	max. Leitungslänge	Schirmung
Netzwerk vom ersten IPS 200i bis zum letzten Netzwerk-Teilnehmer	Ethernet	max. Segmentlänge: 100 m bei 100BASE-TX Twisted Pair (min. CAT 5)	Schirmung zwingend er- forderlich
Schalteingang		10 m	nicht erforderlich
Schaltausgang		10 m	nicht erforderlich
IPS 200i-Netzteil		30 m	nicht erforderlich


# 7.6 Positionierungssensor an Ethernet-Switch anschliessen

Über den Ethernet-Switch wird die Ethernet-Kommunikation dezentral in dem Regalbediengerät verteilt.

# Schaltungsbeispiel für den Anschluss an einen Ethernet-Switch



- 1 Positionierungssensor IPS 200i
- 2 Ethernet-Switch

Bild 7.8: Schaltungsbeispiel für Anschluss an Ethernet-Switch

# 8 In Betrieb nehmen – Basiskonfiguration

# 8.1 Maßnahmen vor der ersten Inbetriebnahme

	HINWEIS
	Beachten Sie die Hinweise zur Geräteanordnung (siehe Kapitel 6.1 "Montageposition des Positionierungssensors bestimmen").
	Sofern möglich, triggern Sie den Positionierungssensor grundsätzlich mit Hilfe von Befehlen oder eines externen Signalgebers (z. B. Lichtschranke/Lichttaster).
	Seräts vertraut. Seräts vertraut.
	♥ Prüfen Sie vor dem Anlegen der Betriebsspannung alle Anschlüsse auf ihre Richtigkeit.
	HINWEIS
1	Zur Inbetriebnahme ist keine zusätzliche Konfigurations-Software erforderlich.

# 8.2 Gerätestart

- 以 Legen Sie die Betriebsspannung 18 V … 30 V DC an.
- ⇒ Nach dem Anlegen der Betriebsspannung arbeitet das Gerät in der Werkseinstellung.
- Aktivierung über SWI1 (Default: Lesetorsteuerung).
- Wird ein Marker erkannt, wird folgendes ausgegeben:
  - Schaltausgänge: Positionswert über SWO5 ... SWO8 (Default)
  - Ethernet-Kommunikation: Positionswert X/Y, Status, Qualitätskennzahl
  - Feedback-LEDs: Status der Schaltausgänge SWO5 ... SWO8
- ✤ Deaktivieren Sie das Lesetor, wenn die Positionierungsaufgabe beendet ist.

#### HINWEIS



Abweichungen zu diesen Einstellungen müssen über das webConfig-Tool eingestellt werden (siehe Kapitel 9 "In Betrieb nehmen – Leuze webConfig-Tool").

☆ Überprüfen Sie wichtige Gerätefunktionen mit Hilfe von Online-Befehlen, z. B. die Aktivierung einer Lesung (siehe Kapitel 11.1 "Online-Befehle").

	HINWEIS
A	Informationen zur Vorgehensweise bei Problemen während der Inbetriebnahme der Geräte siehe Kapitel 13 "Diagnose und Fehlerbehebung".
	Sollte ein Problem entstehen, das sich auch nach Überprüfung aller elektrischen Verbindungen und Einstellungen an den Geräten und am Host nicht lösen lässt, wenden Sie sich an Ihre zuständige Leuze Niederlassung oder an den Leuze Kundendienst (siehe Kapitel 14 "Service und Support").



# 8.3 Gerät über Bedientasten konfigurieren und ausrichten

Voraussetzungen:

- Der Positionierungssensor ist korrekt montiert; insbesondere im korrekten Arbeitsabstand (siehe Kapitel 6 "Montage").
- Der Positionierungssensor ist korrekt angeschlossen (siehe Kapitel 7 "Elektrischer Anschluss").
- Die Daten der Applikation sind über das webConfig-Tool eingestellt (siehe Kapitel 9 "In Betrieb nehmen – Leuze webConfig-Tool").
- Die Gehäusehaube des Positionierungssensors ist parallel zum Marker ausgerichtet.
- Der Marker liegt möglichst mittig im Arbeitsbereich des Positionierungssensors.

HINWEIS	
Der im Gerät eingestellte Arbeitsabstand muss dem tatsächlichen Arbeitsabstand entsprechen.	

#### HINWEIS

- 🗞 Durch das Menü bewegen Sie sich mit der Navigationstaste 🕨.
- 😓 Die gewünschte Auswahl aktivieren bzw. deaktivieren Sie mit der Bestätigungstaste 斗.
  - Zuerst wird das Programm ausgewählt und bestätigt. Anschließend wird die Funktion AUTO oder die Funktion ADJ aktiviert bzw. deaktiviert.
- brücken Sie einmal die Navigationstaste .
  - ⇒ Die LED PROGRAM 1 blinkt; Programm 1 ist vorausgewählt.
  - ⇒ Drücken Sie die Navigationstaste mehrfach, um das gewünschte Programm vorauszuwählen.
- 🏷 Drücken Sie die Bestätigungstaste 🖵, um das gewünschte Programm zu aktivieren.
- brücken Sie die Navigationstaste 🕨 so oft, bis die LED AUTO blinkt.
- ♥ Drücken Sie die Bestätigungstaste , um die Funktion AUTO zu aktivieren.
- Richten Sie den Positionierungssensor solange aus, bis alle vier Feedback-LEDs dauerhaft grün leuchten.

#### HINWEIS

Die Feedback-LEDs signalisieren durch die Blinkfrequenz den X/Y-Abstand zum Marker:

- 🗞 Langsames Blinken: großer Abstand
- 🗞 Schnelles Blinken: geringer Abstand
  - b Dauerhaftes Leuchten: Positionierungssensor ist optimal ausgerichtet

n 🗄 Wenn alle vier Feedback-LEDs dauerhaft grün leuchten, drücken Sie einmal die Bestätigungstaste

- Der Positionierungssensor ist optimal ausgerichtet.
- Die Belichtungszeit und der Markerdurchmesser sind eingelernt.
- Die Position ist eingelernt, wenn sich der gesamte Arbeitsbereich nach dem Einlernen noch im Bildfeld befindet.

# HINWEIS

Alle Werte werden nur übernommen, wenn das Einlernen der Position möglich war.

Beim Verlassen eines Funktionsmodus signalisieren die vier Feedback-LEDs, ob das Einlernen erfolgreich war:

- · Einmalig kurzes Blinken: Einlernen erfolgreich
- Schnelles Blinken (3 Sekunden): Einlernen nicht erfolgreich

#### 8.4 Einstellen der Kommunikationsparameter

Mit den Kommunikationsparametern bestimmen Sie, wie Daten zwischen Gerät und Host-System, Monitor-PCs usw. ausgetauscht werden.



#### 8.4.1 **IP-Adresse manuell einstellen**

Stellen Sie die IP-Adresse manuell ein, wenn in Ihrem System kein DHCP-Server vorhanden ist bzw. wenn die IP-Adressen der Geräte fest eingestellt werden sollen.

	HINWEIS
1	Im Auslieferungszustand ist die automatische Adressvergabe per DHCP-Server als Stan- dardeinstellung des IPS 258i definiert und die IP-Adresse auf 0.0.0.0 eingestellt.
	HINWEIS

#### Kein Zugriff auf das Gerät bei inkorrekter IP-Adresse!

🖏 Achten Sie auf die korrekte Eingabe der IP-Adresse. Der Zugriff auf das Gerät ist sonst nicht mehr möglich.

# **IP-Adresse mit Device-Finder einstellen**

- Use Laden Sie das Programm *Device-Finder* aus dem Internet auf den PC.
  - ⇒ Rufen Sie die Leuze Website auf: www.leuze.com.
  - ⇒ Geben Sie als Suchbegriff die Typenbezeichnung oder die Artikelnummer des Geräts ein.
  - ⇒ Das Programm *Device-Finder* finden Sie auf der Produktseite des Geräts unter der Registerkarte Downloads.
- ♦ Verbinden Sie die Ethernet-Schnittstelle des Geräts direkt mit dem LAN-Port des PC.
- Starten Sie das Programm Device-Finder.
  - ⇒ Das Programm zeigt alle im Netzwerk verfügbaren Sensoren der Baureihe IPS 200i an.
- Nählen Sie in der Liste den Sensor IPS 2xxi.
  - ⇒ Sie können die IP-Adresse des Sensors nun auf die gewünschte IP-Adresse ändern.

#### 8.4.2 **IP-Adresse automatisch einstellen**

Stellen Sie die IP-Adresse automatisch ein, wenn ein DHCP-Server im System die IP-Adressen zuteilt.

- Se Wählen Sie das automatische Beziehen der IP-Adresse im webConfig-Tool: Konfiguration > Steuerung > Ethernet IPS > DHCP
- 🄄 Verwenden Sie den Parametriercode zum automatischen Beziehen der IP-Adresse (Konfiguration über Parametriercodes).

### 8.4.3 Address Link Label

Das "Address Link Label" ist ein zusätzlich am Gerät angebrachter Aufkleber.



Bild 8.1: Beispiel eines "Address Link Label", der Gerätetyp variiert je nach Baureihe

• Das "Address Link Label" enthält die MAC-Adresse (Media Access Control-Adresse) des Geräts und bietet die Möglichkeit, handschriftlich die IP-Adresse und den Gerätenamen einzutragen.

Der Bereich des "Address Link Label", auf dem die MAC-Adresse gedruckt ist, kann bei Bedarf mittels Perforierung vom Rest des Aufklebers getrennt werden.

- Zur Verwendung wird das "Address Link Label" vom Gerät abgezogen und kann zur Kennzeichnung des Geräts in Installations- und Lagepläne eingeklebt werden.
- Eingeklebt in die Unterlagen stellt das "Address Link Label" einen eindeutigen Bezug zwischen Montageort, MAC-Adresse bzw. Gerät sowie dem zugehörigen Steuerungsprogramm her.

Das zeitaufwändige Suchen, das Ablesen und das handschriftliche Notieren der MAC-Adressen aller in der Anlage verbauten Geräte entfällt.

#### HINWEIS

Jedes Gerät mit Ethernet-Schnittstelle ist über die in der Produktion zugewiesene MAC-Adresse eindeutig identifiziert. Die MAC-Adresse ist zusätzlich auf dem Typenschild des Geräts angegeben.

Werden in einer Anlage mehrere Geräte in Betrieb genommen, muss z. B. bei der Programmierung der Steuerung die MAC-Adresse für jedes verbaute Gerät korrekt zugewiesen werden.

#### 8.4.4 Ethernet Host-Kommunikation

Über die Ethernet Host-Kommunikation können Sie Verbindungen zu einem externen Host-System konfigurieren.

Sie können sowohl das UDP-Protokoll als auch das TCP/IP-Protokoll verwenden, wahlweise im Clientoder Server-Modus. Beide Protokolle können gleichzeitig aktiviert sein und parallel genutzt werden.

- Das verbindungslose UDP-Protokoll dient in erster Linie der Übermittlung von Prozessdaten zum Host (Monitorbetrieb).
- Das verbindungsorientierte TCP/IP-Protokoll kann auch zur Übertragung von Kommandos vom Host zum Gerät verwendet werden. Bei dieser Verbindung wird die Sicherung der Daten bereits vom TCP/ IP-Protokoll übernommen.
- Wenn Sie für Ihre Applikation das TCP/IP-Protokoll verwenden wollen, müssen Sie festlegen, ob das Gerät als TCP-Client oder als TCP-Server arbeiten soll.

#### UDP

Das Gerät benötigt vom Anwender die IP-Adresse und die Portnummer des Kommunikationspartners. Entsprechend benötigt das Host-System (PC/Steuerung) ebenfalls die eingestellte IP-Adresse des Geräts und die gewählte Portnummer. Durch diese Zuordnung der Parameter entsteht ein Socket, über das Daten gesendet und empfangen werden können.

- ♦ Aktivieren Sie das UDP-Protokoll.
- Stellen Sie folgende Werte ein:
  - ⇒ IP-Adresse des Kommunikationspartners
  - ⇒ Portnummer des Kommunikationspartners

Die zugehörigen Einstelloptionen finden Sie im webConfig-Tool: Konfiguration > Steuerung > Host > Ethernet > UDP

# TCP/IP

- ♦ Aktivieren Sie das TCP/IP-Protokoll.
- b Stellen Sie den TCP/IP-Modus des Geräts ein.
  - Im TCP-Client Mode baut das Gerät aktiv die Verbindung zum übergeordneten Hostsystem auf, z. B. PC/Steuerung als Server. Das Gerät benötigt vom Anwender die IP-Adresse des Servers (Host-Systems) und die Portnummer, auf der der Server (Host-System) eine Verbindung entgegennimmt. Das Gerät bestimmt in diesem Fall, wann und mit wem Verbindung aufgenommen wird.
  - Im TCP-Server Mode baut das übergeordnete Host-System (PC/Steuerung) aktiv die Verbindung auf und das angeschlossene Gerät wartet auf den Verbindungsaufbau.
    Der TCP/IP Stack benötigt vom Anwender die Information, auf welchem lekelen Part des Caröte.

Der TCP/IP-Stack benötigt vom Anwender die Information, auf welchem lokalen Port des Geräts (Portnummer) Verbindungswünsche einer Client-Anwendung (Host-System) entgegengenommen werden sollen.

Liegt ein Verbindungswunsch und Aufbau vom übergeordneten Host System (PC/Steuerung als Client) vor, akzeptiert das Gerät im Server-Mode die Verbindung und Daten können gesendet und empfangen werden.

- ♥ Stellen Sie bei einem Gerät als TCP-Client folgende Werte ein:
  - ⇒ IP-Adresse des TCP-Servers, normalerweise die IP-Adresse der Steuerung bzw. des Host-Rechners
  - ⇒ Portnummer des TCP-Servers
  - ⇒ Timeout für die Wartezeit auf eine Antwort vom Server
  - ⇒ Wiederholzeit für erneuten Kommunikationsversuch nach einem Timeout

b Stellen Sie bei einem Gerät als TCP-Server folgende Werte ein:

⇒ Portnummer für die Kommunikation des Geräts mit den TCP-Clients

Die zugehörigen Einstelloptionen finden Sie im webConfig-Tool: Konfiguration > Steuerung > Host > Ethernet > TCP/IP

#### 8.4.5 FTP-Client

Zur Übertragung von Bildern und Protokolldateien können Sie eine Prozessdatenausgabe über einen FTP-Server konfigurieren.

- Stellen Sie die IP-Adresse und die Portnummer des FTP-Servers ein, mit dem kommuniziert werden soll.
- Vergeben Sie Benutzernamen und Passworteinstellungen oder definieren Sie die Richtung der Kommunikationsaufnahme mit der Option *Passiv-Modus*.
  - ⇒ Bei Aktivierung der Option *Passiv-Modus* baut der FTP-Client eine ausgehende Verbindung zum Server auf.
- ♦ Aktivieren Sie den FTP-Client.
- Wählen Sie aus, welche Bilder (OK/NOK) übertragen werden. Sie können jeweils einen Namen vergeben.

Die zugehörigen Einstelloptionen finden Sie im webConfig-Tool: Konfiguration > Steuerung > Host > FTP Client

	HINWEIS
1	<ul> <li>♦ Über Wartung &gt; Systemuhr können Sie den Zeitstempel einstellen.</li> <li>⇒ Die Systemuhr wird bei einer Unterbrechung der Betriebsspannung zurückgesetzt.</li> </ul>



# 8.5 Konfigurieren über Parametriercodes

Mit Hilfe von ausgedruckten Parametriercodes können Sie Konfigurationsänderungen vornehmen (siehe Kapitel 18.2 "Konfiguration über Parametriercodes").

#### 8.6 Gerätefunktionen aktivieren

Über die Bedientasten am Bedienfeld können Sie die folgenden Gerätefunktionen aktivieren:

- AUTO
- ADJ
- b Schließen Sie den Sensor an die Spannungsversorgung an.
- Wählen Sie die gewünschte Funktion über die Bedientasten am Bedienfeld (siehe Kapitel 3.4.2 "Funktionsauswahl und Programmauswahl").

### AUTO

Durch Aktivieren der AUTO-Funktion wird folgender Ablauf gestartet:

- 1. Optimale Bildeinstellung: Der Sensor ermittelt die optimale Beleuchtungseinstellung für das vorliegende Szenario.
- 2. Marker ermitteln: Automatische Ermittlung des Markers.
- 3. Feedback-LEDs: Optische Rückmeldung zum Ausrichten des Sensors.
- 4. Position einlernen: Automatische Verschiebung des Arbeitsbereichs in den Koordinatenursprung des Markers (siehe Kapitel 8.6 "Gerätefunktionen aktivieren").

#### HINWEIS

- Funktion AUTO nur im Stillstand aktivieren!
- Aktivieren Sie die Funktion AUTO nur, wenn keine Bewegung des Markers relativ zum Gerät erfolgt.

#### HINWEIS



#### Funktion AUTO deaktivieren!

🄄 Sie müssen die Funktion AUTO mit der Bestätigungstaste 🖵 deaktivieren.

#### ADJ

Justage-Funktion zum Ausrichten des Sensors.

- Mit Aktivierung der Justage-Funktion signalisieren die vier Feedback-LEDs die Ausrichtung des Sensors zum Marker.
- Durch Drücken der Bestätigungstaste ← wird die Position eingelernt, sofern der gesamte Arbeitsbereich nach der Verschiebung in das Bildfeld des Sensors passt.

# HINWEIS

#### Funktion ADJ deaktivieren!

Sie müssen die Funktion ADJ mit der Bestätigungstaste ← deaktivieren.



# 9 In Betrieb nehmen – Leuze webConfig-Tool

Die Positionierungssensoren der Baureihe IPS 200i können mittels des integrierten Leuze webConfig-Tools über die Ethernet-Serviceschnittstelle bedient und konfiguriert werden.

Mit dem webConfig-Tool steht für die Konfiguration der Sensoren eine vom Betriebssystem unabhängige, auf Web-Technologie basierende grafische Benutzeroberfläche zur Verfügung.

Durch die Verwendung von HTTP als Kommunikationsprotokoll und die client-seitige Beschränkung auf Standardtechnologien (HTML, JavaScript und AJAX), die von allen heute verbreiteten modernen Browsern unterstützt werden, ist es möglich, das webConfig-Tool auf jedem internetfähigen PC zu betreiben.



Das webConfig-Tool wird in folgenden Sprachen angeboten: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch, Koreanisch

# 9.1 Systemvoraussetzungen

Um das webConfig-Tool zu verwenden, benötigen Sie einen PC oder ein Notebook mit folgender Ausstattung:

Monitor Mindestauflösung: 1280 x 800 Pixel oder höher			
Internet-Browser	Empfohlen wird eine aktuelle Version von:		
	Mozilla Firefox		
	Google Chrome		
	Microsoft Edge		

Tabelle 9.1:	Systemvorausset	zungen für	webConfig-Tool
--------------	-----------------	------------	----------------

#### HINWEIS

♦ Aktualisieren Sie regelmäßig das Betriebssystem und den Internet-Browser.

✤ Installieren Sie die aktuellen Service-Packs von Windows.

#### 9.2 webConfig-Tool starten

- ✓ Voraussetzung: IP-Adresse und Subnetzmaske f
  ür die LAN-Verbindung mit dem Ger
  ät sind korrekt eingestellt.
- ✤ Legen Sie die Betriebsspannung am Gerät an.
- Verbinden Sie die HOST-Schnittstelle des Geräts mit dem PC. Der Anschluss an die HOST-Schnittstelle des Geräts erfolgt über den LAN-Port des PC.
- Starten Sie das webConfig-Tool über den Internet-Browser Ihres PC mit der IP-Adresse 192.168.60.101 bzw. mit der von Ihnen eingestellten IP-Adresse.
  - ⇒ 192.168.60.101 ist die Leuze Standard IP-Adresse f
    ür die Kommunikation mit Positionierungssensoren der Baureihe IPS 200i.

Der PC zeigt die webConfig-Startseite mit den aktuellen Prozess-Informationen im Betriebsmodus Prozess:

- Aktuelles Bild des Sensors
- · Aktuelle Ergebnisse: X-Wert, Y-Wert, Status, Qualitätskennzahl
- Kurze Historie der letzten Ergebnisse
- Zustände der Schaltein-/ausgänge

#### HINWEIS



Die Anzeige der Prozess-Informationen erfolgt eventuell zeitverzögert, je nach aktueller Verarbeitungsgeschwindigkeit.

# Leuze

0	IPS 208/ FIX-M1- webConfig	-102-12		t	Programn	n : Prog. 1 ]			Leuze electronic     reserver secole
TRA I				B CONFIGN	RATION	80	AGNOBTICS	% MAINTENANCE	
PROC	:ESS 🚫	SERVICE							EN • 04 🛈 •
20000	ESS DATA			CO HISTORY					-
1110-04				inder Status	* freed	v frami	Quality (%)		
		•Y • • X	Francis Stanis Timi: + 6-8 Omality[0]: 91	0032         0           0033         0           0034         0           0035         0           0036         0           0037         0           0038         0           0039         0           0030         0           0040         0           0041         0           0045         0           0045         0           0046         0	+ 0,01 + 0,02 - 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,01 - 0,02 + 0,01 - 0,02 - 0,02	+ 0,01 + 0,00 + 0,00 + 0,01 + 0,00 + 0,01 + 0,00 + 0,01 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,01 + 0,01	001 001 001 000 001 001 001 002 001 002 001 002		
CUNITO		то		0047 0	- 0,01	+ 0.00	001		
Port	I/O mode	Function	IO status	0049 0	- 0,00	+ 0,01	091		
1.	Input	Reading startistop		0050 0	- 0,01	+ 0,01	091		
2	Output	Ready		0051 0	- 0,03	+ 0,01	091		
3	Input	Program selection 1		1					
4	Input	Program selection 2							
0		Parming engineer)						H061 8	ණු 007 ණු FTF වීඩා 6 2016 Leure <del>electronic</del> Gentel & Co. KG

1 Umschaltung des Betriebsmodus (Prozess - Service)

Bild 9.1: Startseite des webConfig-Tools

Die Oberfläche des webConfig-Tools ist weitgehend selbsterklärend.

### HINWEIS

Das webConfig-Tool ist komplett in der Firmware des Geräts enthalten. Die Seiten und Funktionen des webConfig-Tools können, abhängig von der Firmwareversion, unterschiedlich dargestellt und angezeigt werden.

#### Browserverlauf löschen

Der Cache des Internet-Browsers ist zu löschen, wenn unterschiedliche Gerätetypen oder Geräte mit unterschiedlicher Firmware an das webConfig-Tool angeschlossen wurden.

Löschen Sie Cookies und temporäre Internet- und Website-Daten aus dem Browser-Cache bevor Sie das webConfig-Tool starten.

#### Begrenzung der Firefox-Sessions ab Version 17.0 und höher beachten

Wird die begrenzte Anzahl der Firefox-Sessions überschritten, kann das Gerät eventuell nicht mehr über das webConfig-Tool angesprochen werden.

Verwenden Sie nicht die Refresh-Funktionen des Internet-Browsers: [Shift] [F5] bzw. [Shift] + Mausklick

# 9.3 Kurzbeschreibung des webConfig-Tools

Die Menüs und Dialoge des webConfig-Tools sind intuitiv bedienbar und bieten Hilfetexte und Tooltips. Die Startseite des webConfig-Tools zeigt aktuelle Prozess-Informationen an.

### 9.3.1 Betriebsmodus umschalten

Für Konfigurationen mit dem webConfig-Tool können Sie zwischen den folgenden Betriebsmodi umschalten:

Prozess

Das Gerät ist mit der Steuerung bzw. mit dem PC verbunden.

- Die Prozess-Kommunikation zur Steuerung ist aktiviert.
- Die Schaltein-/ausgänge sind aktiviert.
- Das aktuell vom Sensor aufgenommene Bild wird angezeigt, wenn die Funktion nicht im webConfig-Tool deaktiviert wurde.
- Die Konfiguration kann nicht geändert werden.
- Service
  - Die Prozess-Kommunikation zur Steuerung bzw. zum PC ist unterbrochen.
  - Die Schaltein-/ausgänge sind deaktiviert.
  - Die Konfiguration kann geändert werden.

#### HINWEIS

# Konfigurationsänderungen nur im Betriebsmodus Service!

Sinderungen über die Funktion *KONFIGURATION* können nur im Betriebsmodus *Service* vorgenommen werden.

Auf allen Seiten des webConfig-Tools finden Sie links oben einen Software-Schalter zum Umschalten des Betriebsmodus (*Prozess - Service*).

Nach dem Umschalten in den Betriebsmodus Service wird das Menü KONFIGURATION angezeigt.



1 Umschaltung des Betriebsmodus (Prozess - Service)

Bild 9.2: Menü KONFIGURATION des webConfig-Tools

### 9.3.2 Menüfunktionen des webConfig-Tools

Das webConfig-Tool bietet folgende Menüfunktionen:

### PROZESS

- Informationen zum aktuellen Ergebnis
- Aktuelles Kamerabild
- Status der Schaltein-/ausgänge
- · Lesestatistik
- KONFIGURATION
  - · Applikation einstellen
  - Datenformatierung und Datenausgabe konfigurieren
  - Schaltein-/ausgänge konfigurieren
  - · Kommunikationsparameter und Schnittstellen einstellen
  - Allgemeine Geräteeinstellungen, z. B. Gerätenamen
  - Betrieb mit externer Beleuchtung einstellen (Inbetriebnahme)
- DIAGNOSE
  - Ereignisprotokollierung von Warnungen und Fehlern
- WARTUNG
  - Benutzerrollen vergeben (Benutzerverwaltung)
  - Backup/Restore der Konfigurationsdatei
  - Firmware aktualisieren
  - Systemzeit einstellen (Systemuhr)
  - Bedienerführung verwalten

# 9.3.3 Menü KONFIGURATION

HINWEIS		
Konfigurationsänderu Änderungen über d genommen werden	<b>Ingen nur im Betriebsmodus Service!</b> as Menü <b>KONFIGURATION</b> können nur im Betr	iebsmodus <i>Service</i> vor-
IPS 208/ FIX-M1-102-12 webConfig	(Programm : Prog. 1)	Leuze electronic
PROCESS	A PROCESS COMPROTION (COMMOSTICS , MUNICIPANICE	EN + 🖧 🛈 +
NAVIGATION E Selection Project administration	Start wizard   Edit project   Load project from PC   Save project on PC	F DESCRIPTION In this restriction, the viscant cache the stands, the restriction cached and the stands of the stands of the and the stands of the stands of the pro- triction of the stands of the stands of the pro- triction of the stands of the stands of the stands of the stands of the stands
D (Planning engineer)		HOST IN 4p OUT 4p FTP 4p 0 2016 Leaze electronic GmbH & Co. KG

#### Bild 9.3: Menü KONFIGURATION

- ♥ Wählen Sie, wie Sie die Applikation konfigurieren wollen.
- [Wizard starten]: Schnellkonfiguration in wenigen Schritten
- [Projekt bearbeiten]: Konfiguration über die Vollansicht des webConfig-Tools
- [Projekt vom PC laden]: Konfiguration über ein vorhandenes Konfigurationsprojekt
- [Projekt auf PC speichern]: Konfigurationsprojekt speichern

### 9.3.4 Applikationen mit dem Wizard konfigurieren

Mit dem Konfigurations-Wizard können Sie die Applikation in wenigen Schritten einstellen.



Bild 9.4: Konfigurations-Wizard

- ♦ Wählen Sie **KONFIGURATION >** [Wizard starten].
- ♥ Nehmen Sie die Einstellungen anhand der Konfigurationsschritte des Wizards vor.

Die Einstellungen werden erst mit dem letzten Konfigurationsschritt (FERTIGSTELLEN) gespeichert.

#### 9.4 Fachfeinpositionierung konfigurieren

Zur schnelleren Inbetriebnahme können Sie die wichtigsten Parameter für die Programme (PROGRAM 1 ... 8) über den Konfigurations-Wizard einstellen. Alternativ können Sie die Konfigurationseinstellungen für die Fachfeinpositionierung manuell bzw. über Parametriercodes vornehmen.

#### 9.4.1 Programm auswählen

Es stehen insgesamt acht Programme zur Verfügung, die individuell konfiguriert werden können.

#### Sie KONFIGURATION > PROGRAMMVERWALTUNG.

⇒ Der Dialog Übersicht Programme wird angezeigt.

IPS 208/ FIX-M3-102-I3-H webConfig			[Programm: Prog. 1]						
100			PROCESS		a de	DIAGNOSIS			
PROCESS (	📄 🛲 🗰 🗖	🗈 🗈 🕼 🕫 👂 🕒 🕌	-			_			📔 • ol 🛈 • EN •
	PROCISIAN OVERVIEW Progeti Prog. 1 Prog. 2 Prog. 3 Prog. 5 Prog. 7 Prog. 7 Pro	Autor Loca rectant Locar exclusion Locar exclusion Locar exclusion Locar exclusion Locar exclusion Locar exclusion Locar exclusion Locar exclusion 201424-15 Prog. 1 Locar exclusion 201424-15		INSUE ACD. Detr constit 2019-83-51 2019-83-51 2019-83-51 2019-83-51 2019-83-51 2019-83-51 2019-83-51 2019-83-51 2019-83-51 2019-83-51	SAAACER	CONTROL	Devoc Devoc Progen Progens Pro	Lebiction (b) 1 2 3 4 5 5 7 7	C CESCRPTION The analysis of the second s
0	tanning engineer(								HOST IN 4p HOST OUT 4p FTP 4p.

Bild 9.5: Dialog Übersicht Programme

🗞 Wählen Sie das Programm, das Sie aktivieren wollen.

Tabelle 9.2: Übersicht digitale Eingänge zu Programmen

Digitaler Eingang SWI4	Digitaler Eingang SWI3	Selektions-ID
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

#### HINWEIS

Über die digitalen Eingänge können nur vier Programme bzw. die ersten vier Selektions-IDs ausgewählt werden.

#### **HINWEIS**

Vergabe Sele
- Die Selektion
- Es sind nur d

#### ktions-ID

- s-ID "0" muss einmal vergeben sein.
- Es sind nur die Selektions-ID "0 14" zu verwenden.

#### 9.4.2 Bildaufnahme konfigurieren

- ♥ Wählen Sie KONFIGURATION > PROGRAMMVERWALTUNG.
- ♥ Wählen Sie das aktive Programm.
- ⅍ Wählen Sie KONFIGURATION > Bildaufnahme.

⇒ Der Dialog *Bildaufnahme* wird angezeigt.





### 9.4.3 Marker konfigurieren

Konfiguration des vorliegenden Markers in der Applikation.

- ♥ Wählen Sie KONFIGURATION > PROGRAMMVERWALTUNG.
- ⅍ Wählen Sie das aktive Programm.
- ♦ Wählen Sie **KONFIGURATION > Marker**.
  - ⇒ Der Dialog *Marker* wird angezeigt.

IPS 208/ FIX-M1-102-I2 webConfig	£	[Program : Prog. 1]		Leuze electronic
PROCESS	) DERVICE 🗖 🖸 🔍 🔍	PROCESS 🔒 CONFIGURATION 🔗 DIAGN	DSTICS 🏂 MAINTENANCE	EN + 🕞 🛈 +
NAVIGATION E Motiver Image manager In- Guality		SELECTION MAGE ACO. MARKER	CONTROL DEVICE	¥ DESCRIPTION KDY: cott_baget_overview
	соотвое Э Зли • У • У • У • У • У • У • У • У • У • У	Teach marker  Teach position  Mening  Datarics to marker  Stater to marker  Staterto marker  Staterto marker  Staterto marker  Staterto ma	ven nen nen nen nen	1
	MARKER RESULT In X 4.02 mm In V 4.01 mm Quality	REGION OF INTEREST (ROI)           X         225.66 § Y           Width         307.50 § Height	3718 1178	
0/ @P	Sansing engineer]			HOST IN \$ OUT \$ FIP \$ © 2016 Leave electronic Green & Co. KG

Bild 9.7: Marker konfigurieren

# HINWEIS

Arbeitsabstand einstellen!

- Stellen Sie den tatsächlichen Arbeitsabstand des Sensors ein, bevor Sie die Schaltfläche [Marker einlernen] betätigen.
  - ber Marker (Mittelpunkt) muss im Arbeitsbereich des Sensors (blauer Rahmen) liegen.

# 9.4.4 Digitale Schaltausgänge den Messwerten zuordnen

Programmspezifische Zuordnung von Messwerten auf die programmierbaren digitalen Schaltausgänge.

- ♥ Wählen Sie das aktive Programm.
- ⅍ Wählen Sie KONFIGURATION > STEUERUNG > Digitale IOs.
  - ⇒ Der Dialog *Digitale IOs* wird angezeigt.



#### Bild 9.8: Digitale IOs

- Der Sensor stellt die digitalen Schaltausgänge -X, +X, -Y, +Y bereit.
- Die Sollposition befindet sich innerhalb eines rechteckigen Toleranzbereichs.
- Abhängig von den X-Abweichungen und Y-Abweichungen werden die Schaltausgänge geschaltet.

-X = 1 +X = 0 -Y = 0 +Y = 1		-X = 0 +X = 1 -Y = 0 +Y = 1
	-X = 1 +X = 1 -Y = 1 +Y = 1	
 -X = 1 +X = 0 -Y = 1 +Y = 0		-X = 0 +X = 1 -Y = 1 +Y = 0
	2	

1 Toleranzbereich Y

2 Toleranzbereich X

Bild 9.9: Blickrichtung auf den Marker

#### 9.4.5 Messwerte über Ethernet ausgeben

Konfiguration der Messwertausgabe über die Ethernet-Schnittstelle.

Die Ausgabe der Messwerte kann individuell zusammengestellt werden.

- ♦ Wählen Sie das aktive Programm.
- ♥ Wählen Sie KONFIGURATION > STEUERUNG > Ausgabe.
  - ⇒ Der Dialog *Ausgabe* wird angezeigt.

webConfig		[Program : Prog. 1]			Leuze electronic     the sensor people		
187		CA PROCESS		om 🔞 o	IAGNOSTICS		
PROCESS	autvice 💻 🔯 🖻	ڂ 💾 💿 🔹 ک					EN - 04 🛈 -
NAVIGATION F Control Digitations Control Digitations Charmet DCR Host	TINGS FOR OUTPUT FORMAT Output advanted for Elimenet Output mode of the desmite Depender chrancier Depender chrancier Depender chrancier Depender chrancier Detect status Decode pendel Devoce name De	SELECTION SELECTION were decoding results to result for enable and for the formation of	Muse Aca.	- 395	CONTROL	Bewce	P DESCRIPTION The DESCRIPTION The description of the body sound for the body is the description of the body of the description of

Bild 9.10: Messwertausgabe



# 10 EtherNet/IP

# 10.1 Übersicht

Der Positionssensor IPS 258i ist ein Feldgerät, das im Betrieb zyklisch mit dem zugeordneten EtherNet/IP-Controller kommuniziert.

Das Gerät kann als Einzelgerät (Stand-Alone) in einer EtherNet/IP Stern- oder Baum-Topologie mit individueller IP-Adresse betrieben werden.

Die Inbetriebnahme am EtherNet/IP erfolgt nach folgenden Schema:

- 1. Adressvergabe automatisch über DHCP oder manuell über das webConfig-Tool
- 2. Projektierung des Teilnehmers je nach Version der Steuerungssoftware entweder mit Hilfe des Generic Ethernet Moduls oder Installation der EDS-Datei
- 3. Übertragen der Daten auf die Steuerung
- 4. Anpassen der Geräteparameter über das webConfig-Tool
- 5. Nutzung expliziter Nachrichtendienste

#### Leistungsmerkmale

Das Gerät besitzt folgende Leistungsmerkmale:

- Zur Gerätebeschreibung steht eine EDS-Datei zur Verfügung.
- Standard Fast Ethernet (100 Mbit/s), Anschluss (M12-Technik)
- · Zyklischer/Azyklischer Datenaustausch
- Für die elektrische Verbindung werden 4-polige M12-Steckverbinder D-codiert verwendet.
- Transportklasse:
   1 Implicit (Cyclic real-time communication, Producer/Consumer) und
   3 Explicit (Acyclic non-real-time communication, Client/Server)

#### Kommunikation

Der IPS 258i kann im Planungstool/Steuerung mittels EDS-Datei (Electronic Data Sheet) parametriert werden, wenn die Steuerung dies unterstützt.

Die SPS-Software z. B. Studio 5000 von Rockwell bietet die EDS-Unterstützung für EtherNet/IP.

Ohne die SPS Unterstützung der EDS-Einbindung erfolgt die Einstellung über das Generic Ethernet Modul. Hier muss die jeweilige Konfiguration manuell für jedes Gerät eingetragen und angepasst werden. Der Parameter-Download von der Steuerung an den Sensor erfolgt bei jedem Verbindungsaufbau.

Die EDS-Datei unterstützt keine Konfiguration der Gerätefunktionalität. Die Konfiguration erfolgt über andere Mechanismen, z. B. das webConfig-Tool oder Online-/XML-Kommandos (siehe Kapitel 9 "In Betrieb nehmen – Leuze webConfig-Tool"; siehe Kapitel 11 "Schnittstellen – Kommunikation").

Jedes Gerät verfügt über eine eindeutige MAC-Adresse (Media Access Control). Die MAC-Adresse (MAC-ID) wird im Laufe der Konfiguration mit einer IP-Adresse verknüpft. Die MAC-Adresse finden Sie auf dem Typenschild sowie auf einem zusätzlich am Gerät angebrachten, leicht ablösbaren "Address Link Label" (MAC Adresse).

Im Auslieferzustand ist die automatische Adressvergabe per DHCP-Server als Standardeinstellung des Sensors definiert. Falls keine automatische Adressvergabe erfolgt, wird die Netzwerkadresse wie folgt eingestellt:

• IP-Adresse: 0.0.0.0

# 10.2 IP-Adresse manuell einstellen

Um die IP-Adresse manuell einzustellen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- über BOOTP/DHCP Server-Tool
- über das webConfig-Tool mit Hilfe der Ethernet-Verbindung Deaktivieren Sie hierfür den DHCP-Betrieb im Sensor.

Add Relation		Disco	overy l	History		Clear History
Ethernet Address (MAC)	Туре	(hr:min:sec)	#	IP Address	Hostname	
00:15:7B:00:00:01	DHCP	16:07:21	2			
		New E	Entry			×
			Se	rver IP Address:	192.168.60.10	
1			Client	Address (MAC):	00:15:7B:00:00:01	
Ethernet Address (MAC)	Туре	IP Ade	С	lient IP Address:	192 . 168 . 60 . 110	
				Hostname:		
				Description:		
				ОК	Cancel	

#### Bild 10.1: IP-Adresse manuell einstellen

Wenn in Ihrem System kein DHCP-Server vorhanden ist, müssen Sie die IP-Adressen des Sensors fest einstellen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Lassen Sie sich vom Netzwerk-Administrator die Daten f
  ür IP-Adresse, Netzmaske und Gateway-Adresse des Sensors nennen.
- b Verbinden Sie den Sensor über das Ethernetkabel mit Ihrem Rechner.
- Stellen Sie die Werte f
  ür IP-Adresse, Netzmaske und Gateway-Adresse am Sensor ein: Im webConfig Tool: Men
  ü Konfiguration > Steuerung > Host > Ethernet-Schnittstelle
- beaktivieren Sie den DHCP-Betrieb und tragen Sie die IP-Adresse ein.

#### HINWEIS

Wenn die IP-Adresse über das webConfig-Tool eingestellt wird, wird diese sofort nach der Übertragung an das Gerät aktiv. Ein Neustart ist nicht erforderlich.

# 10.3 Projektierung für eine Rockwell-Steuerung ohne EDS-Unterstützung

# Hardware mit Hilfe des Generic Ethernet Moduls in die SPS einbinden

Im Projektierungstool, z. B. Studio 5000, wird unter dem Pfad Communication für den Sensor ein sogenanntes Generic Ethernet Module angelegt.

New Module					$\times$
Type: Vendor: Parent: Name: Description:	ETHERNET-MODULE Generic Etheme Rockwell Automation/Allen-Bradley Local	t Module Connection Para	ameters Assembly Instance:	Size:	(22.64)
	~	Input:	120	1	(32-bit)
Comm Format	: Data - DINT ∽	Configuration:	190		(8-bit)
IP Addre	ss: 192 . 168 . 60 . 110	Status Input:			
⊖ Host Na	me:	Status Output:			
Open Modu	le Properties	ОК	Cano	el	Help

Bild 10.2: Dialog Generic Ethernet Module

♦ Stellen Sie folgende Parameter in der Eingabemaske ein:

Tabelle 10.1: Einstellparameter für das Generic Ethernet Module

Parameter	Beschreibung	Werte/Wertebereich
Name	Name des Teilnehmers	frei wählbar; z. B. IPS 258i
Comm Format	Format der I/O-Daten	Data - SINT = 8 Bit
IP Address	IP-Adresse des Teilnehmers	z. B. 192.168.60.101
Verbindungs-Parameter		
Input Assembly Instance	Adresse der Input Assembly	• Instanz 100
		• Instanz 101
		• Instanz 102
		• Instanz 103
Input Size	Länge der Input Assembly	Min. 1 Byte bis max. 270 Byte für die Default Input Assembly der Leseergebnisse
Output Assembly Instance	Adresse der Output Assembly	Instanz 120
		• Instanz 121
Output Size	Länge der Output Assembly	Min. 1 Byte bis max. 266 Byte für die Default Output Assembly
Configuration Assembly Instance	Adresse der Configuration As- sembly	Instanz 190
Configuration Size	Länge der Configuration Assem- bly	4 Byte



# 10.4 Projektierung für eine Rockwell-Steuerung mit EDS-Unterstützung

Bei einer Rockwell-Steuerung sind zur Inbetriebnahme die folgenden Schritte notwendig:

- Installieren Sie die EDS-Datei über den EDS-Wizard.
- ✤ Legen Sie die EtherNet/IP-Teilnehmer in der SPS-Software an, z. B. Studio 5000.
- b Stellen Sie die Parameter des Sensors über die Configuration Assembly bzw. das webConfig-Tool ein.

#### Hardware in die SPS einbinden und die EDS-Datei installieren

Zur Integration des Sensors bzw. zum Verbindungsaufbau der SPS mit dem Sensor gehen Sie wie folgt vor:

- Downloaden Sie die EDS-Datei von der Leuze Website www.leuze.com unter dem entsprechenden Produkt unter der Registerkarte *Downloads*.
- b Laden Sie die EDS-Datei für das Gerät per EDS-Wizzard in die SPS-Datenbank.
- Nählen Sie das Gerät über die Geräteliste aus.
- Öffnen Sie den Eingabedialog zum Einstellen der Adresse und weiterer Parameter durch einen Doppelklick auf das Gerätesymbol und machen Sie die gewünschten Eingaben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Change], um die Kombination der Input- und Output-Assemblies festzulegen.

New Module		×
General*	General	
- Connection - Module Info - Internet Protocol	Type: 501xxxxx IPS 258 Vendor: Leuze Electronic GmbH Co. KG Parent: Local Name: IPS_258 Description: Module Definition Revision: 1.005 Electronic Keying: Compatible Module Connections EO - In: 100 - Out 120 Change	8.1.
Status: Creating	ОК	Cancel Help



♥ Übertragen Sie die Werte per Download an die Steuerung.

#### 10.5 EDS-Datei

Die EDS-Datei beinhaltet alle Identifikations- und Kommunikationsparameter des Geräts, sowie die zur Verfügung stehenden Objekte. Die SPS-Software, z. B. Studio 5000 von Rockwell bietet die EDS-Unterstützung für EtherNet/IP.

Der Sensor ist über ein Class 1 Identity Object (Bestandteil der IPS258i.eds-Datei) für den EtherNet/IP Sensor eindeutig klassifiziert.

Das Identity Object beinhaltet u. a. eine herstellerspezifische Vendor ID, sowie eine Kennung, welche die prinzipielle Funktion des Teilnehmers beschreibt. Bei der unveränderten Übernahme der Objekte sind alle Parameter mit Default-Werten belegt. Die Default-Einstellungen sind in den EDS Objektklassen-Beschreibungen in der Spalte Default ausgewiesen.



Get: nur lesende Zugriffe sind erlaubt.

Set: lesende Zugriffe und das Setzen des Attributes sind erlaubt.

#### 10.6 EDS Objektklassen

# 10.6.1 Klasse 1 – Identity Object

Object Class 1 = 0x01

Services:

- Get Attribute Single 0x0E
- Reset Typ 0x05

Pfad			Bezeich-	Größe	Datentyp	Default	Min (dec)	Max (dec)	Zugriff
KI.	Inst.	Attr.	nung	in Bit		(dec)			
1	1 1		Vendor ID	16	UINT	524	-	-	Get
		2	Device Type	16	UINT	43	-	-	Get
		3	Product Code	16	UINT	15	-	-	Get
		4	Revision (Major, Min- or)	16	Struct {USINT ma- jor, USINT minor}	Major=1, Minor=1	Major=1, Minor=1	Major=127, Minor=999	Get
		5	Status	16	WORD	Siehe CIP Specification Status) Herstellerspezifisch		n (5-2.2.1.5	Get
		6	Serial Num- ber	32	UDINT				Get
		7	Product Na- me	(max. 32) x 8	SHORT_ST RING	"IPS 258i"			Get

In der Netzkonfiguration (z. B. Studio 5000, Generic Module) kann beim Eintrag der einzelnen Teilnehmer festgelegt werden, welche Attribute der Scanner aus dem Identity Object überwachen soll.

# Vendor ID

Die Vendor ID bei der ODVA für das Unternehmen Leuze electronic GmbH + Co. KG lautet 524D.

#### **Device Type**

Der IPS 258i ist von Leuze als Generic Device (Keyable) definiert. Nach ODVA erhält der IPS 258i die Nummer 43D = 0x2B.

#### **Product Code**

Der Product Code ist eine von Leuze vergebene Kennung, die keine weitere Auswirkung auf andere Objekte hat.

# Revision

Versionsnummer des Identity Object.



#### Status

Der Gerätestatus wird im Statusbyte, dem ersten Telegrammteil, angezeigt.

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
ext. device s	tate			reserved	configured	reserved	owned			
Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8			
reserved	reserved									

#### **Serial Number**

Die Seriennummer erhält für die Verwendung in EtherNet/IP eine CIP-spezifisch konvertierte Seriennummer. CIP beschreibt ein spezielles Format für die Seriennummer. Die Seriennummer ist nach der Konvertierung zu einer CIP-Codierung nach wie vor einmalig, entspricht aber nicht mehr der Seriennummer auf dem Typschild.

#### Product Name

Dieses Attribut enthält eine Kurzbezeichnung des Produktes. Geräte mit gleichem Produktcode dürfen unterschiedliche Product Names haben.

### 10.6.2 Klasse 4 – Assembly

Die nachfolgenden Assemblies werden vom Profil unterstützt. Dabei wird zwischen Input und Output-Assembly unterschieden. Die Input-Assembly gruppiert die Daten vom Sensor zur Steuerung. Über die Output-Assembly werden die Daten von der Steuerung an den Sensor übertragen.

#### Input-Assembly

Bei der Input-Assembly handelt es sich um die zyklischen Daten vom Sensor zur Steuerung.

Die folgenden Input-Assemblies werden unterstützt.

#### **Input-Assembly Instance 100**

Instance 100, Attribute 3

Input-Assembly, Länge: min. 1 Byte ... max. 262 Byte

Inst.	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
100	0 Gerätestatus										
	1	Anzah	l Ergebr	nisse							
	2	Reserv	ReserviertWarten auf QuittierungNeues Er- gebnis (Toggle-Bit)Pufferü- berlaufWeitere Ergebnis- se im PufferNutzdaten oder Kom- mandoStatus Akti- vierung								
	3	Geräteapplikations-Status (Low Byte)									
	4	Geräte	applika	tions-Status (I	High Byte)						
	5	Ergebr	Ergebnis-Datenlänge (Low Byte)								
	6	Ergebr	Ergebnis-Datenlänge (High Byte)								
	7	Daten	Byte 0								
	8	Daten	Byte 1								
		Daten	Byte xy								
	261	Daten	Byte 25	4							

Die Anzahl der Daten ab Byte 7 wird bei der Projektierung des Sensors in der Steuerung festgelegt. Somit ist es möglich, die Assembly mit einer beliebigen Länge zu verwenden.

# HINWEIS

Ein Beispiel für die Verwendung der Assembly: siehe Kapitel 10.6.10 "Beispiel Projektierung"

# Input-Assembly Instance 101

Instance 101, Attribute 3

Input-Assembly, Länge: min. 1 Byte ... max. 266 Byte

Inst.	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
101	0	Gerätestat	us								
	1	Reser- viert	Errorcode			Reserviert		Datenab- lehnung (Toggle- Bit)	Daten- übernah- me (Tog- gle-Bit)		
	2	Fragmentn	ummer								
	3	Verbleiben	de Fragmei	nte							
	4	Fragmentgröße									
-	5	Anzahl Ergebnisse									
	6	ReserviertWarten auf Quit- tierungNeues ErgebnisPufferü- berlaufWeitereNutzda- Kergebnis- berlaufStatus ten oderWeitereNutzda- berlaufKomman- rungWeitereNutzda- berlaufKomman- rung						Status Aktivie- rung			
	7	Geräteapplikations-Status (Low Byte)									
	8	Geräteapp	likations-Sta	atus (High E	Byte)						
	9	Ergebnis-D	Datenlänge	(Low Byte)							
	10	Ergebnis-D	Datenlänge	(High Byte)							
	11	Daten Byte	e 0								
	12	Daten Byte	e 1								
		Daten Byte	е ху								
	265	Daten Byte	e 254								

Die Anzahl der Daten ab Byte 11 wird bei der Projektierung des Sensors in der Steuerung festgelegt. Somit ist es möglich, die Assembly mit einer beliebigen Länge zu verwenden.

# Input-Assembly Instance 102

Instance 102, Attribute 3

Input-Assembly, Länge: min. 1 Byte ... max. 270 Byte

Inst.	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
102	0	Gerätestat	us						
	1	Reser- viert	Schalt- ausgang, Ver- gleichs- status 2 (Toggle- Bit)	Schalt- ausgang, Ver- gleichs- status 2	Status Ein-/Aus- gang I/O 2	Reserviert			Status Ein-/Aus- gang I/O 1
	2	Reserviert			Status Ein-/Aus- gang I/O 4	Reserviert			Status Ein-/Aus- gang I/O 3
	3	Reser- viert	Schalt- ausgang, Ver- gleichs- status 6 (Toggle- Bit)	Schalt- ausgang, Ver- gleichs- status 6	Status Ein-/Aus- gang I/O 6	Reser- viert	Schalt- ausgang, Ver- gleichs- status 5 (Toggle- Bit)	Schalt- ausgang, Ver- gleichs- status 5	Status Ein-/Aus- gang I/O 5
	4	Reser- viert	Schalt- ausgang, Ver- gleichs- status 8 (Toggle- Bit)	Schalt- ausgang, Ver- gleichs- status 8	Status Ein-/Aus- gang I/O 8	Reser- viert	Schalt- ausgang, Ver- gleichs- status 7 (Toggle- Bit)	Schalt- ausgang, Ver- gleichs- status 7	Status Ein-/Aus- gang I/O 7
	5	Reser- viert	Errorcode			Reserviert		Datenab- lehnung (Toggle- Bit)	Daten- übernah- me (Tog- gle-Bit)
	6	Fragmentn	ummer			1		1	1
	7	Verbleiben	de Fragmei	nte					
	8	Fragmentg	ıröße						
	9	Anzahl Erg	jebnisse						
	10	Reserviert		Warten auf Quit- tierung	Neues Ergebnis (toggle- Bit)	Pufferü- berlauf	Weitere Ergebnis- se im Puffer	Nutzda- ten oder Komman- do	Status Aktivie- rung
	11	Geräteapp	likations-Sta	atus (Low B	yte)			1	
	12	Geräteapp	likations-Sta	atus (High E	Byte)				
	13	Ergebnis-D	Datenlänge	(Low Byte)					
	14	Ergebnis-D	Datenlänge	(High Byte)					
	15	Daten Byte	e 0						
	16	Daten Byte	e 1						
		Daten Byte	еху						
	269	Daten Byte	9 254						



Die Anzahl der Daten ab Byte 15 wird bei der Projektierung des Sensors in der Steuerung festgelegt. Somit ist es möglich, die Assembly mit einer beliebigen Länge zu verwenden.

#### **Input-Assembly Instance 103**

Instance 103, Attribute 3

Input-Assembly, Länge: min. 1 Byte ... max. 11 Byte

Inst.	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0				
103	0	Gerätestat	us										
	1	Geräteapp	likations-Sta	atus (Low B	yte)								
	2	Geräteapp	likations-Sta	atus (High E	Byte)								
	3	X-Position:	sitionsabweichung (High Byte)										
	4	X-Position:	sitionsabweichung										
	5	X-Position:	ositionsabweichung										
	6	X-Position:	sabweichun	g (Low Byte	e)								
	7	Y-Position:	sabweichun	g (High Byte	e)								
	8	Y-Position:	sabweichun	g									
	9	Y-Position:	sabweichun	g									
	10	Y-Position:	sabweichun	g (Low Byte	e)								
	HIN	WEIS	/EIS										
	Date	enformat:	iformat:										

- 4 Byte für X-Positionsabweichung und 4 Byte für Y-Positionsabweichung
- Datentyp: Messwert als Integer-Wert mit Vorzeichen
- Byte-Reihenfolge: Big-Endian
- Einheit: mm/100



# **Output-Assembly**

Bei der Output-Assembly handelt es sich um die zyklischen Daten von der Steuerung zum Sensor. Die folgenden Output-Assemblies werden unterstützt.

#### **Output-Assembly Instance 120**

Instance 120, Attribute 3

Output-Assembly, Länge : min. 1 Byte ... max. 266 Byte

Inst.	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
120	0	Reserviert			Standby	Error Ack- nowledge	Daten Reset	Daten Quittie- rung	Aktivie- rungssig- nal			
	1	Reserviert				Reset Event Counter 2	Aktivie- rung Schalt- ausgang 2 *)	Aktivie- Reserviert rung Schalt- ausgang 2 *)				
	2	Reset Event Counter 8	Aktivie- rung Schalt- aus- gang 8 *)	Reset Event Counter 7	Aktivie- rung Schalt- aus- gang 7 *)	Reset Event Counter 6	Aktivie- rung Schalt- aus- gang 6 *)	Reset Event Counter 5	Aktivie- rung Schalt- ausgang 5 *)			
	3	Fragmentnummer										
	4	Verbleibende Fragmente										
	5	Fragmentgröße										
	6	Reserviert Neue Ein- gabe (Toggle- Bit) Reser- viert										
	7	Geräteapp	likations-Ste	euerung (Lo	w Byte)							
	8	Geräteapp	likations-Ste	euerung (Hi	gh Byte)							
	9	Ergebnis-D	Datenlänge (	(Low Byte)								
	10	Ergebnis-D	Datenlänge (	(High Byte)								
	11	Daten Byte	e 0									
	12	Daten Byte	e 1									
	Daten Byte >		э ху									
	265	Daten Byte	e 254									

\*) Um die Funktion *Aktivierung Schaltausgang* verwenden zu können, muss im webConfig-Tool die Ausgangsfunktion auf "externes Event" eingestellt sein.

Die Anzahl der Daten ab Byte 11 wird bei der Projektierung des Sensors in der Steuerung festgelegt. Das ermöglicht, die Assembly mit einer beliebigen Länge zu verwenden.

Es ist auch möglich, die Länge der Assembly mit einem Byte anzugeben und nur die Steuerbits zu nutzen. Bei einer Länge von 2 Bytes können neben den Steuerbits auch die Kontrollbits der I/Os verwendet werden.

#### HINWEIS



Ein Beispiel für die Verwendung der Assembly: siehe Kapitel 10.6.10 "Beispiel Projektierung"

# **Output-Assembly Instance 121**

Instance 121, Attribute 3

Output-Assembly, Länge: min. 1 Byte ... max. 264 Byte

Inst.	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
121	0	Reserviert			Standby	Error Ack- nowledge	Daten Reset	Daten Quittie- rung	Aktivie- rungssig- nal			
	1	Fragmentn	ummer		•							
	2	Verbleiben	de Fragmei	nte								
	3	Fragmentg	ıröße									
	4	Reserviert Neue Ein- gabe (Toggle- Bit) Reser- viert										
	5	Geräteapplikations-Steuerung (Low Byte)										
	6	Geräteapplikations-Steuerung (High Byte)										
	7	Ergebnis-Datenlänge (Low Byte)										
	8	Ergebnis-D	Datenlänge	(High Byte)								
	9	Daten Byte	e 0									
	10	Daten Byte 1										
	Daten E		Daten Byte xy									
	263	Daten Byte	e 254									

Die Anzahl der Daten ab Byte 9 wird bei der Projektierung des Sensors in der Steuerung festgelegt. Das ermöglicht, die Assembly mit einer beliebigen Länge zu verwenden.

Es ist auch möglich, die Länge der Assembly mit einem Byte anzugeben und nur die Steuerbits zu nutzen.

HINWEIS

Formel zur Berechnung der Assembly-Länge:

Länge der Assembly = 9 + Länge der Eingabe-Daten

Bei Eingabe-Daten mit der Länge 10 muss die Assembly also mit einer Länge von 9 + 10 = 19 projektiert werden.



# **Configuration-Assembly**

Bei der Configuration-Assembly handelt es sich um Daten von der Steuerung zum Sensor, welche beim Kommunikationsaufbau als Konfiguration übertragen werden. Die folgende Configuration-Assembly wird unterstützt.

#### **Configuration-Assembly Instance 190**

Instance 190, Attribute 3

Configuration-Assembly, Länge: 4 Byte

Inst.	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
190	0	Reserv	/iert						
	1	Reserv	/iert						Ergebnis-Fragmentierung aktivieren
									0 = Fragmentierung inaktiv
									1 = Fragmentierung aktiv
	2	Reserv	/iert						Eingabe-Fragmentierung aktivieren
									0 = Fragmentierung inaktiv
									1 = Fragmentierung aktiv
	3	Reserv	/iert						

Byte	Querverweis	Funktion		t-Zu	Default						
	Adresse			6	5	4	3	2	1	0	(hex)
0	-	Reserviert	-	-	-	-	-	-	-	-	00
1	107 / 1 / 9	Ergebnis-Fragmentierung aktivieren	-	-	-	-	-	-	-	0	00
2	108 / 1 / 8	Eingabe-Fragmentierung aktivieren	-	-	-	-	-	-	-	0	00
3	-	Reserviert	-	-	-	-	-	-	-	-	00

#### **HINWEIS**

In der Configuration-Assembly sind alle Parameter mit dem Wert 0 besetzt. Die Änderung der einzelnen Default-Werte ist jederzeit möglich. Der Teilnehmer ist im Offline-Mode definiert, die Daten müssen anschließend auf die Steuerung übertragen werden.

# 10.6.3 Klasse 103 – I/O-Status und Steuerung

Diese Klasse ist für das Handling von Schalteingangs- und Schaltausgangs-Signalen. Object Class 103 = 0x67

Services:

- Get Attribute Single 0x0E
- Set Attribute Single 0x10

Pfad			Bezeichnung	Größe	Daten-	Default	Min	Max	Zugriff
KI.	Inst.	Attr.		in Bits	typ	(dec)	(dec)	(dec)	
103	1	1-4	Reserviert						
SWIO	1	5	Status (Eingang/Ausgang)	8	U8	0	0	1	Get
		6	Aktivierung Ausgang	8	U8	0	0	1	Set
		7	Reset Event Counter	8	U8	0	0	1	Set
		8	Schaltausgang Vergleichs- status (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
		9	Schaltausgang Vergleichs- status-Toggle-Bit (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
103	2	1-4	Reserviert						
SWIO	2	5	Status (Eingang/Ausgang)	8	U8	0	0	1	Get
		6	Aktivierung Ausgang	8	U8	0	0	1	Set
		7	Reset Event Counter	8	U8	0	0	1	Set
		8	Schaltausgang Vergleichs- status (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
		9	Schaltausgang Vergleichs- status-Toggle-Bit (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
103	3	1-4	Reserviert						
SWIO	3	5	Status (Eingang/Ausgang)	8	U8	0	0	1	Get
		6	Aktivierung Ausgang	8	U8	0	0	1	Set
		7	Reset Event Counter	8	U8	0	0	1	Set
		8	Schaltausgang Vergleichs- status (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
		9	Schaltausgang Vergleichs- status-Toggle-Bit (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
103	4	1-4	Reserviert						
SWIO	4	5	Status (Eingang/Ausgang)	8	U8	0	0	1	Get
		6	Aktivierung Ausgang	8	U8	0	0	1	Set
		7	Reset Event Counter	8	U8	0	0	1	Set
		8	Schaltausgang Vergleichs- status (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
		9	Schaltausgang Vergleichs- status-Toggle-Bit (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get

Pfad			Bezeichnung	Größe	Daten-	Default	Min	Max	Zugriff
KI.	Inst.	Attr.		in Bits	typ	(dec)	(dec)	(dec)	
103	5	1-4	Reserviert						
SWIO	5	5	Status (Eingang/Ausgang)	8	U8	0	0	1	Get
		6	Aktivierung Ausgang	8	U8	0	0	1	Set
		7	Reset Event Counter	8	U8	0	0	1	Set
		8	Schaltausgang Vergleichs- status (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
		9	Schaltausgang Vergleichs- status-Toggle-Bit (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
103	6	1-4	Reserviert						
SWIO	6	5	Status (Eingang/Ausgang)	8	U8	0	0	1	Get
		6	Aktivierung Ausgang	8	U8	0	0	1	Set
		7	Reset Event Counter	8	U8	0	0	1	Set
		8	Schaltausgang Vergleichs- status (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
		9	Schaltausgang Vergleichs- status-Toggle-Bit (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
103	7	1-4	Reserviert						
SWIO	7	5	Status (Eingang/Ausgang)	8	U8	0	0	1	Get
		6	Aktivierung Ausgang	8	U8	0	0	1	Set
		7	Reset Event Counter	8	U8	0	0	1	Set
		8	Schaltausgang Vergleichs- status (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
		9	Schaltausgang Vergleichs- status-Toggle-Bit (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
103	8	1-4	Reserviert						
SWIO	8	5	Status (Eingang/Ausgang)	8	U8	0	0	1	Get
		6	Aktivierung Ausgang	8	U8	0	0	1	Set
		7	Reset Event Counter	8	U8	0	0	1	Set
		8	Schaltausgang Vergleichs- status (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get
		9	Schaltausgang Vergleichs- status-Toggle-Bit (Event Counter)	8	U8	0	0	1	Get

# HINWEIS

Toggle-Bits sind Steuer- und Controlflags, die nicht pegelsensitiv, sondern flankengetriggert arbeiten.

# Attribute 1-4

Die Attribute 1-4 werden in diesem Profil nicht unterstützt.

# Status (Eingang/Ausgang)

Signalzustand des Schalteingangs oder -ausgangs.

### **Aktivierung Ausgang**

Setzt den Zustand des Schaltausgangs:

- 0: Schaltausgang 0, low, inaktiv
- 1: Schaltausgang 1, high, aktiv

#### **Reset Event Counter**

Setzt den Ereigniszähler der Aktivierungsfunktion auf Null zurück:

- 0 > 1: Reset ausführen
- 1 > 0: keine Funktion

#### Schaltausgang Vergleichsstatus (Event Counter)

Signalisiert, ob der Ereigniszähler den eingestellten Vergleichswert überschritten hat. Das Bit wird durch Rücksetzen des Ereigniszählers wieder auf den Init-Wert gesetzt.

0: nicht überschritten

1: überschritten

#### Schaltausgang Vergleichsstatus-Togglebit (Event Counter)

Wurde als Vergleichsmodus *SWOUT schaltet mehrmalig* parametriert, wird dieses Bit bei jedem Überschreiten des Ereigniszählers getoggelt. Das Bit wird durch Rücksetzen des Ereigniszählers wieder auf den Init-Wert gesetzt.

0 > 1: Ereigniszähler überschritten

1 > 0: Ereigniszähler erneut überschritten



Der Vergleichswert des Event Counters muss über ein XML-Kommando konfiguriert werden.

#### 10.6.4 Klasse 106 – Aktivierung

Diese Klasse definiert die Steuersignale für die Aktivierung des Sensors sowie die Signale für die Steuerung der Ergebnisausgabe. Es kann zwischen dem Standard-Datenausgabebetrieb und einem Handshake-Betrieb gewählt werden.

Im Handshake-Betrieb muss die Steuerung die Datenannahme über das ACK-Bit quittieren, erst dann werden neue Daten in den Eingangsbereich geschrieben. Nach dem Quittieren des letzten Ergebnisses, werden die Eingangsdaten zurückgesetzt (mit Nullen gefüllt).

Object Class 106 = 0x6A

Services:

- Get Attribute Single 0x0E
- Set Attribute Single 0x10

Pfad			Bezeichnung	Größe	Daten-	Default	Min	Max	Zugriff
KI.	Inst.	Attr.		in Bit	typ	(dec)	(dec)	(dec)	
106	1	1	Modus *)	8	U8	1	1	1	Set
		2	Anzahl Ergebnisse	8	U8	0	0	255	Get
		3	Aktivierungssignal	8	U8	0	0	1	Set
		4	Daten Quittierung	8	U8	0	0	1	Set
		5	Datenreset	8	U8	0	0	1	Set

\*) Das Attribut *Modus* ist ein Parameter. Der Wert des Parameters kann über die Configuration Assembly eingestellt werden.



# Modus

Der Parameter definiert den Modus, in welchem die Kommunikation betrieben wird:

1: mit ACK

#### Anzahl Ergebnisse

Dieser Wert gibt an, wie viele Nachrichten im Puffer des Sensors zur Abholung bereit liegen.

#### Aktivierungssignal

Signal, um den Sensor zu aktivieren. Diese Aktion startet beim Sensor die Bildaufnahme. Dieses Attribut arbeitet flankengesteuert, nicht pegelgesteuert.

0 > 1: Aktivierung (z. B. Lesetor öffnen)

1 > 0: Deaktivierung (z. B. Lesetor schließen)

#### **Daten Quittierung**

Dieses Steuerbit signalisiert, dass die übertragenen Daten vom Master verarbeitet wurden. Nur mit Handshake-Modus (mit ACK) relevant, siehe Modus.

0 > 1: Daten wurden vom Master verarbeitet

1 > 0: Daten wurden vom Master verarbeitet

#### Datenreset

Löscht eventuell gespeicherte Ergebnisse und setzt die Eingangsdaten zurück.

0 > 1: Daten Reset

Wird das Datenreset-Steuerbit aktiviert, so werden folgende Aktionen durchgeführt:

- 1. Löschen von evtl. noch gespeicherten Ergebnissen
- 2. Rücksetzen der Attribute der Klasse 107 Ergebnisdaten

#### 10.6.5 Klasse 107 – Ergebnisdaten

	HINWEIS
1	Beim Ergebnis handelt es sich um die Daten vom Sensor zur Steuerung.

Diese Klasse definiert die Übergabe der Ergebnisdaten. Die Ergebnisdaten stammen vom aktuell gewählten Formatter. Dieser kann im WebConfig-Tool selektiert und parametriert werden. Diese Klasse definiert zusätzlich die Ausgabe von fragmentierten Ergebnissen. Um wenig I/O-Daten zu belegen, können mit dieser Klasse die Ergebnisse in verschiedene Fragmente aufgeteilt werden, die dann nacheinander mit einem Handshake übertragen werden können.

Object Class 107 = 0x6B

Services:

- Get Attribute Single 0x0E
- Set Attribute Single 0x10

Pfad			Bezeichnung	Größe	Daten-	Default	Min	Max	Zugriff
KI.	Inst.	Attr.		in Bit	typ	(dec)	(dec)	(dec)	
107	1	1	Aktivierungsstatus	8	U8	0	0	1	Get
		2	Nutzdaten oder Komman- do	8	U8	0	0	1	Get
		3	Weitere Ergebnisse im Puf- fer	8	U8	0	0	1	Get
		4	Pufferüberlauf	8	U8	0	0	1	Get
		5	Neue Ergebnisse (Toggle- Bit)	8	U8	0	0	1	Get
		6	Warten auf Quittierung	8	U8	0	0	1	Get
		7	Ergebnis-Datenlänge	16	U16	0	0	65535	Get
		8	Daten	2040	U8 [255]	0	0	255	Get
		9	Ergebnis Fragmentierung aktivieren *)	8	U8	0	0	1	Set
		10	Fragmentnummer	8	U8	0	0	255	Get
		11	Verbleibende Fragmente	8	U8	0	0	255	Get
		12	Fragmentgröße	8	U8	32	0	255	Get

\*) Das Attribut *Ergebnis Fragmentierung aktivieren* ist ein Parameter. Der Wert des Parameters kann über die Configuration-Assembly eingestellt werden.

# Aktivierungsstatus

Zeigt den aktuellen Status der Aktivierung an:

- 0: Deaktiviert
- 1: Aktiviert

#### Nutzdaten oder Kommando

Unterscheidung zwischen Ergebnis vom Formatter und Antwort vom Kommandointerpreter. Erleichtert dem Anwender die Unterscheidung:

- 0: Nutzdaten
- 1: Antwort vom Kommandointerpreter

#### Weitere Ergebnisse im Puffer

Dieses Signal zeigt an, ob weitere Ergebnisse im Puffer anliegen:

0: Nein

1: Ja

#### Pufferüberlauf

Dieses Signal zeigt an, dass alle Ergebnispuffer belegt sind und dass der Sensor Daten verwirft:

0: Nein

1: Ja

# Neues Ergebnis (Toggle-Bit)

Das Toggle-Bit zeigt an, ob ein neues Ergebnis anliegt:

0 > 1: neues Ergebnis

1 > 0: neues Ergebnis

# Warten auf Quittierung

Dieses Signal repräsentiert den internen Zustand der Steuerung:

0: Grundzustand

1: Steuerung wartet auf eine Quittierung vom Master

#### Ergebnis-Datenlänge

Datenlänge der eigentlichen Ergebnisinformation. Passt die Ergebnisinformation in die gewählte Assembly-Länge, so spiegelt dieser Wert die Länge der übermittelten Daten wieder. Ein größerer Wert als die Assembly-Länge signalisiert einen durch eine zu gering gewählte Assembly-Länge hervorgerufenen Informationsverlust.

#### Daten

Ergebnisinformation mit maximal 255 Byte Länge.

#### Ergebnis-Fragmentierung aktivieren

Dieses Attribut legt fest, ob die Nachrichten vom Sensor zur Steuerung fragmentiert übertragen werden sollen:

0: Fragmentierung inaktiv

1: Fragmentierung aktiv

#### Fragmentnummer

Aktuelle Fragmentnummer

#### Verbleibende Fragmente

Anzahl der Fragmente, die für ein vollständiges Ergebnis noch gelesen werden müssen.

#### Fragmentgröße

Die Fragmentgröße entspricht bis auf das letzte Fragment immer der projektierten Fragmentlänge.

#### 10.6.6 Klasse 108 - Eingabedaten



Diese Klasse definiert die Übergabe der Eingabedaten an einen Kommando-Interpreter im Sensor. Diese Klasse definiert zusätzlich die Übergabe von fragmentierten Eingabedaten. Um wenig I/O-Daten zu belegen, können mit dieser Klasse Eingabedaten in verschiedene Fragmente aufgeteilt werden, die dann nacheinander mit einem Handshake übertragen werden können.

Object Class 108 = 0x6C

Services:

- Get Attribute Single 0x0E
- Set Attribute Single 0x10

Pfad			Bezeichnung	Größe	Daten-	Default	Min	Max	Zugriff
KI.	Inst.	Attr.		in Bit	typ	(dec)	(dec)	(dec)	
108	1	1	Datenübernahme (Toggle- Bit)	8	U8	0	0	1	Get
		2	Datenablehnung (Toggle- Bit)	8	U8	0	0	1	Get
		3	Errorcode	8	U8	0	0	8	Get
		4	Reserviert						
		5	Neue Eingabe (Toggle-Bit)	8	U8	0	0	1	Set
		6	Eingabe-Datenlänge	16	U16	0	0	65535	Set
		7	Daten	2040	U8 [255]	0	0	255	Set
		8	Eingabe-Fragmentierung aktivieren *)	8	U8	0	0	1	Set
		9	Fragmentnummer	8	U8	0	0	255	Set
		10	Verbleibende Fragmente	8	U8	0	0	255	Set
		11	Fragmentgröße	8	U8	0	0	255	Set

\*) Das Attribut *Eingabe-Fragmentierung aktivieren* ist ein Parameter. Der Wert des Parameters kann über die Configuration-Assembly eingestellt werden.

#### Datenübernahme (Toggle-Bit)

Das Signal zeigt an, dass der Sensor die Daten oder das Datenfragment übernommen hat (siehe auch Toggle-Bit Datenablehnung):

0 > 1: Daten wurden übernommen

1 > 0 Daten wurden übernommen

#### Datenablehnung (Toggle-Bit)

Der Sensor hat die Annahme der Daten bzw. des Datenfragments abgelehnt (siehe auch Toggle-Bit Datenübernahme).

0 > 1: Daten wurden abgelehnt

1 > 0: Daten wurden abgelehnt

#### Errorcode

Fehlerursache bei Ablehnung einer Nachricht:

0: Kein Fehler

1: Empfangspufferüberlauf, z. B wenn die zu übertragende Datenlänge größer ist als der Datenpuffer vom Kommando-Interpreter.

2: Sequenzfehler, d. h. bei der von der Steuerung übermittelten Fragmentnummer, der Anzahl verbleibender Fragmente oder der Fragmentgröße wurde ein Fehler detektiert.

3: Kein Empfangspuffer, d. h. es ist kein freier Empfangspuffer vom Kommand-Intepreter vorhanden.

4: Ungültige maximale Fragmentlänge, d. h. wenn die Fragmentierung aktiviert ist, ist die maximale Fragmentlänge kleiner als die Datenlänge.

5: Ungültige Fragmentlänge, d. h. wenn die Fragmentierung aktiviert ist, ist die aktuelle Fragmentlänge kleiner als die aktuelle Datenlänge.

6: Ungültige Anzahl der verbleibenden Fragmente, d. h. bei aktivierter Fragmentierung sind die verbleibenden Fragmente nicht konsistent.







#### Neue Eingabe (Toggle-Bit)

Das Toggle-Bit zeigt an, ob neue Eingabedaten anliegen:

0 >1: neues Ergebnis

1 > 0: neues Ergebnis

#### Eingabe-Datenlänge

Datenlänge der eigentlichen Information.

#### Daten

Information mit maximal 255 Byte Länge.


### Eingabe-Fragmentierung aktivieren

Dieses Attribut legt fest, ob die Nachrichten von der Steuerung zum IPS 258i fragmentiert übertragen werden sollen:

- 0: Fragmentierung inaktiv
- 1: Fragmentierung aktiv

#### Fragmentnummer

Aktuelle Fragmentnummer

#### Verbleibende Fragmente

Anzahl der Fragmente, die für eine vollständige Eingabe noch übertragen werden müssen.

#### Fragmentgröße

Die Fragmentgröße sollte bis auf das letzte zu übertragende Fragment immer identisch sein. Eine Fragmentgröße von 0 bedeutet, dass die Fragmentierung nicht verwendet wird.

#### 10.6.7 Klasse 109 – Gerätestatus und Gerätesteuerung

Diese Klasse enthält die Anzeige des Gerätestatus sowie Kontroll-Bits, um Fehler zu löschen bzw. den Sensor in den Standby-Modus zu versetzen.

Object Class 109 = 0x6D

Services:

- Get Attribute Single 0x0E
- Set Attribute Single 0x10

Pfad			Bezeichnung	Größe	Daten-	Default	Min	Max (doc)	Zugriff
KI.	Inst.	Attr.		in Bit	typ	(dec)	(dec)	(dec)	
109	1	1	Gerätestatus	8	U8	0	0	0x81	Get
		2	Error Acknowledge	8	U8	0	0	1	Set
		3	Standby	8	U8	0	0	1	Set

#### Gerätestatus

Dieses Byte repräsentiert den Gerätestatus:

10: Standby

15: Gerät ist bereit

0x80: Error

0x81: Warnung

#### Error Acknowledge

Dieses Steuer-Bit bestätigt und löscht evtl. im System vorhandene Fehler oder Warnungen. Es wirkt wie ein Togglebit.

0 > 1: Error Acknowledge

1 > 0: Error Acknowledge

#### Standby

Aktiviert die Standby-Funktion:

- 0: Standby aus
- 1: Standby ein



- dass die IO's nicht bedient werden.
- dass ein Trigger nicht ausgelöst werden kann.
- dass das Gerät ,not ready' anzeigt.

## 10.6.8 Klasse 110 – Geräteapplikations-Status und –Steuerung

Diese Klasse enthält aus Sicht der Kommunikation generische Status- und Steuerinformationen, die in der EDS-Datei und in der Geräteapplikation gerätespezifisch interpretiert werden.

Object Class 110 = 0x6E

Services:

- Get Attribute Single 0x0E
- Set Attribute Single 0x10

Pfad			Bezeichnung	Größe	Daten-	Default	Min	Max (dea)	Zugriff
KI.	Inst.	Attr.		in Bit	typ	(dec)	(dec)	(dec)	
110	1	1	Geräteapplikations- Status	16	U16	0	0	65535	Get
		2	Geräteapplikations- Steuerung	16	U16	0	0	65535	Set

Tabelle 10.2: Aufbau der Klasse "Geräteapplikations-Status und -Steuerung 110 / 0x6E"

In diesem Abschnitt werden die spezifischen Bits in den Attributen 1 und 2 von Klasse 110 Geräteanwendungsstatus und -steuerung beschrieben.

#### Tabelle 10.3: Eingangsdatenstruktur IPS x58i – Geräteapplikations-Status

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Aktuelles Programm				Reserviert	Qualitäts- schwelle	Mehrere Mar- ker	Position Mar- ker
1	Reser- viert	Qualitäts	skennzah	I				

Tabelle 10.4: Ausgangsdatenstruktur IPS x58i – Geräteapplikations-Steuerung

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
0 Reserviert						Programmauswahl umschalten	Adjustment	Auto Setup	
1	Reserv	iert				Programmauswahl			

#### Qualitätskennzahl (Binärcodiert)

0 - 100 %: Rückmeldung aktuelle Qualitätskennzahl

#### **Aktuelles Programm (Binärcodiert)**

- 0 14: Rückmeldung der Selektions-ID des aktuellen Programms
- 15: Unzulässige Selektions-ID

#### Qualitätsschwelle

Das Signal zeigt an, dass der detektierte Marker unterhalb des Schwellwertes liegt.

- 0: Marker liegt auf oder über der Qualitätsschwelle
- 1: Marker hat die Qualitätsschwelle unterschritten

## Mehrere Marker

Das Signal zeigt an, dass das Gerät mehrere Marker detektiert hat.

0: Kein Marker erkannt

1: Mehrere Marker erkannt

## **Position Marker**

Das Signal zeigt an, dass das Gerät einen Marker erfolgreich detektiert hat.

- 0: Messung nicht erfolgreich
- 1: Messung erfolgreich

### Programmauswahl (Binärcodiert)

Auswahl verschiedener Programme im Gerät. Der Wertebereich entspricht der Selektions-ID im Gerät.

#### Programmauswahl umschalten

Trigger für die Programmumschaltung

0 > 1: Trigger Programmumschaltung

#### Adjustment

Startet und stoppt die Adjustment Funktion.

0 > 1: Start Adjustment

1 > 0: Stopp Adjustment

#### Auto Setup

Startet und stoppt die Auto Setup Funktion.

0 > 1: Start Auto Setup

1 > 0: Stopp Auto Setup

#### 10.6.9 Klasse 111 – Positionsabweichung

Diese Klasse enthält die binärcodierte Ausgabe der Positionsabweichungen in X- und Y- Richtung. Object Class 111 = 0x82

Services:

- Get Attribute Single 0x0E
- Set Attribute Single 0x10

Pfad			Bezeichnung	Größe	Daten-	Default	Min	Max	Zugriff
KI.	Inst.	Attr.		in Bit	typ	(dec)	(dec)	(dec)	
111	1	1	X-Positionsabwei- chung	32	S32	0	-9999999	+9999999	Get
		2	Y-Positionsabwei- chung	32	S32	0	-999999	+9999999	Get

HINWEIS
Datenformat:
- 4 Byte für X-Positionsabweichung und 4 Byte für Y-Positionsabweichung
- Datentyp: Messwert als Integer-Wert mit Vorzeichen
- Byte-Reihenfolge: Big-Endian
- Einheit: mm/100



#### 10.6.10 Beispiel Projektierung

Anhand eines Beispiels wird dargestellt, wie das zuvor beschriebene Profil zur Lösung unterschiedlicher Szenarien eingesetzt werden kann.

## **Beispiel – Aktivierung und Positionsabweichung**

Der folgende Screenshot zeigt die Konfiguration des Gerätes in der Steuerungssoftware Studio 5000.

New Module					$\times$
Type: Vendor: Parent:	ETHERNET-MODULE Generic Etherne Rockwell Automation/Allen-Bradley Local	t Module	meters		
Name: Description:	IPS258i	Input:	Assembly Instance: 100	Size:	▲ (32-bit)
Comm Format Address / H IP Addre	: Data - DINT ~ Nost Name ess: 192 . 168 . 60 . 110	Output: Configuration: Status Input:	190		<ul> <li>(32-bit)</li> <li>↓ (8-bit)</li> </ul>
◯ Host Na	ne: Ile Properties	OK	Can	cel	Help

Bild 10.5: Konfiguration Beispiel – Modul Definition mit Generic Module

Module Definition						$\times$		
Revision: 1 ~ 005 -								
Electronic Keying: Exact Match ~								
Connections:								
Name		Size		Tag Suf	ffix			
EQ. In: 100 Out 120	Input:	47	CINT	4	IPS258i:11			
E0 - III. 100 - Out 120	Output:	1	SINT		IPS258i:01			
Select a connection								
			OK		Cancel Help	1		

Bild 10.6: Konfiguration Beispiel – Modul Definition mit der EDS-Datei

#### EtherNet/IP



Inst.	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
100	0	Geräte	status									
	1	Anzah	Anzahl Ergebnisse									
	2	Reserviert		Warten auf Quittierung	Neues Er- gebnis (Toggle-Bit)	Pufferü- berlauf	Weitere Ergebnis- se im Puffer	Nutzdaten oder Kom- mando	Status Akti- vierung			
	3	Geräte	Geräteapplikations-Status (Low Byte)									
	4	Geräte	Geräteapplikations-Status (High Byte)									
	5	Ergebr	Ergebnis-Datenlänge (Low Byte)									
	6	Ergebr	Ergebnis-Datenlänge (High Byte)									
	7	Daten	Byte 0									
	8	Daten	Byte 1									
		Daten	Byte xy									
	46	Daten	Byte 39	)								

Tabelle 10.5: Aufbau der Input-Assembly 100

Tabelle 10.6: Aufbau der Output-Assembly 120

Inst.	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
120	0	Reserv	/iert		Standby	Error Ack- nowledge	Daten Re- set	Daten Quit- tierung	Aktivierungs- signal

## Aufbau der Configuration-Assembly 190

Da die Konfiguration nicht verwendet wird, ist die Länge der Configuration-Assembly mit 0 angegeben. Das Gerät arbeitet dann mit den Default-Werten. In diesem Fall wird also der Acknowledge-Modus nicht verwendet.

Nachfolgend wird beispielhaft gezeigt, wie der Datenaustausch bei zwei aufeinander folgenden Aktivierungen aussieht.



Bild 10.7: Sequenzdiagramm Datenaustausch beim Lesen der Positionsabweichung

## 11 Schnittstellen – Kommunikation

Mit Hilfe von Befehlen können direkt Kommandos zur Steuerung und Konfiguration an den Positionierungssensor gesendet werden. Für die Kommandos stehen folgende Sendeoptionen zur Verfügung:

- Online-Befehle über die Ethernet-Schnittstelle (siehe Kapitel 11.1 "Online-Befehle")
- XML-basierte Kommunikation über die Ethernet-Schnittstelle (siehe Kapitel 11.2 "XML-basierte Kommunikation")

### 11.1 Online-Befehle

#### 11.1.1 Übersicht über Befehle und Parameter

Mit Online-Befehlen können direkt Kommandos zur Steuerung und Konfiguration an den Sensor gesendet werden. Dazu muss der Sensor mit einem Rechner (Host) über die Ethernet-Schnittstelle verbunden sein (siehe Kapitel 8.4.4 "Ethernet Host-Kommunikation").

Online-Befehle bieten die folgenden Optionen zur Steuerung und Konfiguration des Sensors:

- Sensor steuern/aktivieren
- Parameter lesen/schreiben/kopieren
- · Automatische Konfiguration durchführen
- Fehlermeldungen abrufen
- Statistische Geräte-Informationen abfragen
- · Software-Reset durchführen und Sensor neu initialisieren

#### Syntax

Online-Befehle bestehen aus ein oder zwei ASCII-Zeichen gefolgt von Befehlsparametern.

Zwischen Befehl und Befehlsparameter(n) dürfen keine Trennungszeichen eingegeben werden. Es können Groß- und Kleinbuchstaben verwendet werden.

Beispiel:

Befehl ' <b>CA</b> ':	Auto-Setup Funktion
Parameter '+':	Aktivierung
gesendet wird:	'CA+'

#### Schreibweise

Befehl, Parameter und zurückgesendete Daten stehen im Text zwischen einfachen Anführungszeichen ' '.

Die meisten Online-Befehle werden vom Gerät quittiert, bzw. angeforderte Daten zurückgesendet. Bei den Befehlen, die nicht quittiert werden, kann die Befehlausführung direkt am Gerät beobachtet oder kontrolliert werden.

## Software-Versionsnummer

Befehl	°V'
Beschreibung	Fordert Informationen zur Geräteversion an
Parameter	keine
Quittung	Beispiel: 'IPS 258i FIX-M3-102-I3 V2.3.8 2021-09-01'
	In der ersten Zeile steht der Gerätetyp des Sensors, gefolgt von der Geräte-Versi- onsnummer und dem Versionsdatum. Die tatsächlich angezeigten Daten können von den hier wiedergegebenen Daten abweichen.

## HINWEIS



Mit diesem Kommando können Sie überprüfen, ob die Kommunikation zwischen PC und Sensor funktioniert.

Wenn Sie keine Quittungen erhalten, kontrollieren Sie die Schnittstellen-Anschlüsse bzw. das Protokoll.

## Software-Reset

Befehl	'H'
Beschreibung	Führt einen Software-Reset durch. Das Gerät wird neu gestartet und initialisiert und verhält sich wie nach dem Einschalten der Betriebsspannung.
Parameter	keine
Quittung	'S' (Startzeichen)

## Auto-Setup

Befehl	'CA'		
Beschreibung	Aktiviert die Auto-Setup-Funktion:		
	Optimale Beleuchtungseinstellung ermitteln.		
	Marker ermi	tteln.	
	Position einl	ernen, f	alls möglich.
	Diese Funktion	muss wi	ieder deaktiviert werden!
Parameter	'+'	aktivie	rt Auto-Setup
	<sup>3</sup> _ <sup>3</sup>	deaktiv	viert Auto-Setup
Quittung	'CS=x'		
	x	Status	
		'00'	gültiges 'CA'-Kommando
		'01'	ungültiges Kommando
		'02'	'Auto-Setup' konnte nicht aktiviert werden
Antwort	'x yyyy zzz'		
	x	Status der aktuellen Detektion	
		'0'	Detektion erfolgreich; Marker erkannt
		'1'	Detektion nicht erfolgreich; mehrere Marker erkannt
		'2'	Detektion nicht erfolgreich; kein Marker erkannt
	уууу		Positionswerte für X- und Y-Abweichung
	ZZZ		Qualitätskennzahl in [%]



Befehl	'JP'			
Beschreibung	Aktiviert bzw. deaktiviert den Justage-Modus zur einfacheren Montage und Ausrich- tung des Geräts.			
	Nach Aktivierung der Funktion durch <b>JP+</b> gibt der Sensor ständig Status-Informatio- nen auf der Ethernet-Schnittstelle aus.			
	Durch den Online-Befehl wird der Sensor so eingestellt, dass er laufend die Positi- onswerte, den Status und die Qualitätskennzahl ausgibt. Beim Deaktivieren dieses Modus wird die Position neu eingelernt, falls dies möglich ist.			
	Diese Funktion muss wieder deaktiviert werden!			
Parameter	'+'	aktiviert den Justage-Modus		
	'_'	deaktiviert den Justage-Modus		
Antwort	'x yyyy zzz'			
	x	Status der a	ktuellen Detektion	
		'0'	Detektion erfolgreich; Marker erkannt	
		'1'	Detektion nicht erfolgreich; mehrere Marker erkannt	
		'2'	Detektion nicht erfolgreich; kein Marker erkannt	
	уууу	Positionswe	rte für X- und Y-Abweichung	
	zzz	Qualitätsken	ınzahl in [%]	



## Gerätestatus

Befehl	'SST?'			
Beschreibung	Der Befehl fragt den Gerätestatus ab. Wird der Befehl über die Host-Schnitt- stelle (Ethernet) gesendet, kommt eine Rückmeldung nur im Betriebsmodus <i>Prozess</i> . Im Betriebsmodus <i>Service</i> ist die Host-Schnittstelle geblockt.			
Parameter	keine			
Quittung	'SST=xxxx	XXXX'		
	x steht für ein Einzelbit (Wert '1' oder '0')			
	Bit 7 ist ga	anz links	s, Bit 0 ist ganz rechts	
	0	Bereit		
		'1'	Der Sensor ist bereit, einen Trigger zu empfangen und ein Programm zu starten.	
		'0'	Der Sensor reagiert nicht auf ein eingehendes Triggersig- nal.	
	1	Betrieb	osmodus	
		'1'	Betriebsmodus <i>Prozess</i>	
		'0'	Betriebsmodus Service	
	2	Geräte	fehler	
		'1'	Gerätefehler, keine Inspektion möglich	
		'0'	kein Gerätefehler, betriebsbereit	
	3 7	Keine Funktion, Wert immer '0'		
	Alternativ wird folgende Quittung ausgegeben:			
	'DS=xx'			
	x	Fehlerquittung		
		'00'	Syntaxfehler	
		'01'	Anderer Fehler	

## Programmabfrage

Befehl	'GAI?'
Beschreibung	Der Befehl fragt das aktuell aktive Programm ab.
Quittung	'GAI= <bbb>'</bbb>
	Als Antwort wird die ID des aktuell aktiven Programms gesendet, z. B. 'GAI=0'.



## Programmumschaltung

Befehl	'GAI= <xxx>'</xxx>			
Beschreibung	Der Befe	Der Befehl aktiviert die Umschaltung auf das gewünschte Programm.		
Parameter	'xxx'			
	Die Prog	ramm	nummer (ID) muss als 3-stellige Zahl eingegeben werden, z. B. '001'.	
Quittung	'GS= <bb>'       bb     Folgende Werte sind definiert</bb>			
		'00'	positive Antwort	
		'01'	Syntax Error	
		'02'	Parameter falsch	
		'03'	Falscher Betriebsmodus	
		'04'	Anderer Fehler	

## 11.1.3 Online-Befehle zur Systemsteuerung

#### Positionierung aktivieren

Befehl	3+3
Beschreibung	Der Befehl aktiviert die konfigurierte Positionierung.
Parameter	keine
Quittung	keine

## Positionierung deaktivieren

Befehl	·2
Beschreibung	Der Befehl deaktiviert die konfigurierte Positionierung.
Parameter	keine
Quittung	keine

## 11.2 XML-basierte Kommunikation

Über XML-basierte Kommunikation können Sie Kommandos zur Steuerung und Konfiguration direkt an das Gerät senden.

- Das Gerät muss mit einem Rechner (Host) über die Ethernet-Schnittstelle verbunden sein (siehe Kapitel 8.4.4 "Ethernet Host-Kommunikation").
- Das Gerät ist als XML-Server ausgelegt und kommuniziert auf Port 10004.

Ausführliche Informationen zu XML-basierter Kommunikation finden Sie auf der Leuze Website: **www.leuze.com** 

- Geben Sie als Suchbegriff die Typenbezeichnung oder die Artikelnummer des Geräts ein.
- Die Informationen finden Sie unter der Registerkarte *Downloads*.



## 11.3 Parameterdateien

Die folgenden Dateien zum Laden/Speichern stehen zur Verfügung. Diese Dateien sind zum Beispiel für den Gerätetausch von Sensoren relevant.

#### Projektparameter

Diese Datei (z. B. IPS\_258\_Projects\_2023\_12\_01.arc) enthält alle Projektparameter von allen Programmen (z. B. Belichtungszeit, Arbeitsabstände, Markerdurchmesser usw.).

#### Parameterdatei

Diese Datei (z. B. IPS\_258\_2023\_12\_01.bct) enthält alle Projektparameter und Geräteparameter inkl. Kommunikationsparameter (z. B. IP-Adresse), jedoch **ohne** Benutzerverwaltung (Rollen).

#### **Backup/Restore**

Diese Datei (z. B. IPS\_258\_Backup\_2023\_12\_01.arc) enthält alle Projektparameter und Geräteparameter inkl. Kommunikationsparameter (z. B. IP-Adresse), jedoch **mit** Benutzerverwaltung (Rollen).

## 12 Pflegen, Instand halten und Entsorgen

Das Gerät bedarf im Normalfall keiner Wartung durch den Betreiber.

#### Reinigen

Reinigen Sie vor der Montage die Optikabdeckung des Geräts mit einem weichen Tuch.

### HINWEIS



## Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine aggressiven Reinigungsmittel wie Verdünner oder Aceton.

#### Instand halten

Reparaturen an den Geräten dürfen nur durch den Hersteller erfolgen.

Wenden Sie sich f
ür Reparaturen an Ihre zust
ändige Leuze Niederlassung oder an den Leuze Kundendienst (siehe Kapitel 14 "Service und Support").

#### Entsorgen

♥ Beachten Sie bei der Entsorgung die national gültigen Bestimmungen f
ür elektronische Bauteile.

## 13 Diagnose und Fehlerbehebung

## Fehlersignalisierung per LED

Tabelle 13.1:	Bedeutung der	LED-Anzeigen
---------------	---------------	--------------

Fehler	mögliche Fehlerursache	Maßnahmen
LED PWR		
Aus	<ul><li>Keine Betriebsspannung an das Gerät angeschlossen</li><li>Hardware-Fehler</li></ul>	<ul> <li>Betriebsspannung überprüfen</li> <li>Leuze Kundendienst kontaktieren (siehe Kapitel 14 "Service und Support")</li> </ul>
Rot Dauerlicht	Gerätefehler/Parameterfreigabe	Leuze Kundendienst kontaktieren (siehe Kapi- tel 14 "Service und Support")
Rot blinkend	Warnung gesetzt vorübergehende Betriebsstörung	Diagnosedaten abfragen und daraus resultie- rende Maßnahmen vornehmen
LED NET		
Aus	Keine Betriebsspannung an das Gerät angeschlossen	<ul> <li>Betriebsspannung überprüfen</li> <li>Leuze Kundendienst kontaktieren (siehe Kapitel 14 "Service und Support")</li> </ul>
Rot Dauerlicht	Netzwerkfehler Kein Kommunikationsaufbau zum I/O- Controller	Schnittstelle überprüfen
Rot blinkend	Keine Kommunikation Parametrierung oder Konfiguration fehlgeschlagen	Schnittstelle überprüfen
Orange blinkend	Topologiefehler wurde vom Gerät er- kannt	Schnittstelle überprüfen



## 14 Service und Support

#### Service-Hotline

Die Kontaktdaten der Hotline Ihres Landes finden Sie auf unserer Website **www.leuze.com** unter **Kontakt & Support**.

#### Reparaturservice und Rücksendung

Defekte Geräte werden in unseren Servicecentern kompetent und schnell instand gesetzt. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Servicepaket, um eventuelle Anlagenstillstandszeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Unser Servicecenter benötigt folgende Angaben:

- Ihre Kundennummer
- Die Produktbeschreibung oder Artikelbeschreibung
- Seriennummer bzw. Chargennummer
- Grund für die Supportanfrage mit Beschreibung

Bitte melden Sie die betroffene Ware an. Die Rücksendung kann auf unserer Website **www.leuze.com** unter **Kontakt & Support > Reparaturservice & Rücksendung** einfach angemeldet werden.

Für einen einfachen und schnellen Durchlauf senden wir Ihnen einen Rücksendeauftrag mit der Rücksendeadresse digital zu.

#### Was tun im Servicefall?

#### HINWEIS



#### Bitte benutzen Sie dieses Kapitel als Kopiervorlage im Servicefall!

Füllen Sie die Kundendaten aus und faxen Sie diese zusammen mit Ihrem Serviceauftrag an die unten genannte Fax-Nummer.

#### Kundendaten (bitte ausfüllen)

Gerätetyp:	
Seriennummer:	
Firmware:	
Anzeige der LEDs:	
Fehlerbeschreibung:	
Firma:	
Ansprechpartner/Abteilung:	
Telefon (Durchwahl):	
Fax:	
Strasse/Nr:	
PLZ/Ort:	
Land:	

#### Leuze Service-Fax-Nummer:

+49 7021 573 - 199

## 15 Technische Daten

## 15.1 Allgemeine Daten

Tabelle 15.1: Elektrik

Betriebsspannung U <sub>B</sub>	18 V 30 V DC
	PELV, Class 2 / SELV
Mittlere Leistungsaufnahme	8 W ohne Last am Schaltausgang
	Während des Blitzbetriebs kann kurzzeitig höhere Leistung aufgenom- men werden.
Schalteingang	SWI1: Digitaler Schalteingang 1
Schaltausgang	(Default: "Trigger")
	SWO2: Digitaler Schaltausgang 2     (Default: "Betriebsbereit")
	<ul> <li>SWI3: Digitaler Schalteingang 3 (Default: "Programmauswahl 0")</li> </ul>
	<ul> <li>SWI4: Digitaler Schalteingang 4 (Default: "Programmauswahl 1")</li> </ul>
	<ul> <li>SWO5 … SWO8: Digitale Schaltausgänge 5 … 8 (Default: Positionsausgabe)</li> </ul>
	18 V … 30 V DC, je nach Betriebsspannung
	I <sub>max</sub> : 60 mA pro Schaltausgang; 100 mA Gesamtstrom
	kurzschlussfest, gegen Verpolung geschützt
Prozess-Schnittstelle	Ethernet 10/100 Mbit/s,
	EtherNet/IP

## Tabelle 15.2: Bedien-/Anzeigeelemente

Tastatur	2 Bedientasten	
LEDs	1 Dual-LED (grün/rot) für Power (PWR)	
	1 Dual-LED (grün/rot) für Busstatus (NET)	
	1 Dual-LED (grün/gelb) für Linkstatus (LINK)	
	Anzeige mit 6 LEDs (grün) für Funktionsauswahl und Programmauswahl	
	4 Feedback-LEDs (grün) für die Ausrichtungsanzeige	

#### Tabelle 15.3: Mechanik

Schutzart	IP65 nach EN 60529	
	bei verschraubten M12-Rundsteckverbindungen bzw. aufgesetzten Ab- deckkappen	
VDE-Schutzklasse	III (EN 61140)	
Anschlusstechnik	M12-Rundsteckverbindungen	
Gewicht	120 g (Gehäusehaube mit Kunststoffscheibe)	
Abmessungen (H x B x T)	65,6 x 43 x 44 mm	
Befestigung	je 2 Gewindeeinsätze M4 an den Seitenwänden, 5 mm tief	
	4 Gewindeeinsätze M4 an der Rückseite, 3,5 mm bzw. 5 mm tief	
Gehäuse	Gehäusehaube: Polycarbonat	
	Gehäuseunterteil: Aludruckguss	
Optikabdeckung	Polycarbonat	

Tabelle 15.4: Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur (Be- trieb/Lager)	0 °C +45 °C/-20 °C +70 °C		
Luftfeuchtigkeit	max. 90 % relative Feuchte, nicht kondensierend		
Fremdlicht	max. 2000 Lux		
Elektromagnetische Verträg- lichkeit	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4		
Vibration	IEC 60068-2-6, Test Fc		
Dauerschock	ck IEC 60068-2-29, Test Eb		
Konformität	CE		

## 15.2 Optische Daten

Tabelle 15.5: Optische Daten

Integrierte LED-Beleuchtung	Infrarot (nicht sichtbar, 850 nm)	
	Freie Gruppe nach IEC 60825-1, EN 62471:2008	
Integrierte Feedback-LEDs	Grün (525 nm)	
Strahlaustritt	frontseitig	
Bildsensor	Global Shutter, CMOS Imager	
Pixelanzahl	1280 x 960 Pixel (Effektiv 800 x 600)	
Elektronische Verschlusszei- ten	68 μs 5 ms (geblitzt)	

## 15.3 Lese-Performance

Tabelle 15.6: Lese-Performance

Arbeitsabstände	M-Optik:	
	<ul> <li>100 mm … 200 mm bei Markerdurchmesser 5 mm</li> </ul>	
	• 100 mm 300 mm bei Markerdurchmesser 10 mm	
	<ul> <li>100 mm 450 mm bei Markerdurchmesser 15 mm</li> </ul>	
	200 mm 600 mm bei Markerdurchmesser 20 mm	
Leseentfernung	siehe Kapitel 6.1.3 "Arbeitsabstand ermitteln"	

## 15.4 Gerät mit Heizung

Tabelle 15.7: Elektrik

	Betriebsspannung U <sub>B</sub>	18 V 30 V DC	
		PELV, Class 2 / SELV	
	Mittlere Leistungsaufnahme	12 W ohne Last am Schaltausgang	
Während des Bli men werden.		Während des Blitzbetriebs kann kurzzeitig höhere Leistung aufgenom- men werden.	
	Aufwärmzeit	Mindestens 30 Minuten bei +24 V DC und einer Umgebungstemperatur von -30 $^\circ\mathrm{C}$	



Tabelle 15.8: Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur (Be- trieb)	-30 °C +45 °C
Umgebungstemperatur (Lager)	-20 °C +70 °C

## 15.5 Maßzeichnungen



alle Maße in mm A Optische Achse

Bild 15.1: Maßzeichnung IPS 200i

## 16 Bestellhinweise und Zubehör

## 16.1 Nomenklatur

Artikelbezeichnung:

## IPS 2xxi FIX-Of-102-Ir-Z-A

Tabelle 16.1: Typschlüssel

IPS	Funktionsprinzip: Imaging Positioning Sensor (Kamerabasierter Positionierungssensor)		
2	Baureihe: IPS 200		
xx	Host-Schnittstelle:		
	08: Ethernet TCP/IP		
	48: Ethernet TCP/IP, UDP, PROFINET-IO		
	58: Ethernet TCP/IP, UDP, EtherNet/IP		
i	Integrierte Feldbus-Technologie		
FIX	Festbrennweite		
0	Optik:		
	M: Medium Density		
f	Objektiv:		
	3: 4,1 mm		
102	Gerät mit Stecker/Buchse		
	Strahlaustritt frontseitig		
I	Beleuchtung: Infrarot		
r	Auflösungsbereich:		
	3: 1280 x 960 Pixel		
Z	Typ der Schutzscheibe:		
	-: Kunststoff		
	G: Glas		
A	Heizungsvariante:		
	-: ohne Heizung		
	H: mit Heizung		



Eine Liste mit allen verfügbaren Gerätetypen finden Sie auf der Leuze Website **www.leuze.com**.

## 16.2 Typenübersicht

Tabelle 16.2: Typenübersicht

Typenbezeichnung	Beschreibung	ArtNr.
IPS 258i FIX-M3-102-I3	Kamerabasierter Positionierungssensor, M3-Optik	50145996
IPS 258i FIX-M3-102-I3-H	Kamerabasierter Positionierungssensor, M3-Optik, Heizung	50145997

## 16.3 Optisches Zubehör

Tabelle 16.3: Zubehör – Gehäusehauben

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung
50137680	Cover IPS 200i	Gehäusehaube mit Kunststoffscheibe
50137681	Cover IPS 200i-G	Gehäusehaube mit Glasscheibe

### 16.4 Leitungen-Zubehör

Tabelle 16.4: Zubehör – PWR-Anschlussleitung (auf offenes Ende)

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Besch	reibung
M12-Buchse (12-polig, A-kodiert), axialer Leitungsabgang, offenes Leitungsende, geschirmt, UL			
50130281	KD S-M12-CA-P1-020		PWR-Anschlussleitung, Länge 2 m
50130282	KD S-M12-CA-P1-050		PWR-Anschlussleitung, Länge 5 m
50130283	KD S-M12-CA-P1-100		PWR-Anschlussleitung, Länge 10 m
M12-Buchse (12-polig, A-kodiert), gewinkelter Leitungsabgang, offenes Leitungsende, geschirmt, UL			
50134943	KD S-M12-CW-P1-050		PWR-Anschlussleitung, Länge 5 m

Tabelle 16.5: Zubehör – PWR-Anschlussleitung (Verlängerung, auf M12-Stecker)

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung	
M12-Buchse	M12-Buchse (12-polig, A-kodiert), axialer Leitungsabgang		
M12-Stecker (12-polig, A-kodiert), geschirmt, UL			
50143811	KDS S-M12-CA-M12-CA-P1-003	Anschlussleitung, Länge 0,3 m	
50130284	KDS S-M12-CA-M12-CA-P1-020	Anschlussleitung, Länge 2 m	
50130285	KDS S-M12-CA-M12-CA-P1-050	Anschlussleitung, Länge 5 m	
50130286	KDS S-M12-CA-M12-CA-P1-100	Anschlussleitung, Länge 10 m	

Tabelle 16.6: Zubehör – PWR-Verbindungsleitung (Reduzierung auf M12 5-polig)

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung			
M12-Buchse (12-polig, A-kodiert), axialer Leitungsabgang					
M12-Stecker (5-polig, A-kodiert), geschirmt					
50137694	KDS S-M12-CA-M12-5A-P1-004-23X	Verbindungsleitung, Länge 0,4 m			

Tabelle 16.7: Zubehör – Ethernet-Anschlussleitung (auf RJ-45)

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung			
M12-Stecker (4-polig, D-kodiert), axialer Leitungsabgang auf RJ-45 Stecker, geschirmt, UL					
50135080	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-020	Ethernet-Anschlussleitung (auf RJ-45), Länge 2 m			
50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	Ethernet-Anschlussleitung (auf RJ-45), Länge 5 m			
50135082	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100	Ethernet-Anschlussleitung (auf RJ-45), Länge 10 m			
50135083	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150	Ethernet-Anschlussleitung (auf RJ-45), Länge 15 m			
50135084	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300	Ethernet-Anschlussleitung (auf RJ-45), Länge 30 m			

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung				
M12-Stecke	M12-Stecker (4-polig, D-kodiert), axialer Leitungsabgang, offenes Leitungsende, geschirmt, UL					
50135073	Instruction     Instruction       Instruction     Image 2 m					
50135074	KS ET-M12-4A-P7-050 Ethernet-Anschlussleitung, Länge 5 m					
50135075	KS ET-M12-4A-P7-100	Ethernet-Anschlussleitung, Länge 10 m				
50135076	KS ET-M12-4A-P7-150 Ethernet-Anschlussleitung, Länge 15 m					
50135077	KS ET-M12-4A-P7-300 Ethernet-Anschlussleitung, Länge 30 m					
M12-Stecker (4-polig, D-kodiert), gewinkelter Leitungsabgang, offenes Leitungsende, geschirmt, UL						
50134942	KS ET-M12-4W-P7-050	Ethernet-Anschlussleitung, Länge 5 m				

Tabelle 16.8: Zubehör – Ethernet-Anschlussleitung (auf offenes Ende)

Tabelle 16.9: Zubehör – BUS IN/BUS OUT-Anschlussleitung (auf M12)

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung			
M12-Stecker (4-polig, D-kodiert), BUS IN/BUS OUT auf M12-Buchse, geschirmt, UL					
50106899	KB ET-2000-SSA	BUS OUT-Anschlussleitung, Länge 2 m			
50106900	KB ET-5000-SSA	BUS OUT-Anschlussleitung, Länge 5 m			
50106901	KB ET-10000-SSA	BUS OUT-Anschlussleitung, Länge 10 m			
50106902	KB ET-15000-SSA	BUS OUT-Anschlussleitung, Länge 15 m			
50106905	KB ET-30000-SSA	BUS OUT-Anschlussleitung, Länge 30 m			

## 16.5 Weiteres Zubehör

Tabelle 16.10:	Zubehör – Reflektoren
----------------	-----------------------

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung
50140183	MTKZ 7-30 SET	SET Reflektor für 7-mm-Bohrung, Set enthält 100 Stück
50130343	MTKZ 13-30 SET	SET Reflektor für 13-mm-Bohrung, Set enthält 100 Stück
50129092	MTKZ 15-30 SET	SET Reflektor für 15-mm-Bohrung, Set enthält 100 Stück
50132911	REF 7-A-15-30 SET	SET Reflexfolie zum Aufkleben, Set enthält 500 Stück

Tabelle 16.11: Zubehör – Montagehilfen

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung	
50132150	BTU 320M-D12	Montagesystem für Rundstange 12 mm	
50132151	BT 320M	Haltewinkel	
50144298	BT 330M	Haltewinkel	
50144299	BTU 330M-1	Montagesystem für Rundstange 10 – 16 mm	

Tabelle 16.12: Zubehör – Ethernet-Switch

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung	
50135196	MD 708-21-42/D4-12	Ethernet Switch mit 5 Anschlüssen	
50135197	MD 708-21-82/D4-12	Ethernet Switch mit 9 Anschlüssen	



Tabelle 16.13: Zubehör – Externe Beleuchtung

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung	
50144030	IL AL 034/031 IR 110 H	LED Flächen-Beleuchtung, Infrarot LED, Heizung	



## 17 EG-Konformitätserklärung

Die Positionierungssensoren der Baureihe IPS 200i wurden unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

	HINWEIS
1	Sie können die EU-Konformitätserklärung von der Leuze Website downloaden. Sie die Leuze Website auf: <i>www.leuze.com</i>
	Geben Sie als Suchbegriff die Typenbezeichnung oder die Artikelnummer des Gerätes ein. Die Artikelnummer finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes unter dem Eintrag "Part. No.".
	✤ Die Unterlagen finden Sie auf der Produktseite des Gerätes unter der Registerkarte Down- loads.

# 18 Anhang

## 18.1 ASCII-Zeichensatz

ASCII	Dez.	Hex.	Oct.	Bezeichnung	Bedeutung
NUL	0	00	0	NULL	Null
SOH	1	01	1	START OF HEADING	Kopfzeilenbeginn
STX	2	02	2	START OF TEXT	Textanfangszeichen
ETX	3	03	3	END OF TEXT	Textendezeichen
EOT	4	04	4	END OF TRANSMISS.	Ende der Übertragung
ENQ	5	05	5	ENQUIRY	Aufforderung zur Datenübertr.
ACK	6	06	6	ACKNOWLEDGE	Positive Rückmeldung
BEL	7	07	7	BELL	Klingelzeichen
BS	8	08	10	BACKSPACE	Rückwärtsschritt
HT	9	09	11	HORIZ. TABULATOR	Horizontal Tabulator
LF	10	0A	12	LINE FEED	Zeilenvorschub
VT	11	0B	13	VERT. TABULATOR	Vertikal Tabulator
FF	12	0C	14	FORM FEED	Seitenvorschub
CR	13	0D	15	CARRIAGE RETURN	Wagenrücklauf
SO	14	0E	16	SHIFT OUT	Dauerumschaltungszeichen
SI	15	0F	17	SHIFT IN	Rückschaltungszeichen
DLE	16	10	20	DATA LINK ESCAPE	Datenübertragungs-Umschaltung
DC1	17	11	21	DEVICE CONTROL 1	Gerätesteuerzeichen 1
DC2	18	12	22	DEVICE CONTROL 2	Gerätesteuerzeichen 2
DC3	19	13	23	DEVICE CONTROL 3	Gerätesteuerzeichen 3
DC4	20	14	24	DEVICE CONTROL 4	Gerätesteuerzeichen 4
NAK	21	15	25	NEG. ACKNOWLEDGE	Negative Rückmeldung
SYN	22	16	26	SYNCRONOUS IDLE	Synchronisierung
ETB	23	17	27	EOF TRANSM. BLOCK	Ende d. DatenübertrBlocks
CAN	24	18	30	CANCEL	Ungültig
EM	25	19	31	END OF MEDIUM	Ende der Aufzeichnung
SUB	26	1A	32	SUBSTITUTE	Substitution
ESC	27	1B	33	ESCAPE	Umschaltung
FS	28	1C	34	FILE SEPARATOR	Hauptgruppentrennzeichen
GS	29	1D	35	GROUP SEPARATOR	Gruppentrennzeichen
RS	30	1E	36	RECORD SEPARATOR	Untergruppentrennzeichen
US	31	1F	37	UNIT SEPARATOR	Teilgruppentrennzeichen
SP	32	20	40	SPACE	Leerzeichen
!	33	21	41	EXCLAMATION POINT	Ausrufungszeichen
"	34	22	42	QUOTATION MARK	Anführungszeichen
#	35	23	43	NUMBER SIGN	Nummerzeichen
\$	36	24	44	DOLLAR SIGN	Dollarzeichen
%	37	25	45	PERCENT SIGN	Prozentzeichen

ASCII	Dez.	Hex.	Oct.	Bezeichnung	Bedeutung
&	38	26	46	AMPERSAND	Kommerzielles UND-Zeichen
3	39	27	47	APOSTROPHE	Apostroph
(	40	28	50	OPEN. PARENTHESIS	Runde Klammer offen
)	41	29	51	CLOS. PARENTHESIS	Runde Klammer zu
*	42	2A	52	ASTERISK	Stern
+	43	2B	53	PLUS	Pluszeichen
,	44	2C	54	СОММА	Komma
-	45	2D	55	HYPHEN (MINUS)	Bindestrich
	46	2E	56	PERIOD (DECIMAL)	Punkt
/	47	2F	57	SLANT	Schrägstrich rechts
0	48	30	60	0	Zahl
1	49	31	61	1	Zahl
2	50	32	62	2	Zahl
3	51	33	63	3	Zahl
4	52	34	64	4	Zahl
5	53	35	65	5	Zahl
6	54	36	66	6	Zahl
7	55	37	67	7	Zahl
8	56	38	70	8	Zahl
9	57	39	71	9	Zahl
:	58	3A	72	COLON	Doppelpunkt
;	59	3B	73	SEMI-COLON	Semikolon
<	60	3C	74	LESS THEN	Kleiner als
=	61	3D	75	EQUALS	Gleichheitszeichen
>	62	3E	76	GREATER THEN	Größer als
?	63	3F	77	QUESTION MARK	Fragezeichen
@	64	40	100	COMMERCIAL AT	Kommerzielles a-Zeichen
A	65	41	101	A	Großbuchstabe
В	66	42	102	В	Großbuchstabe
С	67	43	103	С	Großbuchstabe
D	68	44	104	D	Großbuchstabe
E	69	45	105	E	Großbuchstabe
F	70	46	106	F	Großbuchstabe
G	71	47	107	G	Großbuchstabe
Н	72	48	110	Н	Großbuchstabe
I	73	49	111	1	Großbuchstabe
J	74	4A	112	J	Großbuchstabe
К	75	4B	113	К	Großbuchstabe
L	76	4C	114	L	Großbuchstabe
М	77	4D	115	Μ	Großbuchstabe

ASCII	Dez.	Hex.	Oct.	Bezeichnung	Bedeutung
N	78	4E	116	N	Großbuchstabe
0	79	4F	117	0	Großbuchstabe
Р	80	50	120	Р	Großbuchstabe
Q	81	51	121	Q	Großbuchstabe
R	82	52	122	R	Großbuchstabe
S	83	53	123	S	Großbuchstabe
Т	84	54	124	Т	Großbuchstabe
U	85	55	125	U	Großbuchstabe
V	86	56	126	V	Großbuchstabe
W	87	57	127	W	Großbuchstabe
Х	88	58	130	Х	Großbuchstabe
Y	89	59	131	Y	Großbuchstabe
Z	90	5A	132	Z	Großbuchstabe
[	91	5B	133	OPENING BRACKET	Eckige Klammer offen
١	92	5C	134	REVERSE SLANT	Schrägstrich links
]	93	5D	135	CLOSING BRACKET	Eckige Klammer zu
٨	94	5E	136	CIRCUMFLEX	Zirkumflex
_	95	5F	137	UNDERSCORE	Unterstrich
`	96	60	140	GRAVE ACCENT	Gravis
а	97	61	141	а	Kleinbuchstabe
b	98	62	142	b	Kleinbuchstabe
с	99	63	143	С	Kleinbuchstabe
d	100	64	144	d	Kleinbuchstabe
е	101	65	145	е	Kleinbuchstabe
f	102	66	146	f	Kleinbuchstabe
g	103	67	147	g	Kleinbuchstabe
h	104	68	150	h	Kleinbuchstabe
i	105	69	151	i	Kleinbuchstabe
j	106	6A	152	j	Kleinbuchstabe
k	107	6B	153	k	Kleinbuchstabe
I	108	6C	154		Kleinbuchstabe
m	109	6D	155	m	Kleinbuchstabe
n	110	6E	156	n	Kleinbuchstabe
0	111	6F	157	0	Kleinbuchstabe
р	112	70	160	р	Kleinbuchstabe
q	113	71	161	q	Kleinbuchstabe
r	114	72	162	r	Kleinbuchstabe
S	115	73	163	S	Kleinbuchstabe
t	116	74	164	t	Kleinbuchstabe
u	117	75	165	u	Kleinbuchstabe

ASCII	Dez.	Hex.	Oct.	Bezeichnung	Bedeutung
v	118	76	166	V	Kleinbuchstabe
w	119	77	167	w	Kleinbuchstabe
x	120	78	170	x	Kleinbuchstabe
У	121	79	171	У	Kleinbuchstabe
z	122	7A	172	Z	Kleinbuchstabe
{	123	7B	173	OPENING BRACE	Geschweifte Klammer offen
1	124	7C	174	VERTICAL LINE	Vertikalstrich
}	125	7D	175	CLOSING BRACE	Geschweifte Klammer zu
~	126	7E	176	TILDE	Tilde
DEL	127	7F	177	DELETE (RUBOUT)	Löschen

## 18.2 Konfiguration über Parametriercodes

Die Konfiguration des Positionierungssensors ist auch mit Hilfe von Parametriercodes möglich. Nach dem Einlesen dieser Codes werden die Geräte-/Applikationsparameter im Gerät eingestellt und dauerhaft gespeichert.

Parametriercodes werden mit dem Tool *Code Generator* erstellt. Den *Code Generator* finden Sie im Internet unter **www.leuze.com/code-generator**.

Konfigurationsänderungen über Parametriercodes sind nur über Tastenaktivierung am Bedienfeld des Sensors möglich (Funktion *AUTO*).

Zum Einlesen eines Parametriercodes gehen Sie wie folgt vor:

- ✤ Schließen Sie den Sensor an die Betriebsspannung an und aktivieren Sie am Bedienfeld die Funktion AUTO.
- ✤ Halten Sie den ausgedruckten Parametriercode im richtigen Abstand vor die Optik des Sensors.
- ⇒ Sobald ein Parametriercode eingelesen wurde, verlässt der Sensor den Funktionsmodus AUTO.
- ⇒ Beim Verlassen des Funktionsmodus signalisieren die vier Feedback-LEDs, ob das Einlesen erfolgreich war:

Einmalig kurzes Blinken: Einlesen erfolgreich

#### HINWEIS

## Parametriercodes einzeln einlesen!

Die ausgedruckten Parametriercodes können nur einzeln eingelesen werden.

#### 18.3 Lizenzbestimmungen

Dieses Produkt enthält Softwarebestandteile, die von den Rechteinhabern als "Freie Software" bzw. "Open Source Software" unter der GNU General Public License, Version 2, lizenziert werden. Sie können den Quellcode dieser Softwarebestandteile von uns auf einem Datenträger/Download (CD-ROM oder DVD) erhalten, wenn Sie innerhalb von drei Jahren nach dem Vertrieb des Produkts durch uns eine Anfrage an unsere Kundenbetreuung an folgende Adresse stellen:

Servicecenter

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen / Germany

Quellcode DCR 200i