# Leuze electronic

the sensor people



DCR 85 CMOS Imager Codeleser



DE 2017/03 - 50134017 Fechnische Änderungen Jorhehalten

# ▲ Leuze electronic

© 2017 Leuze electronic GmbH & Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen / Germany Phone: +49 7021 573-0 Fax: +49 7021 573-199 http://www.leuze.com info@leuze.de

# ▲ Leuze electronic

1	Zu diesem Dokument		
	1.1	Verwendete Darstellungsmittel	5
2	Sich	erheit	. 6
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
	2.2	Vorhersehbare Fehlanwendung	6
	2.3	Befähigte Personen	7
	2.4	Haftungsausschluss	7
3	Gera	itebeschreibung	. 8
	3.1 3.1.1 3.1.2	Geräteübersicht Zum Codeleser DCR 85 Stand alone Betrieb	8 8 8
	3.2	Leistungsmerkmale	8
	3.3	Geräteaufbau	9
	3.4	Anschlusstechnik	9
	3.5	Anzeigeelemente	9
٨	Mon	tago	10
-	1 1	Wahl das Mantagaartas	10
	4.1	Wall des Monageones	10
5	Elek	trischer Anschluss	12
	5.1	Spannungsversorgung	12
	5.2	Anschlussbelegung	12
	5.3 5.3.1 5.3.2	Schalteingang/Schaltausgang Schalteingang	13 13 13
	5.4	PC oder Terminal Anschluss	14
	5.5	Leitungslängen und Schirmung	14
6	Kon	figurations- und Diagnosesoftware – Sensor Studio	15
-	6.1	Systemyoraussetzungen	15
	6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3	Konfigurationssoftware Sensor Studio installieren Konfigurationssoftware herunterladen FDT Rahmen Sensor Studio installieren Kommunikations-DTM und Geräte-DTM installieren	16 16 16 16
	0.2.4	Startan der Konfigurationssoftware Sonser Studie	10
	0.5	Statten der Konngulationssonware Sensor Studio	10
	0.4	Sensor Studio beenden	10
	0.5 6.5.1	Register Grundeinstellungen	18
	6.5.2	Register Dekodierung	20
	6.5.3	Register Kunden-Schnittstelle	21
	6.5.4	Diagnose / Terminal	21
	0.5.5		22
7	In B	etrieb nehmen – Konfiguration	23
	7.1	Maßnahmen vor der ersten Inbetriebnahme	23
	7.2 7.2.1 7.2.2	Gerätestart Schnittstelle Online-Befehle	23 23 23
	7.2.3	Auftretende Probleme	23
	7.3	Einstellen der Kommunikationsparameter	23

# ▲ Leuze electronic

8	Online Befehle	24
	8.1 Übersicht über Befehle und Parameter	. 24
	8.2 Allgemeine Online-Befehle	. 24
	8.3 Text-Kommandos	. 26
9	Pflegen, Instand halten und Entsorgen	35
	9.1 Reinigen	. 35
	9.2 Instandhaltung	. 35
	9.3 Entsorgen	. 35
10	Service und Support	36
	10.1 Was tun im Servicefall?	. 36
11	Technische Daten	37
	11.1 Allgemeine Daten	. 37
	11.2 Lesefelder	. 38
	11.3 Maßzeichnungen	. 40
12	Bestellhinweise und Zubehör	41
	12.1 Typenübersicht	. 41
	12.2 Zubehör	. 41
13	EG-Konformitätserklärung	42
14	Anhang	43
	14.1 Barcode - Muster	43
	14.2 Konfiguration über Parametriercodes	. 44

#### 1 Zu diesem Dokument

#### 1.1 Verwendete Darstellungsmittel

Tabelle 1.1: Warnsymbole und Signalwörter

	Symbol bei Gefahren für Personen
HINWEIS	Signalwort für Sachschaden
	Gibt Gefahren an, durch die Sachschaden entstehen kann, wenn Sie die Maß- nahmen zur Gefahrvermeidung nicht befolgen.

#### Tabelle 1.2: Weitere Symbole

1	Symbol für Tipps Texte mit diesem Symbol geben Ihnen weiterführende Informationen.
Ŕ	Symbol für Handlungsschritte Texte mit diesem Symbol leiten Sie zu Handlungen an.
⇔	Symbol für Handlungsergebnisse Texte mit diesem Symbol beschreiben das Ergebnis der vorangehenden Handlung.

#### Tabelle 1.3: Begriffe und Abkürzungen

BCL	Barcodeleser
CMOS	Halbleiterprozess zur Realisierung von integrierten Schaltungen
	(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)
DCR	Imager-basierter Codeleser
	(Dual Code Reader)
DTM	Software Gerätemanager
	(Device Type Manager)
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
EN	Europäische Norm
FDT	Softwarerahmen zur Verwaltung von Gerätemanagern (DTM)
	(Field Device Tool)
FE	Funktionserde
GUI	Grafische Benutzeroberfläche
	(Graphical User Interface)
HID	Geräteklasse für Eingabegeräte mit denen Benutzer direkt interagieren
	(Human Interface Device)
IO oder I/O	Eingang/Ausgang (Input/Output)
LED	Leuchtdiode
	(Light Emitting Diode)
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
	(entspricht Programmable Logic Controller (PLC))

#### 2 Sicherheit

Der vorliegende Codeleser ist unter Beachtung der geltenden Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt und geprüft worden. Er entspricht dem Stand der Technik.

#### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Codeleser DCR 85 ist als stationärer Scanner mit integriertem Decoder für alle gängigen 1D- und 2D-Codes zur automatischen Objekterkennung konzipiert.

#### Einsatzgebiete

Die Codeleser DCR 85 ist insbesondere für folgende Einsatzgebiete konzipiert:

- In Analyseautomaten
- Bei platzkritischen Codeleseaufgaben
- Zum Einbau in Gehäuse oder unter Abdeckungen

	VORSICHT
	Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!
	Der Schutz von Betriebspersonal und Gerät ist nicht gewährleistet, wenn das Gerät nicht ent- sprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird.
	b Setzen Sie das Gerät nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.
	Die Leuze electronic GmbH + Co. KG haftet nicht f ür Sch äden, die durch nicht bestim- mungsgem äße Verwendung entstehen.
	Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts. Die Kenntnis der Be- triebsanleitung gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung.
	HINWEIS
	Restimmungen und Verschriften einhalten
	M. Desekten Sie die ärtlich geltenden gesetzlichen Destimmungen und die Verschriften der De

Beachten Sie die örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften.

#### 2.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Eine andere als die unter "Bestimmungsgemäße Verwendung" festgelegte oder eine darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Unzulässig ist die Verwendung des Gerätes insbesondere in folgenden Fällen:

- · in Räumen mit explosiver Atmosphäre
- in sicherheitsrelevanten Schaltungen
- zu medizinischen Zwecken

# HINWEIS Keine Eingriffe und Veränderungen am Gerät! Image: Second Se

#### 2.3 Befähigte Personen

Anschluss, Montage, Inbetriebnahme und Einstellung des Geräts dürfen nur durch befähigte Personen durchgeführt werden.

Voraussetzungen für befähigte Personen:

- Sie verfügen über eine geeignete technische Ausbildung.
- · Sie kennen die Regeln und Vorschriften zu Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
- Sie kennen die Technische Beschreibung des Gerätes.
- · Sie wurden vom Verantwortlichen in die Montage und Bedienung des Gerätes eingewiesen.

#### Elektrofachkräfte

Elektrische Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Elektrofachkräfte sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

In Deutschland müssen Elektrofachkräfte die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 erfüllen (z. B. Elektroinstallateur-Meister). In anderen Ländern gelten entsprechende Vorschriften, die zu beachten sind.

#### 2.4 Haftungsausschluss

Die Leuze electronic GmbH + Co. KG haftet nicht in folgenden Fällen:

- · Das Gerät wird nicht bestimmungsgemäß verwendet.
- · Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen werden nicht berücksichtigt.
- · Montage und elektrischer Anschluss werden nicht sachkundig durchgeführt.
- Veränderungen (z. B. baulich) am Gerät werden vorgenommen.

#### 3 Gerätebeschreibung

#### 3.1 Geräteübersicht

#### 3.1.1 Zum Codeleser DCR 85

Der Codeleser basiert auf einem CMOS Imager mit integriertem Decoder für alle gebräuchlichen 1D- und 2D-Codes, wie z. B. DataMatrix, Aztec, QR Code, 2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, UPC/EAN etc...

Umfangreiche Möglichkeiten der Gerätekonfiguration per Software ermöglichen die Anpassung an eine Vielzahl von Leseaufgaben. Durch die geringen Geräteabmessungen und das große Lesefeld kann die Scan Engine auch bei sehr beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden.

Informationen zu technischen Daten und Eigenschaften siehe Kapitel 11 "Technische Daten".

#### 3.1.2 Stand alone Betrieb

Der Codeleser wird als Einzelgerät "Stand alone" betrieben. Für den elektrischen Anschluss der Versorgungsspannung, der Schnittstelle, des Triggereingangs und des Schaltausgangs ist er mit einem 6-adrigen Kabel mit offenen Enden ausgerüstet.

#### 3.2 Leistungsmerkmale

- · Leistungsstarker Miniatur CMOS Imager mit frontseitigem Strahlaustritt
- Kompakte Bauform zur einfachen Integration auch bei beengten Einbauverhältnissen
- Lesung von kleinsten high-density Codes und Erfassung von Standardcodes in großem Lesebereich durch spezielles Optiksystem
- Lesung bei glänzenden Oberflächen durch Einsatz von Glanz-Reduktions-Verfahren
- Ausgezeichnete Dekodiereigenschaften
- Gut sichtbare Ausricht-LED
- RS 232-Schnittstelle, ein Triggereingang, ein Schaltausgang

#### 3.3 Geräteaufbau



- 1 Linse hochauflösendes Lesefeld
- 2 Linse Weitbereich-Lesefeld
- 3 LED-Anzeigen
- 4 Anschlussleitung
- 5 LEDs zur Beleuchtung (Rotlicht)
- 6 Ausricht-LEDs (Blaulicht)

Bild 3.1: Geräteaufbau des DCR 85

#### 3.4 Anschlusstechnik

- Anschlussleitung, 6-adrig mit offenem Ende
- Leitung (ca. 0,15 m) mit M12-Rundsteckverbinder, 8-polig

#### 3.5 Anzeigeelemente

An der Geräteoberseite finden Sie zwei LEDs, welche die Betriebsbereitschaft und den Lesestatus anzeigen.

LED	Zustand	Beschreibung
PWR	EIN (Dauerlicht)	Spannungsversorgung in Ordnung
GOOD READ	EIN (Dauerlicht)	Lesung erfolgreich

#### 4 Montage

Sie können den Codeleser an den M2,5-Befestigungsgewinden befestigen.

#### 4.1 Wahl des Montageortes

HINWEIS

Die Größe des Code-Moduls hat Einfluss auf die maximale Leseentfernung und die Lesefeldbreite. Berücksichtigen Sie daher bei der Auswahl des Montageortes und/oder des geeigneten Code-Labels unbedingt die unterschiedliche Lesecharakteristik des Scanners bei verschiedenen Code-Modulen.

	HINWEIS
	Bei der Wahl des Montageortes zu beachten!
	b Die Einhaltung der zulässigen Umgebungsbedingungen (Feuchte, Temperatur).
	Solution Kartonagen oder Rückstände von Verpackungsmaterial.
	Geringstmögliche Gefährdung des Scanners durch mechanische Zusammenstöße oder sich verklemmende Teile.
	& Möglichen Fremdlichteinfluss (kein direktes Sonnenlicht).

Für die Auswahl des richtigen Montageortes müssen Sie eine Reihe von Faktoren berücksichtigen:

- Größe, Ausrichtung und Lagetoleranz des Strich- oder DataMatrix-Codes auf dem zu erkennenden Objekt.
- Das Lesefeld des Codelesers in Abhängigkeit von der Code-Modulbreite.
- Die sich aus dem jeweiligen Lesefeld ergebende minimale und maximale Lesedistanz (siehe Kapitel 11.2 "Lesefelder").
- · Ausrichtung des Codelesers zur Vermeidung von Reflexionen.
- Entfernung zwischen Codeleser und Host-System bzgl. der Schnittstelle.

Sie erzielen die besten Leseergebnisse, wenn

- die Lesedistanz im mittleren Bereich des Lesefeldes liegt.
- keine direkte Sonneneinstrahlung vorliegt und Fremdlichteinflüsse vermieden werden.
- die Barcode-Etiketten eine gute Druckqualität und gute Kontrastverhältnisse besitzen.
- Sie keine hochglänzenden Labels benutzen.
- der Strich- oder DataMatrix-Code mit einem Drehwinkel von 10° bis 15° am Lesefenster vorbeigeführt wird.
- der Rotlichtstrahl auf seine Leseaufgabe eingeengt wird, um Reflexionen von glänzenden Bauteilen zu vermeiden.



#### 5 Elektrischer Anschluss

	VORSICHT
•	Sicherheitshinweise
	Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die Versorgungsspannung mit dem ange- gebenen Wert auf dem Typenschild übereinstimmt.
	Der Anschluss des Gerätes und Wartungsarbeiten unter Spannung dürfen nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen.
	Das Netzgerät zur Erzeugung der Versorgungsspannung für den Codeleser und die zuge- hörenden Anschlusseinheiten muss eine sichere elektrische Trennung nach IEC 60742 (PELV) besitzen. Für UL-Applikationen: nur für die Benutzung in "Class 2"-Stromkreisen nach NEC.
	Können Störungen nicht beseitigt werden, ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen.

#### 5.1 Spannungsversorgung

Der Codeleser ist für den Anschluss an eine 5 V-Versorgungsspannung konzipiert.

- +5 V DC (rot)
- GND (violett)

Als Zubehör ist eine Adapterleiterplatte mit Federklemmen, Molex-Steckerleiste und 9-poliger SUB-D Buchse erhältlich (siehe Kapitel 12.2 "Zubehör").

- Mit der Adapterleiterplatte können die Adern der Anschlussleitung über die Federklemmen kontaktiert werden und über die 9-polige SUB-D Buchse mit einer RS 232-Verbindungsleitung an den PC angeschlossen werden.
- Bei der Adapterleiterplatte kann die Spannungsversorgung von 10 ... 30 V DC über Federklemmen, bzw. alternativ 5 V DC über einen Micro-USB-Stecker, zugeführt werden.

#### 5.2 Anschlussbelegung

Ader	Belegung	Beschreibung	
Rot	+5V DC	Betriebsspannung 5V DC	IN
Violett	GND	Betriebsspannung 0V DC / Bezugsmasse	IN
Schwarz	SW OUT	Schaltausgang	OUT
Orange	SW IN	Schalteingang	IN
Weiß	RS 232 RxD	Signalleitung RxD der RS 232 Schnittstelle	IN
Grün	RS 232 TxD	Signalleitung TxD der RS 232 Schnittstelle	OUT

Tabelle 5.1: Leitung mit offenen Aderenden



Bild 5.1: Leitung mit M12-Rundsteckverbinder, 8-polig, A-kodiert

#### 5.3 Schalteingang/Schaltausgang

Der Codeleser verfügt über einen Schalteingang und einen Schaltausgang.

- Der Schalteingang dient zur Triggerung der Code-Lesung.
- · Der Schaltausgang signalisiert eine erfolgreiche Code-Lesung.

#### 5.3.1 Schalteingang

Über den Schalteingangsanschluss SW IN können Sie in der Standardeinstellung (low = aktiv) durch die Verbindung TRIGGER (orange) und GND (violett) einen Lesevorgang auslösen. Wir empfehlen, einen 2,2 k $\Omega$  "pull-up" Widerstand als definierten Leitungsabschluss zu verdrahten.



#### 5.3.2 Schaltausgang

Der NPN-Schaltausgangsanschluss zwischen Schaltausgang (schwarz) und GND (violett) schaltet bei einem erkannten Code gegen GND.



#### 5.4 PC oder Terminal Anschluss

Über die serielle Schnittstelle können Sie den Codeleser mittels eines PC oder Terminals konfigurieren. Dazu benötigen Sie eine RS 232-Verbindung, welche die Verbindungen RxD, TxD und GND zwischen PC und Codeleser herstellt.

Die RS 232-Verbindung kann auf folgende Arten hergestellt werden:

- Direkte Verbindung der Codeleser-Anschlussadern zum PC oder Terminal über eigene Steckverbindung.
- Verbindung über Adapterleiterplatte MA-CR

Zur Vereinfachung des Anschlusses der Anschlussadern an die PC-Schnittstelle ist als Zubehör eine Adapter-Leiterplatte (MA-CR) zur Umsetzung der Einzeladerkontaktierung auf SUB-D 9-polig erhältlich (siehe Kapitel 12.2 "Zubehör").



- 1 RS 232-Anschluss
- 2 CR 50- bzw. DCR 80-Anschluss
- 3 Anschluss CR 100, CR 55, DCR 85
- 4 Molex Micro-Fit, 6-polig
- 5 USB Anschluss
- 6 Anschluss an Maschinensteuerung, SPS, externe Spannungsversorgung 5 VDC
- 7 externe Spannungsversorgung 10 ... 30 VDC
- 8 DIP-Schalter SWIN (Pegel für Triggertaste; 5 V wenn Schalteingang Scanner high activ, GND wenn Eingang low activ)
- 9 DIP-Schalter USB/PWR (Stellung USB, wenn Spannungsversorgung über USB erfolgt; Stellung PWR, wenn Spannungsversorgung über (7) erfolgt)
- 10 Trigger Taste
- 11 Status-LEDs
- Bild 5.4: Anschlussmöglichkeiten Adapterleiterplatte MA-CR

#### 5.5 Leitungslängen und Schirmung

Die maximale Leitungslänge beträgt 3 m.

Bei eventueller Leitungsverlängerung ist darauf zu achten, dass die Leitungen der RS 232-Schnittstelle geschirmt werden.

#### 6 Konfigurations- und Diagnosesoftware – Sensor Studio

Die Konfigurationssoftware *Sensor Studio* stellt eine grafische Benutzeroberfläche für die Bedienung, Konfiguration und Diagnose des Geräts über die RS 232-Schnittstelle zur Verfügung.

Ein Gerät, das nicht am PC angeschlossen ist, kann offline konfiguriert werden.

Konfigurationen können als Projekte gespeichert und wieder geöffnet werden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut an das Gerät zu übertragen.

	HINWEIS
1	Verwenden Sie die Konfigurationssoftware Sensor Studio nur für Produkte des Herstellers Leuze electronic.
	Die Konfigurationssoftware <i>Sensor Studio</i> wird in folgenden Sprachen angeboten: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch.
	Die FDT-Rahmenapplikation des Sensor Studio unterstützt alle Sprachen – im Geräte-DTM

(Device Type Manager) werden eventuell nicht alle Sprachen unterstützt.

Die Konfigurationssoftware Sensor Studio ist nach dem FDT/DTM-Konzept aufgebaut:

- Im Device Type Manager (DTM) nehmen Sie die individuelle Konfigurationseinstellung für den Barcodeleser vor.
- Die einzelnen DTM-Konfigurationen eines Projektes können Sie über die Rahmenapplikation des Field Device Tool (FDT) aufrufen.
- Kommunikations-DTM für Codeleser: LeCommInterface
- Geräte-DTM für den Codeleser DCR 85

Vorgehensweise bei der Installation der Soft- und Hardware:

- ✤ Konfigurationssoftware Sensor Studio am PC installieren.
- Kommunikations- und Geräte-DTM installieren. Kommunikations- und Geräte-DTM sind im Installationspaket *LeAnalysisCollectionSetup* enthalten.
- ♦ DCR 85-DTM im Projektbaum des *Sensor Studio* FDT-Rahmens anlegen.
- 🗞 Codeleser an den PC anschließen (siehe Kapitel 5.4 "PC oder Terminal Anschluss").

#### 6.1 Systemvoraussetzungen

Um die Konfigurationssoftware *Sensor Studio* zu verwenden, benötigen Sie einen PC oder ein Notebook mit folgender Ausstattung:

Betriebssystem	ab Windows XP (32 Bit, 64 Bit)		
	Windows Vista		
	Windows 7		
	Windows 8		
Computer	Prozessortyp: ab 1 GHz		
	Serielle COM-Schnittstelle		
	CD-Laufwerk		
	Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 64 MB		
	Tastatur und Maus oder Touchpad		
Grafikkarte	mindestens 1024 x 768 Pixel		
benötigte Festplattenkapazität für Sensor Studio und Kommunikati- ons-DTM	35 MB		

Tabelle 6.1: Systemvoraussetzungen für Sensor Studio-Installation



#### 6.2 Konfigurationssoftware Sensor Studio installieren

	HINWEIS
A	Die Installationsdateien der Konfigurationssoftware Sensor Studio müssen aus dem Internet un- ter <b>www.leuze.com</b> heruntergeladen werden.
	Für spätere Updates finden Sie die jeweils neueste Version der <i>Sensor Studio</i> -Installations-Software im Internet unter <b>www.leuze.com</b> .

#### 6.2.1 Konfigurationssoftware herunterladen

- ♥ Rufen Sie die Leuze Homepage auf: www.leuze.com
- 🗞 Geben Sie als Suchbegriff die Typenbezeichnung oder die Artikelnummer des Gerätes ein.
- Die Konfigurationssoftware finden Sie auf der Produktseite des Gerätes unter der Registerkarte Downloads.

#### 6.2.2 FDT Rahmen Sensor Studio installieren

**HINWEIS** 

### Software zuerst installieren!

🏷 Schließen Sie das Gerät noch nicht an den PC an. Installieren Sie zuerst die Software.

	HINWEIS
A	Wenn auf Ihrem PC bereits eine FDT Rahmen-Software installiert ist, benötigen Sie die Sen- sor Studio-Installation nicht.
U	Sie können die Kommunikations-DTM und die Geräte-DTM in den vorhandenen FDT-Rahmen installieren. Kommunikations-DTM und Geräte-DTM sind im Installationspaket <i>LeAnalysisCollectionSetup</i> enthalten.
♦ Starte	n Sie den PC.
L l ader	Sie die Konfigurationssoftware aus dem Internet auf den PC: siehe Kapitel 6.2.1. "Konfigurations

- Laden Sie die Konfigurationssoftware aus dem Internet auf den PC; siehe Kapitel 6.2.1 "Konfigurationssoftware herunterladen".
  - Entpacken Sie das Installationspaket.
- ✤ Starten Sie die Datei SensorStudioSetup.exe.
- ✤ Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Der Installationsassistent installiert die Software und legt eine Verknüpfung auf dem Desktop an (ka).

#### 6.2.3 Kommunikations-DTM und Geräte-DTM installieren

Voraussetzungen:

- ✓ Ein FDT-Rahmen ist auf dem PC installiert.
- Starten Sie die Datei LeAnalysisCollection.exe aus dem Installationspaket und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Der Installationsassistent installiert Kommunikations-DTM und Geräte-DTM für DCR 85.

#### 6.2.4 Gerät an den PC anschließen

Das Gerät wird über die RS 232-Schnittstelle an den PC angeschlossen.

- Sie benötigen eine RS 232-Verbindung, welche die Verbindungen RxD, TxD und GND zwischen PC und Gerät herstellt (siehe Kapitel 5.4 "PC oder Terminal Anschluss").
- Die Spannungsversorgung 5 V DC ist extern zuzuführen (siehe Kapitel 5.1 "Spannungsversorgung").

#### HINWEIS

Die Adapterleiterplatte MA-CR mit Federklemmen und Steckerleiste zum Anschluss des Geräts, sowie 9-poliger SUB-D Buchse zum Anschluss einer RS 232-Verbindungsleitung ist als Zubehör erhältlich. Eine RS 232-Verbindungsleitung zum PC ist ebenfalls als Zubehör erhältlich (siehe Kapitel 12 "Bestellhinweise und Zubehör").

Die Adapterleiterplatte benötigt als externe Spannungsversorgung 10 V ... 30 V DC, die über Federklemmen zugeführt werden kann.

#### 6.3 Starten der Konfigurationssoftware Sensor Studio

Voraussetzungen:

- Das Gerät ist korrekt montiert (siehe Kapitel 4 "Montage") und angeschlossen (siehe Kapitel 5 "Elektrischer Anschluss").
- Das Gerät ist über die RS 232-Schnittstelle an den PC angeschlossen (siehe Kapitel 6.2.4 "Gerät an den PC anschließen").
- Die Konfigurationssoftware *Sensor Studio* ist auf dem PC installiert (siehe Kapitel 6.2 "Konfigurationssoftware Sensor Studio installieren").
- Starten Sie die Konfigurationssoftware Sensor Studio mit Doppelklick auf das Sensor Studio-Symbol (). Die Modusauswahl des Projektassistenten wird angezeigt.
- Wählen Sie den Konfigurationsmodus Geräteauswahl ohne Kommunikationsverbindung (Offline) und klicken Sie auf [Weiter].

Der Projektassistent zeigt die Geräteauswahl-Liste der konfigurierbaren Geräte an.

	Sensor Studi	0		4 Leuze electroni
	Project Wiza Device selec	rd tion		the sensor peop
ct a d	evice from the list.			
		Device	Version	Manufacturer
	1	CR100	1.0.1.0	Leuze electronic
	47	BCL75	1.04.0.0	Leuze electronic
		DCR 80	1.0.1.0	Leuze electronic
	4	DCR 85		
	1	BCL148	1.0.1.0	Leuze electronic
		CR50	1.0.1.0	Leuze electronic
	۲.	CR55	1.0.1.0	Leuze electronic
				and an

#### Bild 6.1: Geräteauswahl für Codeleser DCR 85

Wählen Sie DCR 85 in der Geräteauswahl und klicken Sie auf [Weiter]. Der Gerätemanager (DTM) des angeschlossenen DCR 85 startet mit der Offline-Ansicht für das Sensor Studio Konfigurationsprojekt.  ${\ensuremath{\,\textcircled{\tiny \diamondsuit}}}$  Bauen Sie die Online-Verbindung zum angeschlossenen DCR 85 auf.

Klicken Sie im Sensor Studio FDT-Rahmen auf die Schaltfläche [Verbindung mit Gerät aufbauen] (). Klicken Sie im Sensor Studio FDT-Rahmen auf die Schaltfläche [Parameter auf Gerät hochladen] (). Die aktuellen Konfigurationsdaten werden im Gerätemanager (DTM) angezeigt.



Bild 6.2: Konfigurationsprojekt: Sensor Studio Gerätemanager (DTM) für DCR 85

 Mit den Menüs des Sensor Studio Gerätemanagers (DTM) können Sie die Konfiguration des angeschlossenen Geräts ändern oder auslesen.
 Die Oberfläche des Sensor Studio Gerätemanagers (DTM) ist weitgehend selbsterklärend.
 Die Online-Hilfe zeigt Ihnen die Informationen zu den Menüpunkten und Einstellungs-Parametern an.
 Wählen Sie den Menüpunkt Hilfe im Menü [?] ().

#### 6.4 Sensor Studio beenden

Nach Abschluss der Konfigurationseinstellungen schließen Sie die Konfigurationssoftware Sensor Studio.

- ♦ Beenden Sie das Programm über Datei > Beenden.
- b Speichern Sie die Konfigurationseinstellungen als Konfigurationsprojekt auf dem PC.

Sie können das Konfigurationsprojekt zu einem späteren Zeitpunkt über **Datei > Öffnen** oder mit dem Sensor Studio-**Projektassistent**en () erneut aufrufen.

#### 6.5 Konfigurations-Parameter

In diesem Kapitel finden Sie Informationen und Erläuterungen zu den Konfiguration-Parametern des Gerätemanagers (DTM).

	HINWEIS
ſ	Dieses Kapitel enthält keine vollständige Beschreibung der Konfigurationssoftware Sensor Stu- dio.
	Valletändige Information zum EDT Dehmanmanü und zu den Europeien im Carätamanagar

Vollständige Information zum FDT-Rahmenmenü und zu den Funktionen im Gerätemanager (DTM) finden Sie in der Online-Hilfe.

Der Gerätemanager (DTM) der Konfigurationssoftware *Sensor Studio* bietet die folgenden Konfigurations-Funktionen:

- Grundeinstellungen (Control)
- Dekodierung (Decode) (siehe Kapitel 6.5.2 "Register Dekodierung")

- Kunden-Schnittstelle (Host Interface) (siehe Kapitel 6.5.3 "Register Kunden-Schnittstelle")
- Diagnose (Diagnosis) (siehe Kapitel 6.5.4 "Diagnose / Terminal")



#### 6.5.1 Register Grundeinstellungen

Sensor Studio - New Project	t <unsaved></unsaved>		and the second division of the second divisio	Contraction of the local distance of the loc	
File Edit View Device	Tools Window ?				
B 🖉 🖬 💩 🛔 🗇 🖓 🗅	. 0	C. C. S 4 9 2 3 0			
DCR 85 - Main operation					• ×
V DCR 85					Leuze electronic
Code Reader					the second papels
Analysis Automati	on				alle ser en pache
			IDENTIFICATION CONFIGURATION	DIAGNOSIS	
					0 -
CONFIGURATION	CONTROL				△ Leuze electronic →
Decode	SCAN OPTIONS				the sensor people
Stacked Codes	Trigger Duration	0 🛓 ms			Control
Output	Decode Area	Read in Both Fields			
Host Interface	Continuous Action	Idle	-		
					Scan Options
	Illumination	Minimum Illumination	•		Trigger Duration
	Targeting	Targeting enabled	-		Specifies how long the reader processes a reader cycle after a trigger event.
					Decode Action
	Target Time Before Decode	U ms			Read continuously - The reader re-starts read cycles automatically.
		Glare Detection			<ul> <li>Motion control - The reader starts a new read cycle when a motion was detected.</li> </ul>
					<ul> <li>Idle - The reader waits for a trigger event.</li> </ul>
					Illumination
					<ul> <li>Minimum Illumination - The illumination stops (flashes) during read cycle whenever not needed.</li> </ul>
					<ul> <li>Leave illumination during read - Leaves the illumination on until the end of the read cycle.</li> </ul>
					Targeting Enoties or disables the targeting Mumination.
					Tarnet Time Before Decode
					Specifies the time proved after a trigger event while the targeting illumination is on before the reader starts decoding.
					Glare Detection
ΦDisconnected	Administrator				

Bild 6.3: Register Grundeinstellungen

Triggerdauer (Trigger Duration)	Einstellung der Zeit, die ein Lesezyklus nach einem Trigger-Event ak- tiv bleibt.				
(	Beispiel: Trigger Duration = 3000 ms bedeutet, dass der Scanner für maximal drei Sekunden nach einem Trigger-Event versucht, einen Co- de zu dekodieren. Der Lesezyklus endet nach erfolgreicher Dekodie- rung oder nach Ablauf der hier eingestellten Zeit.				
Lesebereiche	Auswahl des Lesebereichs. Die Scan Engine verfügt über zwei Lese-				
(Decode Area)					
	Hochaulosenues Leseleid				
	Weitbereich-Lesefeld				
Lesemodus	Auswahl des Leseverhaltens:				
(Continuous Action)	Lesung bei Triggerung				
	Präsentationsmodus				
	Dauerlesung				
LED-Beleuchtung	Einstellung der Leuchtdauer der LEDs nach erfolgter Lesung.				
(Illumination)					
Zielbeleuchtung	Ein- oder Ausschalten der blauen Ausricht-LEDs.				
(Targeting)					
Zeiteinstellung Zielbeleuchtung	Einstellung der Zeitdauer bis nach einem Trigger-Event die Lesung er-				
(Target Time before Decode)	folgt.				
	Die blauen Ausricht-LEDs leuchten sofort mit dem Trigger-Event.				

#### 6.5.2 Register Dekodierung

🛃 Sensor Studio - New Projec	t <unsaved></unsaved>		
File Edit View Device	Tools Window ?		
DCR 85 - Main operation		NI BELINE STITE	• ×
DCR 85			A Leuze electronic
Code Reader			the sensor people
Analysis Automati	on	IDENTIFICATION CONEIGURATION DIAGNOSIS	
			0
			, second s
CONFIGURATION	2D CODES		4 Leuze electronic
Decode	2D-CODE SYMBOLOGIES		the sensor people
Code 39 / Code	Standard DataMatrix Decoding		2D-Codes
Code 128	Aztec Decoding		
Code 93	Standard QR Code Decoding		2D-Code Symbologies
MSI Plessey	2D-CODE PROPERTIES		Symbologies. They can all be enabled or disabled directly in the
2D Codes	Image Transform	can be configured at the symbology specific sub-pages. These screens are accessible via the left navigation the or by pression the () bettern by the joint of each order check box	
Aztec	COMMON DECODE PROPERTIES		pressing are (1.) bactor to the right of each code creek box
Output Control	Maximum labels to decode	1 0	2D-Code Properties
Host Interface	Ignore Duplicete Codes	0 🔅 ma	Image Transform Enables of disables decoding of mirrored 2D-Codes, This works independently of code specific mirror decoding options. The individual symbologies must be enabled.
			Common Decode Properties
			These common decode properties apply to all symbologies: 1D-, Stacked- and 2D-Codes.
			Maximum labels to decode The reader will process up to this number of codes per read code event. If there are more than this many codes in the field of view and within target tolerance, only the first ones will be decoded.
			For fastest performance with single codes, the value should be set to 1.
	Administrator		Consecutive dunlicate codes fi.e., codes that contain the same

Bild 6.4: Register Dekodierung

Code-Tabelle (DECODE)	Hier werden die zu dekodierenden Codes eingestellt. Es empfiehlt sich nur die tatsächlich zu lesenden Codearten mit den entsprechen- den Stellenzahlen freizugeben. Nicht freigeschaltete Codes werden nicht dekodiert!
Eigenschaften (SYMBOLOGIES)	Über die Schaltfläche rechts vom jeweiligen Code können die co- despezifischen Einstellungen angewählt werden.
(	Alternativ kann die Anwahl Eigenschaftseinstellungen direkt über den Navigationsbaum unter der Schaltfläche Decode erfolgen.
	Für jeden <b>Code-Type</b> können die Eigenschaften individuell eingestellt werden.

Sensor Studio - New Project	<ul> <li><unsaved></unsaved></li> </ul>	the second s	and the second division of the second divisio		_ 0 ×
File Edit View Device 1	Faals Window ?				
		C- 1 4 9 2 1 . O .			
DCR 85 - Main operation					- ×
Code Reader					A Leuze electronic
Analysis Automatic	n				the sensor people
		IDENTIFICATION	CONFIGURATION DIAGNO	SIS	
					0.
CONFIGURATION	DATAMATRIX				▲ Leuze electronic <sup>▲</sup>
Decode	DATAMATRIX SYMBOLGY SETTINGS				the sensor people
Code 39 / Code		Standard DataMatrix Decoding			DataMatrix Code
Code UPC / EA		Inverse DataMatrix Decoding			
Codabar		Mirror DataMatrix Decoding			Symbology Settings
GS1 DataBar		Rectangular DataMatrix Symbology			Standard DataMatrix Decoding
MSI Plessey					Enables or disables Standard DataMatrix Code Decoding.
D 2D Codes					Inverse DataMatrix Decoding Enables or disables decoding of inverse (negative) DataMatrix
DataMatrix					Code. Inverse works independently of Standarc DataMatrix Code.
QR Code					Mirror DataMatrix Decoding
Control :					Enables or disables decoding of mirrored DataMatrix Code. Rectangular DataMatrix Symbology
Host Interface					Enables or disables decoding of rectangular DalaMatrix Code.
< III →					*
PDisconnected Ω	Administrator				

Bild 6.5: Standardeinstellungen Fenster Eigenschaften (SYMBOLGY SETTINGS) – Register Dekodierung

#### 6.5.3 Register Kunden-Schnittstelle

Sensor Studio - New Project	t <unsaved></unsaved>	and the second	and the second division of the second divisio	the second s	_ 🖻 🗙
File Edit View Device 1	Tools Window ?				
G 🖉 🖬 💩 👷 🖓 🖄 🖄		-   C. C. 💊   U   Q. 🛱 🗫 😆 🕫			
DCR 85 - Main operation					• ×
Code Bander					4 Leuze electronic
Analysis Automatic	n				the sensor people
			IDENTIFICATION CONFIGURAT	ION DIAGNOSIS	
•					0.
CONFIGURATION	HOST INTERFACE				▲ Leuze electronic
Decode	RS232 SETTINGS				the sensor people
Interleaved 2 of	Baud Rate	115 200 V Baud			
Code UPC / EA	Data Length	8 Bits 🔹			Host Interface
Code 93	Parity	none			RS 232 Settings
GS1 DataBar	Stop Bits	1 Bit 🔹			Baud Rate
Stacked Codes	Des Oracland	Disabled			Specifies the number of transferred symbols per second.
D Codes	riow Control	Unsabled •			Data Length The number of data bits in each character.
DataMatrix Aztec	HANDSHAKE SETTINGS				Parity
QR Code		Acknowledgement Expected			An optional extra bit for simple transmission error detection. Stop Bits
Control	Acknowledgement Time Limit	700 🌰 me			Synchronization bit at the end of every character. Usually 1
Host Interface	Victorioneogenetic rinie clinic				Flow Control
					Enables or disables hardware flow control.
					Handshake Settings
					Acknowledgement Expected
					When set, the reader will retransmit data when host does not acknowledge receipt.
					Acknowledgement Time Limit
					of time for the acknowledgement from host before declaring
					Tundi G.
< III ►					¥
♥Disconnected <2	Administrator				

#### Bild 6.6: Register Kunden-Schnittstelle

Wählen Sie hier die gewünschte Baudrate, die Stopp-Bits, die Datenbits, die Parität und diverse Übertragungsmodi.

Die gewünschten Quittierungseinstellungen sind ebenfalls in diesem Auswahlfenster einzustellen.

#### 6.5.4 Diagnose / Terminal

Sensor Studio - New Pro	ert kunsaveris	the second data and the se			
File Edit View Device	Tools Window 2				
ROHALSAI	JUTINE SOPPCCALLASING				
DCR 85 - Main operation					<b>-</b> ×
DCR 85					4 Leuze electronic
Code Reader					the sensor people
Analysis Autom	ation				12 40 TO 000 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
		IDENTIFICATION CONFIGURATION	DIAGNOSIS		
🔚 -   🇞 🦿 📕 🛛					0 -
DIAGNOSIS	TERMINAL				
Terminal					Leuze electionic
Image Viewer	243: 16:50:00 DCR 85 -> 03800380		^	Version	the sensor people
	244: 16:50:01 DCR 85 -> 03800380			-	Terminal
	246: 16:50:08 DCR 85 -> CN0WRHKW4866138P5DNJA01			Reset	Terminal
	247: 16:50:10 DCR 85 -> CN0WRHKW4866138P5DNJA01				The Terminal provides the possibility to send online commands to
	248: 16:50:11 DCR 85 -> CN0WRHKW4866138P5DNJA01			Decode Area	the scanner for diagnostic purposes.
	249: 16:50:12 DCR 85 -> CN0WRHKW4866138P5DNJA01			Both Fields	It also allows monitoring the scanner output.
	250: 10:50:12 ULK 65 -> CNOWRENN#4600156F5DNJA01 251: 16:50:12 DCR 85 -> CNOWRENN#4600156F5DNJA01			High Density Field	
	252: 16:50:14 DCR 85 -> CN0WRHKW4866138P5DNJA01			Wide Angle Field	The content of the terminal screen can be printed out or stored to a file for further offline analysis.
	253: 16:50:21 DCR 85 -> 4011462864600			-	
	254: 16:50:24 DCR 85 -> 4011462864600			Activate Decoding	
	255: 16:50:24 DCR 85 -> 4011462864600			Deactivate Decoding	
	255: 16:50:25 DCR 85 -> 4011462864600				:
	258: 16:50:25 DCR 85 -> 4011462864600			Start Continuous Scan	
	259: 16:50:26 DCR 85 -> 4011462864600			Stop Continuous Scan	
	260: 16:50:26 DCR 85 -> 4011462864600				
	261: 16:50:27 DCR 85 -> 4011462864600				
	262: 16:50:31 DCR 85 -> 4009228063145				
	205: 10:50:52 UCR 85 -7 4009228005145				
	265: 16:50:32 DCR 85 -> 4009228063145				
	266: 16:50:35 DCR 85 -> 4009228063145				
	267: 16:50:38 PC -> P(C4)FF		-		
	268: 16:50:38 DCR 85 -> d		1		
	1		-		
				Send	
da i a					*



Das Register Terminal bietet folgende Funktionen:

- Online-Befehle zu Diagnosezwecken an den Codeleser senden.
- Die Ausgabe des Codelesers visualisieren.

Zur späteren Offline-Auswertung kann der Inhalt der Terminal-Anzeige ausgedruckt oder in einer Datei gespeichert werden.

#### 6.5.5 Diagnose / Image Viewer



#### Bild 6.8: Diagnose / Image Viewer

Mit dem Image Viewer können Sie das im Lesebereich erfasste Bild auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Dies hilft Ihnen, die optimale Positionierung für eine zuverlässige Lesung zu finden.

Wenn beide Lesebereiche aktiviert sind (**Decode Area Both Fields**), werden das hochauflösende Lesefeld und das Weitbereich-Lesefeld in der GUI dargestellt.

#### 7 In Betrieb nehmen – Konfiguration

#### 7.1 Maßnahmen vor der ersten Inbetriebnahme

	HINWEIS
0	Beachten Sie bitte die Hinweise zur Geräteanordnung, siehe Kapitel 4.1 "Wahl des Monta- geortes".
	Sofern möglich, triggern Sie den Scanner grundsätzlich mit Hilfe von Befehlen oder eines externen Signalgebers (Lichtschranke).
	Machen Sie sich bereits vor der ersten Inbetriebnahme mit der Bedienung und Konfiguration des/der Geräte(s) vertraut.
	Prüfen Sie vor dem Anlegen der Versorgungsspannung noch einmal alle Anschlüsse auf ih- re Richtigkeit.

#### 7.2 Gerätestart

#### 7.2.1 Schnittstelle

Die einwandfreie Funktion der Schnittstelle kann am einfachsten im Service-Betrieb über die serielle Schnittstelle mit der Konfigurations-Software Sensor Studio und einem Notebook überprüft werden.

#### 7.2.2 Online-Befehle

Mit Hilfe von Online-Befehlen können Sie wichtige Gerätefunktionen überprüfen, z. B. die Aktivierung einer Lesung.

#### 7.2.3 Auftretende Probleme

Sollte ein Problem entstehen, das sich auch nach Überprüfung aller elektrischen Verbindungen und Einstellungen an den Geräten und am Host nicht lösen lässt, wenden Sie sich an Ihre zuständige Leuze electronic Niederlassung oder an den Leuze electronic Kundendienst, siehe Kapitel 10 "Service und Support".

#### 7.3 Einstellen der Kommunikationsparameter

Sie haben das Gerät nun in Betrieb genommen und müssen es in der Regel konfigurieren, bevor Sie es verwenden können. Mit den in *Sensor Studio*, bzw. mittels Geräte-DTM zur Verfügung gestellten Konfigurationsmöglichkeiten können Sie das Gerät ganz individuell auf Ihren Anwendungsfall einstellen. Hinweise zu den verschiedenen Einstellmöglichkeiten siehe Kapitel 6 "Konfigurations- und Diagnosesoftware – Sensor Studio" oder in der Online-Hilfe.

Im Normalfall ist es ausreichend, Codeart und Codelänge entsprechend der zu lesenden 1D- oder 2D-Codes einzustellen, um das Gerät betreiben zu können.

Die Einstellung von Codeart und Codelänge erfolgt in der Regel über die Konfigurationssoftware *Sensor Studio* (siehe Kapitel 6 "Konfigurations- und Diagnosesoftware – Sensor Studio").

#### 8 Online Befehle

#### 8.1 Übersicht über Befehle und Parameter

Mit Online-Befehlen können direkt Kommandos zur Steuerung und Konfiguration an die Geräte gesendet werden. Dazu muss das Gerät mit einem Rechner (Host) über die serielle Schnittstelle verbunden sein. Mit den Online-Befehlen können Sie:

viit den Unline-Befenien konnen Sie

- die Geräte-Version abfragen.
- Codelesung aktivieren und deaktivieren.
- einen Software-Reset durchführen.

#### Kommando-Syntax

<cmd-prefix><cmd-type><data-size>[<data>]<reserved><crc></crc></reserved></data></data-size></cmd-type></cmd-prefix>		
<cmd-prefix></cmd-prefix>	<0xEE><0xEE><0xEE>	
<cmd-type></cmd-type>	Ein ASCII-Zeichen	
<data-size></data-size>	Byte-Wert 0 240	
	Anzahl Bytes in <data></data>	
[ <data>]</data>	Optional: Kommando-Daten (Byte-Werte) im Wertebereich 0 255	
<reserved></reserved>	Ein Byte, immer <0x00>	
<crc></crc>	Zwei Byte crc16 Checksumme	

#### Antwort-Syntax

<start-tag><packet-type>[<packet-data>]<eot></eot></packet-data></packet-type></start-tag>	
<start-tag></start-tag>	<0x01>X<0x1E>ap/
<packet-type></packet-type>	Ein ASCII-Zeichen
[ <packet-data>]</packet-data>	Optional: Antwort-Daten
<eot></eot>	Ein Byte <eot> (&lt;0x04&gt; hex.)</eot>

#### 8.2 Allgemeine Online-Befehle

#### Software-Versionsnummer

Befehl	<cmd-prefix>I&lt;0x00&gt;&lt;0x00&gt;&lt;0x3C&gt;</cmd-prefix>
Beschreibung	Fordert Informationen zur Geräteversion an
Parameter	keine

Antwort	<start-tag>iVVVVWWWWXXXXSSSSSSSSSSAOODYYYYHHIIII- JJJJKKKKLLLL <tab>ZZ<eot></eot></tab></start-tag>
	i: "I" string output
	VVVV: application firmware version number
	WWWW:core application firmware version number
	XXXX: reserved
	A: current execution state:
	"A": core is running
	OO: OEM identifier
	• D: display type
	"0": no display device
	YYYY: reserved
	HH: hardware version
	IIII: hardware type identifier (value in register 21B)
	JJJJ: boot application version
	KKKK: operating system kernel version
	LLLL: root file-system version
	• <tab>: ASCII TAB character</tab>
	ZZ: OEM decoder version:
	null-terminated string of printable ASCII characters
	Beispiel:
	i10261026none0020366861A060000080006001600660002 -> cd(14.2.0)

#### Software-Reset

Befehl	<cmd-prefix>Z&lt;0x01&gt;1&lt;0x00&gt;&lt;0x1C&gt;&lt;0x04&gt;</cmd-prefix>
Beschreibung	Führt einen Software-Reset durch. Das Gerät wird neu gestartet und initialisiert und verhält sich wie nach dem Einschalten der Versorgungsspannung.
Parameter	keine
Quittung	<start-tag>d<eot></eot></start-tag>
	"d": done response

#### Dekodierung starten

Befehl	<cmd-prefix>P&lt;0x0C&gt;(35)7FFFFFF&lt;0x00&gt;&lt;0x57&gt;&lt;0x5F&gt;</cmd-prefix>
	<cmd-prefix>\$&lt;0x01&gt;&lt;0x03&gt;&lt;0x00&gt;&lt;0x1F&gt;&lt;0x5C&gt;</cmd-prefix>
Beschreibung	Der Befehl besteht aus zwei Einzelbefehlen.
	Der erste Befehl setzt die Dekodierdauer auf unendlich.
	Der zweite Befehl startet die Dekodierung.
Parameter	keine
Quittung	<start-tag>d<eot></eot></start-tag>
	"d": done response (zweimal)

#### Dekodierung stoppen

Befehl	<cmd-prefix>P&lt;0x05&gt;(35)0&lt;0x00&gt;&lt;0x65&gt;&lt;0x5B&gt;</cmd-prefix>
Beschreibung	Der Befehl setzt die Dekodierdauer auf Null und stoppt damit die Dekodierung.
Parameter	keine
Quittung	<start-tag>d<eot></eot></start-tag>
	"d": done response

#### Kontinuierliche Dekodierung starten

Befehl	<cmd-prefix>P&lt;0x06&gt;(C4)03&lt;0x00&gt;&lt;0x01&gt;&lt;0x75&gt;</cmd-prefix>
Beschreibung	Der Befehl aktiviert eine Dauer-Dekodierung.
	Das Leseergebnis wird ständig wiederkehrend ausgegeben, bis dies durch einen Befehl beendet wird.
Parameter	keine
Quittung	<start-tag>d<eot></eot></start-tag>
	"d": done response

#### Kontinuierliche Dekodierung beenden

Befehl	<cmd-prefix>P&lt;0x06&gt;(C4)FF&lt;0x00&gt;&lt;0x1C&gt;&lt;0x71&gt;</cmd-prefix>
Beschreibung	Der Befehl beendet die Dauer-Dekodierung.
Parameter	keine
Quittung	<start-tag>d<eot></eot></start-tag>
	"d": done response

#### 8.3 Text-Kommandos

Text-Kommandos werden über folgende Startsequenz aktiviert: ;>PA1<CR> Mit PA8<CR> wird die Eingabe von Text-Kommandos beendet. Beispiel:

Tabelle 8.1: Dekodierung von Codes Interleaved 2 of 5 mit 10 (0x0A) Zeichen aktivieren

Kommando	Beschreibung
;>PA1 <cr></cr>	Text-Kommandos aktivieren
P(6E)1 <cr></cr>	Dekodierung von Codes Interleaved 2 of 5 aktivieren
P(C9)0A <cr></cr>	Codelänge: 10 (0x0A) Zeichen
PA8 <cr></cr>	Text-Kommandos deaktivieren

#### Kommando-Syntax

<command-type><command-data><cr></cr></command-data></command-type>		
<command- Type&gt;</command- 	Ρ	Die Einstellungen werden in einem Register gespeichert. Die Einstellungen gehen beim Neustart des Geräts verloren.
	С	Die Einstellungen werden in einem Register gespeichert. Die Einstellungen bleiben beim Neustart des Geräts erhalten.
<command Data&gt;</command 		Siehe Tabellen
<cr></cr>		Carriage Return
		ASCII-Steuerzeichen 0x0D

#### Command-Data

Format: (XXX)YYY

- XXX: register number in ASCII hex
- YYY: setting value in ASCII hex

Tabelle 8.2:	Decodina -	Common	Properties
	Decouning	0011111011	rioperties

	Parameter Settings	Command-Data
Common Proper-	Maximum labels to decode	(34)1 10
ties	Ignore duplicate codes (ms)	(159)0 7FFFFF

Code	Parameter Settings	Command-Data	
Code Properties	1D barcode aggressiveness		
	Most aggressive	(13)0	
	Less aggressive	(13)1	
	Least aggressive	(13)2	
Interleaved 2 of 5	Settings of register C9 are bitwise OR-con	nected.	
	• The length (number of digits) is always even and can be represented by an inte- ger value without using bit 0.		
	Bit 0 is used to enable/disable Small Quiet Zone (SMZ)		
Interleaved 2 of 5	Decoding		
	enable	(6E)1	
	disable	(6E)0	
Interleaved 2 of 5	Length	(C9)0 64	
Interleaved 2 of 5	Small Quiet Zone (SMZ)		
	enable	(C9)1	
	disable	(C9)0	
Interleaved 2 of 5	Checksum Checking		
	disable	(71)0	
	enable	(71)1	
	Enable and strip from output	(71)2	
Code 32	Decoding		
Code 39	disable	(6B)0	
	enable Code 39 but not Code 32	(6B)1	
	enable Code 32 but not Code 39	(6B)2	
	enable Code 39 and Code 32	(6B)3	
Code 39	Checksum Checking		
	disable	(70)0	
	enable	(70)1	
	Enable and strip from output	(70)3	
Code 39	Full ASCII Symbology		
	disable	(49)0	
	enable	(49)1	

Tabelle 8.3:	Decoding – 1D codes
--------------	---------------------

Code	Parameter Settings	Command-Data
Code 93	Decoding	
	disable	(6C)0
	enable	(6C)1
Code UPC	UPC and EAN codes enabled	
Code EAN	disable	(6A)0
	enable	(6A)1
Code UPC	Supplemental data output	
	disable	(4E)0
	enable	(4E)1
Code 128	Decoding	
	enable	(6D)1
	disable	(6D)0
Codabar	Decoding	
	enable	(6F)1
	disable	(6F)0
Codabar	Checksum Checking	
	disable	(48)0
	enable	(48)1
	Enable and strip from output	(48)3
GS1 DataBar	ar The settings of register 4C are bitwise OR-connected	
	<ul> <li>Example: Command (4C)06 enables GS1 DataBar Limited decoding and GS1 DataBar Expanded Stacked decoding</li> </ul>	
	Command (4C)00 disables all GS1 DataBar symbologies	
GS1 DataBar	Omnidirectional Decoding, Truncated Decoding	
	enable	(4C)08
	disable	(4C)00
GS1 DataBar	Limited Decoding	
	enable	(4C)04
	disable	(4C)00
GS1 DataBar	Expanded Decoding	
	enable	(4C)01
	disable	(4C)00
GS1 DataBar	Omnidirectional Stacked Decoding, Stacked Decoding	
	enable	(4C)10
	disable	(4C)00
GS1 DataBar	Expanded Stacked Decoding	
	enable	(4C)02
	disable	(4C)00

Code	Parameter Settings	Command-Data	
MSI Plessey	The settings of register 4F are bitwise OR-connected		
	<ul> <li>Example: Command (4F)25 enables MSI Plessey decoding with Two By dulo 11/10 checksum and UK Plessey decoding</li> </ul>		
	Command (4F)00 disables all MSI Plessey decoding and the checksum settings		
MSI Plessey	Decoding		
	enable	(4F)01	
	disable	(4F)00	
MSI Plessey	Checksum Method		
	Checksum checking disabled	(4F)00	
	One Byte Modulo 10	(4F)02	
	Two Bytes Modulo 11/10	(4F)04	
	Two Bytes Modulo 10	(4F)06	
	One Byte Modulo 10 and strip from output	(4F)09	
	Two Bytes Modulo 11/10 and strip from output	(4F)0A	
	Two Bytes Modulo 10 and strip from output	(4F)0C	
MSI Plessey	UK Plessey (original) Decoding		
	enable	(4F)20	
	disable	(4F)00	

Tabelle 8.4: Decoding extras - 1D codes

Parameter Settings	Command-Data	
Settings of register 24F are bitwise OR-connected.		
Example: Command (24F)8435 enables the following	g options	
Send Code 39 Start and Stop Delimiter		
Force output of all decoding data to upper case		
Remove UPC-A check digit		
Remove UPC-A number system digit		
Convert EAN-8 to EAN-13		
Remove GS1 DataBar "()" characters		
Send Code 39 start and stop delimiters		
enable	(24F)0001	
disable	(24F)0000	
Remove Codabar start and stop delimiters		
enable	(24F)0002	
disable	(24F)0000	
Force all decoding data to upper case		
enable (24F)0004		
disable	(24F)0000	
Force all decoding data to lower case		
enable	(24F)0008	
disable	(24F)0000	

Parameter Settings	Command-Data	
Remove UPC-A check digit		
enable	(24F)0010	
disable	(24F)0000	
Remove UPC-A number system digit		
enable	(24F)0020	
disable	(24F)0000	
Remove UPC-E check digit	·	
enable	(24F)0040	
disable	(24F)0000	
Remove UPC-E number system digit		
enable	(24F)0080	
disable	(24F)0000	
Remove EAN-13 check digit	·	
enable	(24F)0100	
disable	(24F)0000	
Remove EAN-8 check digit		
enable	(24F)0200	
disable	(24F)0000	
Convert EAN-8 to EAN-13		
enable	(24F)0400	
disable	(24F)0000	
Convert UPC-A to EAN-13		
enable	(24F)0800	
disable	(24F)0000	
Convert Bookland EAN-13 to ISBN		
enable	(24F)1000	
disable	(24F)0000	
Convert Bookland EAN-13 to ISSN		
enable	(24F)2000	
disable	(24F)0000	
Remove GS1 DataBar "()" characters		
enable	(24F)8000	
disable	(24F)0000	

Code	Parameter Settings	Command-Data
PDF 417	Decoding	
	enable	(29)1
	disable	(29)0
	Micro PDF 417 Decoding	
	enable	(2A)1
	disable	(2A)0

 Tabelle 8.5:
 Decoding – Stacked codes

#### Tabelle 8.6: Decoding – 2D codes

Code	Parameter Settings	Command-Data	
Code Properties	Image Transform		
	No Transform	(14)0	
	Mirror	(14)1	
DataMatrix	Settings of register 19 are bitwise OR-con	nected. Example:	
	Command (19)5 enables Standard and Mirror DataMatrix decoding and disables     Inverse DataMatrix decoding.		
DataMatrix	Standard decoding		
	enable	(19)1	
	disable	(19)0	
DataMatrix	Inverse decoding		
	enable	(19)2	
	disable	(19)0	
DataMatrix	Mirror decoding		
	enable	(19)4	
	disable	(19)0	
DataMatrix	Rectangular symbology		
	enable	(16)1	
	disable	(16)0	
Aztec	<ul> <li>Settings of register 50 are bitwise OR-connected. Example:</li> <li>Command (50)5 enables Standard and Mirror Aztec decoding and disables I se Aztec decoding.</li> </ul>		
Aztec	Standard decoding		
	enable	(50)1	
	disable	(50)0	
Aztec	Inverse decoding		
	enable	(50)2	
	disable	(50)0	
Aztec	Mirror decoding		
	enable	(50)4	
	disable	(50)0	

Code	Parameter Settings	Command-Data	
QR Code	<ul> <li>Settings of register 2B are bitwise OR-connected. Example:</li> <li>Command (2B)11 enables Standard and Mirror QR Code decoding and disables Inverse, Micro, and Model 1 QR Code decoding.</li> </ul>		
QR Code	Standard decoding		
	enable	(2B)01	
	disable	(50)00	
QR Code	Inverse decoding		
	enable	(2B)02	
	disable	(2B)00	
QR Code	Micro decoding		
	enable	(2B)04	
	disable	(2B)00	
QR Code	Mirror decoding		
	enable	(2B)10	
	disable	(2B)00	
QR Code	Model 1 decoding		
	enable	(2B)20	
	disable	(2B)00	

#### Tabelle 8.7: Output

Parameter Settings	Command-Data
Notification of read failure	
enable	(55)1
disable	(55)0
Output result with AIM ID	
AIM ID in prefix	(ED)1
No AIM ID in prefix	(ED)0

#### Tabelle 8.8: Control options

Option	Parameter Settings	Command-Data
Trigger duration		
	Trigger duration [ms]	(35)0 7FFFFFF
Decode area		
	Read in both fields	(39)3
	Read in high-density field	(39)5
	Read in wide-angle field	(39)6

Option	Parameter Settings	Command-Data	
Continuous action			
	idle	(C4)FF	
	Read continously in both fields	(C4)03	
	Read continously in high-density field	(C4)05	
	Read continously in wide-angle field	(C4)06	
	Motion control	(C4)F0	
Illumination			
	Minimum illumination	(04)0	
	Leave illumination during read	(04)1	
Targeting			
	enable	(0F)1	
	disable	(0F)0	
	Target time before decoding [ms]	(33)0 7FFFFFF	
Beep volume			
	silent	(26)00	
	low	(26)21	
	medium	(26)32	
	high	(26)42	
	full	(26)64	

Tabelle 8.9: Host Interface settings

Setting	Parameter Settings	Command-Data
RS 232	Baud rate [BAUD]	
	9600	(1C)02580
	19200	(1C)04B00
	38400	(1C)09600
	57600	(1C)0E100
	115200	(1C)1C200
RS 232	Data length	
	7 bits	(1E)7
	8 bits	(1E)8
RS 232	Parity	
	none	(22)0
	odd	(22)1
	even	(22)2
RS 232	Stop bits	
	1 bit	(1D)1
	2 bits	(1D)2
RS 232	Flow control	
	Disabled	(1F)0
	Hardware	(1F)1

Setting	Parameter Settings	Command-Data
Handshake	Acknowledgement expected	
	enable	(42)1
	disable	(42)0
	Acknowledgement time limit [ms]	(37)0 7FFFFFF

#### 9 Pflegen, Instand halten und Entsorgen

Das Gerät bedarf im Normalfall keiner Wartung durch den Betreiber.

#### 9.1 Reinigen

Reinigen Sie vor der Montage die Glasscheibe des Geräts mit einem weichen Tuch.



#### Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!

Verwenden Sie zur Reinigung der Geräte keine aggressiven Reinigungsmittel wie Verdünner oder Aceton.

#### 9.2 Instandhaltung

Reparaturen an den Geräten dürfen nur durch den Hersteller erfolgen.

Wenden Sie sich f
ür Reparaturen an Ihre zust
ändige Leuze electronic Niederlassung oder an den Leuze electronic Kundendienst (siehe Kapitel 10 "Service und Support").

#### 9.3 Entsorgen

✤ Beachten Sie bei der Entsorgung die national gültigen Bestimmungen für elektronische Bauteile.

#### 10 Service und Support

Rufnummer für 24-Stunden-Bereitschaftsservice: +49 (0) 7021 573-0

Service-Hotline: +49 (0) 7021 573-123 Montag bis Freitag 8.00 bis 17.00 Uhr (UTC+1)

E-Mail: service.identifizieren@leuze.de

Rücksendeadresse für Reparaturen: Servicecenter Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen / Germany

#### 10.1 Was tun im Servicefall?

#### HINWEIS



Bitte benutzen Sie dieses Kapitel als Kopiervorlage im Servicefall!
 ♣ Füllen Sie die Kundendaten aus und faxen Sie sie zusammen mit Ihrem Serviceauftrag an die unten genannte Fax-Nummer.

#### Kundendaten (bitte ausfüllen)

Gerätetyp:	
Seriennummer:	
Firmware:	
Anzeige auf Display:	
Anzeige der LEDs:	
Fehlerbeschreibung:	
Firma:	
Ansprechpartner/Abteilung:	
Telefon (Durchwahl):	
Fax:	
Strasse/Nr:	
PLZ/Ort:	
Land:	

#### Leuze Service-Fax-Nummer:

+49 (0) 7021 573-199

#### 11 Technische Daten

#### 11.1 Allgemeine Daten

Tabelle 11.1: Optik

Optisches System	CMOS Imager, Rolling Shutter (1280 x 960)	
Optische Auflösung	Hochauflösendes Lesefeld 960 x 640	
	Weitbereich-Lesefeld 960 x 640	
Lesebereich	20 mm 300 mm	
Kontrast	1D-Code: 25 %	
	2D-Code: 35 %	
Auflösung	1D-Code: m =0 ,076 mm (3 mil), entfernungsabhängig	
	2D-Code: m = 0,127 mm (5 mil), entfernungsabhängig	
Lichtquellen	integrierte LEDs	
Beleuchtung	sichtbares Rotlicht	
Ausricht-LEDs (Aimer)	sichtbares Blaulicht	

#### Tabelle 11.2: Code-Spezifikationen

Codeart: 1D	Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Interlea- ved 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), MSI Plessey, Pharmacode, UPC/EAN, 2 of 5 (IATA, Matrix, Hong Kong, Straight, NEC), Telepen
Codeart: Stacked 1D	PDF417, MicroPDF, GS1 Composite, Codablock F
Codeart: 2D	Data Matrix, Aztec Code, QR Code, Micro QR, MaxiCode
Postal Codes	Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID Tags

#### Tabelle 11.3: Schnittstellen

Schnittstellentyp	RS 232
Baudrate	9600 … 115200 Baud, konfigurierbar
Datenformate	konfigurierbar
Trigger	<ul> <li>Schalteingang</li> <li>aktiv: 0 V</li> <li>inaktiv: +5 V oder unbeschaltet</li> <li>Presentation Mode (Motion Control)</li> </ul>
Schaltausgang	NPN-Transistorausgang, max. 20 mA, Good Read

#### Tabelle 11.4: Elektrik

Betriebsspannung	4,5 5,5 V DC
Stromaufnahme Dauerlesung: typ. 350 mA	
	Beleuchtung inaktiv: typ. 75 mA
LEDs	1 Gerätestatus
	1 Lesestatus

Tabelle 11.5: Mechanik

Schutzart	IP 54
Anschlussart	festes Kabel, 2 m lang, 6 x 0,081 mm² (AWG 28)
Gewicht	70 g (ohne Kabel)
Abmessungen (H x B x T)	25 x 39 x 55,5 mm
Befestigung	3 Bohrungen M2,5, 5 mm tief
Gehäuse	Metall, Aludruckguss

#### Tabelle 11.6: Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur (Betrieb/Lager)	0 °C +50 °C/-20 °C +60 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % 90 % relative Feuchte, nicht kondensierend
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 55022:2006 Class B
	IEC 62471:2006
Konformität	CE, FCC
Fremdlicht	max. 100000 Lux

#### 11.2 Lesefelder

	HINWEIS
6	Beachten Sie, dass die tatsächlichen Lesefelder noch von Faktoren wie Etikettiermaterial, Druckqualität, Lesewinkel, Druckkontrast etc. beeinflusst werden und deshalb von den hier an- gegebenen Lesefeldern abweichen können. Der Nullpunkt des Leseabstands bezieht sich im- mer auf die Gehäusevorderkante des Strahlaustritts.



1	Lesefelder -	Seitenansicht

- 2 Lesefelder Draufsicht
- 3 Hochauflösendes Lesefeld
- 4 Weitbereich-Lesefeld
- Bild 11.1: Lesefelder

Codetyp	Auflösung	Typische Lesedistanz [mm]		
Code 39	0,076 mm (3 mil)	80 102		
Code 39	0,190 mm (7,5 mil)	33 182		
GS1 Databar	0,267 mm (10,5 mil)	20	220	
UPC Databar	0,330 mm (13 mil)	28	280	
Data Matrix	0,127 mm (5 mil)	43 115		
Data Matrix	0,160 mm (6,3 mil)	33 150		
Data Matrix	0,254 mm (10 mil)	20 180		
Data Matrix	0,528 mm (20,8 mil)	28	343	

#### 11.3 Maßzeichnungen





alle Maße in mm

- A 4 integrierte LEDs zur Beleuchtung (Rotlicht)
- B1 Linse hochauflösendes Lesefeld
- B2 Linse Weitbereich-Lesefeld
- C 2 integrierte Ziel-LEDs (Blaulicht)
- D Status-LEDs

Bild 11.2: Maßzeichnung DCR 85

#### 12 Bestellhinweise und Zubehör

#### 12.1 Typenübersicht

Tabelle 12.1: Artikelnummern

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung
50131458	DCR85M2/R2	CMOS Imager Codeleser für 1D- und 2D-Codes,
		RS 232-Schnittstelle, feste Anschlussleitung, 2 m lang
50131581	DCR85M2/R2-150-M12.8	CMOS Imager Codeleser für 1D- und 2D-Codes,
		RS 232-Schnittstelle, ca. 0,15 m Leitung mit M12-Rund- steckverbinder (8-polig)

#### 12.2 Zubehör

Tabelle 12.2: Zubehör

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung	
50128204	MA-CR	Adapterleiterplatte zur Kontaktierung der 12-poligen Steckerleiste und Umsetzung auf SUB-D, 9-polig	
50113396	KB DSub-9P-3000	RS 232-Verbindungsleitung, Leitungslänge 3 m	
50104591	K-D M12A-8P-2m-PUR	Anschlussleitung M12, Dose axial 8-polig, Leitungs- länge 2 m, geschirmt	
Konfigurationssoftware Sensor Studio		Nach dem FDT/DTM Konzept aufgebautes Sen-	
Download unter www.leuze.com		sor Studio. Beinhaltet: Kommunikations-DTM und	
siehe Kapitel 6.2.1 "Konfigurationssoftware herun- terladen"			

#### 13 EG-Konformitätserklärung

Die Scan Engines der Baureihe DCR 85 wurden unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.



#### 14 Anhang

#### 14.1 **Barcode - Muster**



Modul 0,3

Bild 14.1:

Codetyp 01: Interleaved 2 of 5



135AC

Modul 0,3

Bild 14.2: Codetyp 02: Code 39



a121314a

Modul 0,3

Bild 14.3: Codetyp 11: Codabar



abcde

Modul 0,3

Bild 14.4: Code 128



Modul 0,3

Bild 14.5: Codetyp 08: EAN 128



SC 2

Bild 14.6: Codetyp 06: UPC-A



SC 3 Bild 14.7: Codetyp 07: EAN 8





Data Matrix



Aztec



Bild 14.8: Mustercodes

#### 14.2 Konfiguration über Parametriercodes

Die Konfiguration des Geräts ist auch mit Hilfe von Parametriercodes möglich. Nach dem Einlesen dieser Codes werden die Geräteparameter im Gerät eingestellt und dauerhaft gespeichert.

DCR 80 Configuration Guide				
	Continuous Scan On	Continuous Scan Off - Default	Motion Detection On when In Stand and Trigger Out of Stand - Default	
General Reading Mode				
Serungs	1862-225 12-638-5	184182 1967 - 20	ALCONTRACTOR	
	M10012_02	M10011_01	M10403_02	
Mation Datastian On In and	A2	A3	A4	
Out of Stand	Bright Environments - Default	Dark Environments	No motion betection belay - Default	
			1000	
M10404_02	M10014_03	M10015_03	M10016_03	
B1	B2	B3	B4	
SUUMS MOTION DETECTION DELAY	Motion Detection off in and Out of Stand	Anti-Glare Un	Anti-Giare Utt - Detault	
	Marsa Marsa	1/628		
M10017_03	M10013_02	M10352_01	M10433_01	
C1	C2	C3	C4	
Mirroring On	Mirroring Off - Default	Targeting On - Default	Targeting Off	
NW:		1768 1768	<b>1028</b>	
M10125_01	M10124_02	M10153_01	M10154_01	
D1	D2	D3	D4	
Cell Phone Reading Enhancement On	Cell Phone Reading Enhancement Off - Default		Erase Prefix & Suffix Data - Default	
		Data Formatting		
197538	166265	(Prefix/Suffix) Settings		
M10163_01	M10162_01		MINING AL	
E1	E2		E4	

Bild 14.9: DCR 80 Configuration Guide

DCR 80 Configuratio	n Guide		
Erase Prefix Data - Default	Erase Suffix Data - Default	Prefix AIM ID On	Prefix AIM ID Off - Default
M10126_01	M10130_01	M10199_01	M10198_01
A1	A2	A3	Α4
Prefix Carriage Return Line Feed (RS232 Mode Only)	Prefix Comma	Prefix Space	Prefix Tab (RS232 Mode Only)
M10405_01	M10127_01	M10128_01	M10319_01
B1	B2	B3	B4
Suffix Carriage Return (RS232 Mode Only)	Suffix Carriage Return Line Feed (RS232 Mode Only)	Suffix Comma	Suffix Line Feed (RS232 Mode Only)
M10320_01	M10322_01	M10131_01	M10321_01
C1	C2	C3	C4
Suffix Space	Suffix Tab (RS232 Mode Only)	Translate all Characters to Uppercase On	Translate all Characters to Uppercase Off - Default
M10132_01	M10323_01	M10220_03	M10426_02
D1	D2	D3	D4
	Australian Post On	australian Post Uff - Default	Aztec Un - Default
Symbology Settings			
	M10288_02	M10289_02	M10018_01
	E2	E3	E4

Bild 14.10: DCR 80 Configuration Guide

DCR 80 Configuration	n Guide		
Aztec Inverse On	Aztec Inverse & Normal On	Aztec Off	Codabar On - Default
M10020_01	M10021_01	M10019_01	M10022_01
A1	A2	A3	A
Codabar Off	Codablock F On	Codablock F Off - Default	Code 11 On
M10023_01	M10027_01	M10026_01	M10029_01
B1	B2	B3	B
Code 11 Off - Default	Code 11 Checksum Stripped from Result On	Code 32 (Italian Pharmacode) On	Code 32 (Italian Pharmacode) Off - Default
M10028_01	M10031_01	M10239_02	M10238_02
Code 39 On - Default	Code 39 Off	C3 Code 39 Checksum On	Code 39 Checksum Off -
			Default
M10033_02	M10034_02	M10036_01	M10035_01
D1	D2	D3	D4
ode 39 Checksum Stripped from Result On	Code 39 Extended Full ASCII On	Code 39 Extended Full ASCII Off - Default	Code 93 Un - Default
M10037_01	M10039_01	M10038_01	M10042_01
	50	50	E.

Bild 14.11: DCR 80 Configuration Guide

DCR 80 Configuratio	n Guide		
Code 93 Off	Code 128 On - Default	Code 128 Off	Composite On
M10043_01	M10044_01	M10045_01	M10047_01
A1 Composite Off - Default	A2 Data Matrix Inverse On - Default	A3 Data Matrix Inverse Off	A4 All GS1 DataBar On - Default
M10046_01	M10051_03	M10050_03	M10054_01
B1 All GS1 DataBar Off	B2 GS1 DataBar Omnidirectional	B3 GS1 DataBar Omnidirectional	B4 GS1 DataBar Expanded On
M10055_01	M10037_03	M10355_02	M10059_03
GS1 DataBar Expanded Off	GS1 DataBar Expanded Stacked On	GS1 DataBar Expanded Stacked Off	GS1 DataBar Limited On
M10417_02	M10357_02	M10356_02	M10056_03
D1 GS1 DataBar Limited Off	D2 GS1 DataBar Stacked and GS1	D3 GS1 DataBar Stacked and GS1	D4 Han Xin On
	DataBar Stacked Omnidirectional On	DataBar Stacked Omnidirectional Off	
M10354_02	M10058_03	M10353_03	M10248_01

Bild 14.12: DCR 80 Configuration Guide

Han Xin Off - Default		Hong Kong 2 of 5 Op	Hong Kong 2 of 5 Off -	Int 2 of 5 On - Default
			Default	
M10249_01	۸1	M10079_01	M100/8_02	M10000_01
Int 2 of 5 Off		Int 2 of 5 Checksum On	Int 2 of 5 Checksum Off - Default	Int 2 of 5 Checksum Stripp from Result On
			N OLS S S S S	
M10001_01	B1	M10235_01	B3	M10005_01
Japan Post On		Japan Post Off - Default	KIX (Dutch Post) Code On	KIX (Dutch Post) Code Off Default
M10292_02		M10293_02	M10290_02	M10291_02
	C1	C2	C3	}
Korean Post On		Korean Post Off - Default	Maxicode On	Maxicode Off - Default
M10358_01	D1	M10359_01	M10067_02	M10066_01
Matrix 2 of 5 On		Matrix 2 of 5 Off - Default	Micro PDF417 On	Micro PDF417 Off - Defau
			North State	
M10069_01		M10068_01	M10073_01	M10072_01
	F1	F2	F3	

Bild 14.13: DCR 80 Configuration Guide

DCR 80 Configuratio	n Guide		
MSI Plessey On	MSI Plessey Off - Default	NEC 2 of 5 On	NEC 2 of 5 Off - Default
M10076_01	M10077_01	M10082_01	M10083_01
A1	A2	A3	Α4
PDF417 On - Default	PDF417 Off	Pharmacode On	Pharmacode Off - Default
M10070_01	M10071_01	M10275_02	M10274_03
B1	B2	B3	B4
Pharmacode Normal Barcode Decoding (Left to Right)	Pharmacode Reverse Barcode Decoding (Right to Left)	All QR Code On	All UR Code Off
M10281_02	M10280_02	M10101_02	M10351_03
C1 Standard OD Code Or Default	C2	C3	C4
Standard dir cone ou - person		Straight 2 of 5 off - Default	
M10095_04	M10241_01	M10240_01	M10103_01
D1	D2	D3	D4
reiepen utt - Detault	Trioptic Un	Trioptic Utt - Défault	UK Plessey Un
M10104_01	M10041_01	M10040_01	M10237_02
E1	E2	E3	E4

Bild 14.14: DCR 80 Configuration Guide

DCR 80 Configuration	Guide		
UK Plessey Off - Default	UK Royal Mail On	UK Royal Mail Off - Default	UPC On - Default
M10236_02	M10294_02	M10295_02	M10105_01
A1	A2	A3	A
UPC Off	UPC E Expansion On	UPC E Expansion Off - Default	UPC Supplemental On
M10106_01	M10108_01	M10107_01	M10110_01
B1	B2	B3	B
IPC Supplemental Off - Default	UPU ID-Tag On	UPU ID-Tag Off - Default	USPS Intelligent Mail/IMB/ 4-State CB On
M10109_01	M10360_02	M10361_02	M10286_02
C1	C2	C3	C
USPS Intelligent Mail/IMB/ 4-State CB Off - Default	USPS Planet On	USPS Postnet Off - Default	USPS Planet Off - Default
M10287_02	M10284_02	M10283_02	M10285_02
D1	D2	D3	D4
USPS Postnet On		Reset to RS232 Factory Defaults	RS232 Interface 1200 Baud Rate
M10282_02	RS232 Settings		M10392_01
E1		M10389_03 E3	Εź

Bild 14.15: DCR 80 Configuration Guide

DCR 80 Configuration Guide				
RS232 Interface 2400 Baud Rate	RS232 Interface 4800 Baud Rate	RS232 Interface 9600 Baud Rate	RS232 Interface 19200 Baud Rate	
M10393_01	M10394_01	M10395_01	M10396_01	
A1	A2	A3	Α4	
RS232 Interface 38400 Baud Rate	RS232 Interface 57600 Baud Rate	RS232 Interface 115200 Baud Rate - Default	RS232 Interface 7 Data Bits	
M10397_01	M10398_01	M10399_01	M10390_01	
B1	B2	B3	B4	
Default	Default	KSZ3Z INTERIACE STOP BITS Z	KS232 Interface Even Parity	
M10391_01	M10406_01	M10407_01	M10400_01	
C1	C2	C3	C4	
RS232 Interface Odd Parity	RS232 Interface No Parity - Default	RS232 Interface Flow Control Off - Default	RS232 Interface Flow Control - Hardware	
M10401_01	M10402_01	M10408_01	M10409_01	
RS232 Packet Mode	BZ232 Raw Mode - Default	D3	U4 Been Volume 100% - Default	
M10388_01	M10387_01	Reader Feedback Settings	M10197_01	
E1	E2		E4	

Bild 14.16: DCR 80 Configuration Guide

DCR 80 Configuratio	on Guide		
Beep Volume 67%	Beep Volume 33%	Beep Volume 0%	Intentionally Blank
M10196_01	M10195_01	M10194_01	
A1	A2	A3	A
	Duplicate Scan Disabled - Default	1 Second Duplicate Scan Delay	2 Second Duplicate Scan Delay
Scan Delay Settings			
	M10144_01	M10145_01	M10146_01
	B2	B3	B
3 Second Duplicate Scan Delay	5 Second Duplicate Scan Delay	TU Second Dupilcate Scan Delay	30 Second Duplicate Scan Delay
M10147_01	M10148_01	M10149_01	M10150_01
C1	C2	C3	C4
	i bay bupilcate scall belay	Reader/Modem Command Settings	Version
MI0151_01	M10152_01		M10137_01
keauer lext commands Un	Reauer Text Commands UIT - Default	Reset, Clear and Save	Giear Ali Javascript Kules
M10137_01	M10136_01	Reader Settings	M10139_01
E1	E2		E4

Bild 14.17: DCR 80 Configuration Guide

DCR 80 Configuratio	n Guide		
Clear All Stored Data and Images	Save All Reader Settings - Default	Reboot Reader	Intentionally Blank
M10138_02	M10159_01	M10296_01	
A1	A2	A3	Α4

Bild 14.18: DCR 80 Configuration Guide