the sensor people



DCR 85 Lecteur de code à imageur CMOS



© 2017 Leuze electronic GmbH & Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen / Germany Phone: +49 7021 573-0 Fax: +49 7021 573-199 http://www.leuze.com info@leuze.de

1	À propos de ce document	5
	1.1 Moyens de signalisation utilisés	5
2	Sécurité 2.1 Utilisation conforme 2.2 Emplois inadéquats prévisibles 2.3 Personnes qualifiées 2.4 Exclusion de responsabilité	6 6 7 7
3	Description de l'appareil	8
	 3.1 Aperçu de l'appareil 3.1.1 Lecteur de codes DCR 85 3.1.2 Fonctionnement autonome 3.2 Caractéristiques 3.3 Structure de l'appareil 3.4 Connectique 3.5 Éléments d'affichage 	8 8 8 9 9 9
4	Montage	10
	4.1 Choix du lieu de montage	. 10
5	Raccordement électrique	12
	5.1 Alimentation en tension	. 12
	5.2 Affectation des broches	. 12
	 5.3 Entrée de commutation/sortie de commutation 5.3.1 Entrée de commutation 5.3.2 Sortie de commutation 	. 13 . 13 . 13
	5.4 Raccordement du PC ou terminal	. 14
	5.5 Blindage et longueurs des câbles	. 14
6	Logiciel de configuration et de diagnostic – Sensor Studio	15
	6.1 Configuration système requise	. 15
	 6.2 Installer le logiciel de configuration Sensor Studio	. 16 . 16 . 16 . 16 . 16
	6.3 Lancement du logiciel de configuration Sensor Studio	. 17
	 6.4 Quitter Sensor Studio 6.5 Paramètres de configuration 6.5.1 Onglet Réglages de base 6.5.2 Onglet Décodage 6.5.3 Onglet Interface client 6.5.4 Diagnostic / terminal 6.5.5 Diagnostic / visionneuse d'images 	. 18 . 18 . 19 . 20 . 21 . 21 . 22
7	Mise en service – Configuration	23
	7.1 Mesures à prendre avant la première mise en service	. 23
	 7.2 Démarrage de l'appareil 7.2.1 Interface	. 23 . 23 . 23 . 23
	7.3 Réglage des paramètres de communication	. 23

Instructions en ligne	24
8.1 Vue d'ensemble des commandes et paramètres	24
8.2 Instructions en ligne générales	25
8.3 Commandes en texte	26
Entretien et élimination	35
9.1 Nettoyage	35
9.2 Entretien	35
9.3 Élimination	35
Service et assistance	36
10.1 Que faire en cas de maintenance ?	36
Caractéristiques techniques	37
11.1 Caractéristiques générales	37
11.2 Champs de lecture	38
11.3 Encombrement	40
Informations concernant la commande et accessoires	41
12.1 Aperçu des différents types	41
12.2 Accessoires	41
Déclaration de conformité CE	42
Annexe	43
14.1 Modèles de code à barres	43
14.2 Configuration par codes de paramétrage	44
	Instructions en ligne 8.1 Vue d'ensemble des commandes et paramètres 8.2 Instructions en ligne générales 8.3 Commandes en texte Entretien et élimination

1 À propos de ce document

1.1 Moyens de signalisation utilisés

Tab. 1.1: Symboles d'avertissement et mots de signalisation

	Symbole en cas de dangers pour les personnes
REMARQUE	Mot de signalisation prévenant de dommages matériels
	Indique les dangers pouvant entraîner des dommages matériels si les mesures pour écarter le danger ne sont pas respectées.

Tab. 1.2: Autres symboles

	Symbole pour les astuces	
	Les textes signalés par ce symbole donnent des informations complémen- taires.	
м	Symbole pour les étapes de manipulation	
\$	Les textes signalés par ce symbole donnent des instructions concernant les manipulations.	
	Symbole pour les résultats de manipulation	
⇒	Les textes signalés par ce symbole décrivent les résultats des manipulations précédentes.	

Tab. 1.3: Termes et abréviations

BCL	Lecteur de codes à barres		
CMOS	Processus de semi-conducteurs pour la réalisation de câblages intégrés		
	(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)		
DCR	Lecteur de code à base d'imageur		
	(Dual Code Reader)		
DTM	Gestionnaire d'appareil du logiciel		
	(Device Type Manager)		
CEM	Compatibilité électromagnétique		
EN	Norme européenne		
FDT	Cadre logiciel pour l'administration des gestionnaires d'appareils (DTM)		
	(Field Device Tool)		
FE	Terre de fonction		
GUI	Interface utilisateur graphique		
	(Graphical User Interface)		
HID	Classe d'appareil pour les périphériques d'entrée au moyen desquels les utili- sateurs interagissent directement		
	(Human Interface Device)		
IO ou E/S Entrée/Sortie (Input/Output)			
LED	Témoin lumineux		
	(Light Emitting Diode)		
API	Automate programmable		
	(correspond à l'anglais Programmable Logic Controller, PLC)		

2 Sécurité

Le présent lecteur de code a été développé, produit et testé dans le respect des normes de sécurité en vigueur. Il a été réalisé avec les techniques les plus modernes.

2.1 Utilisation conforme

Le lecteur de codes CR 85 est un scanner stationnaire avec décodeur intégré. Il est conçu pour la reconnaissance automatique d'objets et connaît tous les formats courants de codes 1D et 2D.

Domaines d'application

Le lecteur de codes DCR 85 est notamment conçu pour les domaines d'application suivants :

- dans des automates d'analyse
- pour la lecture de codes dans des emplacements exigus
- · pour l'encastrement dans un boîtier ou sous des couvercles

Respecter les directives d'utilisation conforme !
La protection de l'utilisateur et de l'appareil n'est pas garantie si l'appareil n'est pas employé conformément aux directives d'utilisation conforme.
& Employez toujours l'appareil dans le respect des directives d'utilisation conforme.
La société Leuze electronic GmbH + Co. KG décline toute responsabilité en cas de dom- mages résultant d'une utilisation non conforme.
Lisez le présent manuel d'utilisation avant de mettre l'appareil en service. L'utilisation conforme suppose d'avoir pris connaissance de ce manuel d'utilisation.
AVIS
Respecter les décrets et règlements !
Respectez les décrets locaux en vigueur, ainsi que les règlements des corporations profes-

Respectez les décrets locaux en vigueur, ainsi que les règlements des corporations professionnelles.

2.2 Emplois inadéquats prévisibles

Toute utilisation ne répondant pas aux critères énoncés au paragraphe « Utilisation conforme » ou allant au-delà de ces critères n'est pas conforme.

En particulier, les utilisations suivantes de l'appareil ne sont pas permises :

- · dans des pièces à environnement explosif
- dans des câblages de haute sécurité
- · à des fins médicales

	AVIS
	Interventions et modifications interdites sur l'appareil !
U	N'intervenez pas sur l'appareil et ne le modifiez pas. Les interventions et modifications de l'appareil ne sont pas autorisées.
	✤ Ne jamais ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce que l'utilisateur doive régler ou entre- tenir.
	✤ Toute réparation doit exclusivement être réalisée par Leuze electronic GmbH + Co. KG.

2.3 Personnes qualifiées

Seules des personnes qualifiées sont autorisées à effectuer le raccordement, le montage, la mise en service et le réglage de l'appareil.

Conditions pour les personnes qualifiées :

- Elles ont bénéficié d'une formation technique appropriée.
- Elles connaissent les règles et dispositions applicables en matière de protection et de sécurité au travail.
- Elles connaissent la description technique de l'appareil.
- Elles ont été instruites par le responsable en ce qui concerne le montage et la manipulation de l'appareil.

Personnel qualifié en électrotechnique

Les travaux électriques ne doivent être réalisés que par des experts en électrotechnique.

Les experts en électrotechnique sont des personnes qui disposent d'une formation spécialisée, d'une expérience et de connaissances suffisantes des normes et dispositions applicables pour être en mesure de travailler sur des installations électriques et de reconnaître par elles-mêmes les dangers potentiels.

En Allemagne, les experts en électrotechnique doivent satisfaire aux dispositions du règlement de prévention des accidents BGV A3 (p. ex. diplôme d'installateur-électricien). Dans les autres pays, les dispositions correspondantes en vigueur doivent être respectées.

2.4 Exclusion de responsabilité

Leuze electronic GmbH + Co. KG ne peut pas être tenue responsable dans les cas suivants :

- · L'appareil n'est pas utilisé de façon conforme.
- Les emplois inadéquats raisonnablement prévisibles ne sont pas pris en compte.
- Le montage et le raccordement électrique ne sont pas réalisés par un personnel compétent.
- · Des modifications (p. ex. de construction) sont apportées à l'appareil.

3 Description de l'appareil

3.1 Aperçu de l'appareil

3.1.1 Lecteur de codes DCR 85

Le lecteur de code se base sur un imageur CMOS doté d'un décodeur intégré pour tous les codes 1D et 2D courants, comme par exemple DataMatrix, Aztec, QR Code, 2/5 entrelacé, Code 39, Code 128, UPC/ EAN etc...

Les nombreuses possibilités de configuration de l'appareil par logiciel permettent l'adaptation à une multitude de tâches de lecture. Grâce à ses petites dimensions et à son grand champ de lecture, le moteur de lecture peut aussi être utilisé dans des endroits exigus.

Informations concernant les caractéristiques techniques et les propriétés du produit : voir chapitre 11 "Caractéristiques techniques".

3.1.2 Fonctionnement autonome

Le lecteur de codes fonctionne comme un appareil autonome (Stand Alone). Pour le raccordement électrique de la tension d'alimentation, de l'interface, de l'entrée de déclenchement et de la sortie de commutation, il est équipé d'un câble à 6 brins avec extrémités ouvertes.

3.2 Caractéristiques

- · Imageur CMOS miniature performant avec sortie frontale du faisceau
- Module compact pour une intégration simple, même dans des conditions de montage étroites
- Lecture de petits codes high-density et détection de codes standard dans la grande plage de lecture par système optique spécial
- · Lecture au niveau de surfaces brillantes grâce à une méthode de réduction de l'éclat
- · Excellentes caractéristiques de décodage
- LED d'alignement bien visible
- Interface RS 232, une entrée de déclenchement, une sortie de commutation

3.3 Structure de l'appareil



- 1 Lentille à champ de lecture de haute résolution
- 2 Lentille à champ de lecture très large
- 3 Affichage à LED
- 4 Câble de raccordement
- 5 LED d'éclairage (lumière rouge)
- 6 LED d'alignement (lumière bleue)
- Fig. 3.1: Structure du DCR 85

3.4 Connectique

- · Câble de raccordement, 6 brins avec extrémités libres
- Câble (env. 0,15 m) avec connecteur M12, 8 pôles

3.5 Éléments d'affichage

Deux LED situées sur le dessus de l'appareil indiquent l'état prêt au fonctionnement et le statut de la lecture.

LED	État	Description
PWR	Allumée (lumière perma- nente)	Alimentation en tension correcte
GOOD READ	Allumée (lumière perma- nente)	Lecture réussie

4 Montage

Le lecteur de codes peut être fixé à l'aide des taraudages de fixation M2,5.

4.1 Choix du lieu de montage

AVIS

La taille du module du code influence l'ouverture du champ et la distance de lecture maximale. Lors du choix du lieu de montage et/ou de l'étiquette à code adaptée, prenez donc impérativement en compte les diverses caractéristiques de lecture du scanner pour différents modules de codes.

AVIS
Veuillez respecter les points suivants lors du choix du lieu de montage :
& Respecter les conditions ambiantes autorisées (température, humidité).
Tenir compte de l'encrassement de la fenêtre de lecture dû à des épanchements liquides ou à des restes de carton ou de matériau d'emballage.
Minimiser le risque de détérioration du scanner par des chocs mécaniques ou des pièces qui se coincent.
Stenir compte des lumières parasites possibles (pas d'ensoleillement direct).

Lors du choix du bon lieu de montage, prenez en compte un certain nombre de facteurs :

- L'étendue, l'alignement et la tolérance de positionnement du code à barres ou DataMatrix sur l'objet à détecter.
- · Le champ de lecture du lecteur de codes en fonction de la largeur du module du code.
- Les profondeurs de champ minimale et maximale résultant du champ de lecture (voir chapitre 11.2 "Champs de lecture").
- L'alignement du lecteur de codes pour éviter les réflexions.
- · La distance entre le lecteur de codes et le système hôte du point de vue de l'interface.

Vous obtiendrez les meilleurs résultats de lecture si

- la distance de lecture est située au milieu du champ de lecture.
- il n'y a pas d'ensoleillement direct ni de lumière parasite.
- la qualité de l'impression et les contrastes des étiquettes à code à barres sont bons.
- vous n'utilisez pas d'étiquettes brillantes.
- le code à barres ou DataMatrix passe devant la fenêtre de lecture incliné d'un angle de 10° à 15°.
- le faisceau de lumière rouge est restreint à la tâche de lecture afin d'éviter toute réflexion sur des composants brillants.

AVIS

La sortie du faisceau au niveau du moteur de lecture est quasiment à la perpendiculaire de l'optique. Un angle d'orientation de l'étiquette à code > 10 ° est nécessaire pour éviter une réflexion totale du faisceau de lumière rouge en cas d'étiquettes brillantes.



Fig. 4.1: Définition de l'angle de lecture

5 Raccordement électrique

Consignes de sécurité
Assurez-vous avant le branchement que la tension d'alimentation concorde avec la valeur indiquée sur la plaque signalétique.
Le branchement de l'appareil et les travaux d'entretien sous tension ne doivent être effec- tués que par un expert en électrotechnique.
L'unité d'alimentation servant à la production de la tension pour le lecteur de codes et les unités de branchement associées doivent posséder une isolation électrique sûre conformé- ment à la norme CEI 60742 (TBTP). Pour les applications UL : uniquement pour l'utilisation dans des circuits électriques de « Classe 2 » selon NEC.
Si vous ne parvenez pas à éliminer certains incidents, mettez l'appareil hors service et pro- tégez-le contre toute remise en marche involontaire.

5.1 Alimentation en tension

Le lecteur de codes est conçu pour être raccordé à une tension d'alimentation de 5 V.

- +5 V CC (rouge)
- GND (violet)

Un circuit imprimé adaptateur avec bornes à ressort, connecteur multipoints Molex et prise femelle Sub-D à 9 pôles est disponible en accessoire (voir chapitre 12.2 "Accessoires").

- Le circuit imprimé adaptateur permet de mettre en contact les brins du câble de raccordement via les bornes à ressort et de relier ainsi l'appareil au PC via la prise Sub-D à 9 pôles au moyen d'un câble de liaison RS 232.
- La tension de 10 ... 30 V CC peut alors être alimentée via les bornes à ressort, ou dans le cas des 5 V CC via un connecteur Micro-USB.

5.2 Affectation des broches

Brin	Affectation	Description	
Rouge	+5V CC	Tension d'alimentation 5V CC	IN
Violet	GND	Tension d'alimentation 0V CC / terre de réfé- rence	IN
Noir	SW OUT	Sortie de commutation	OUT
Orange	SW IN	Entrée de commutation	IN
Blanc	RS 232 RxD	Ligne signaux RxD de l'interface RS 232	IN
Vert	RS 232 TxD	Ligne signaux TxD de l'interface RS 232	OUT

Tab 51 [.]	Câble avec	extrémités	libres	des	brins
100.0.1.	00010 0100	0/11/01/11/1000	110100		011110

] <u> </u>
SV DC +	br/BN
2010	qn/GN
GND	
SW OUT	— 4 — ■) <u> </u>
NC	rs/PK
RS232 RxD	
RS232 TxD	
FE/Shield	- 8

Fig. 5.1: Câble avec connecteur M12, 8 pôles, codage A

5.3 Entrée de commutation/sortie de commutation

Le lecteur de codes dispose d'une entrée de commutation et d'une sortie de commutation.

- L'entrée de commutation sert au déclenchement de la lecture de codes.
- La sortie de commutation signale la lecture de code réussie.

5.3.1 Entrée de commutation

Le raccordement de l'entrée de commutation SW IN vous permet, dans le cas du réglage standard (low = actif), de déclencher un processus de lecture en reliant TRIGGER (orange) et GND (violet). Nous vous recommandons de câbler une résistance de Pull-Up de 2,2 k Ω comme fin de ligne définie.





5.3.2 Sortie de commutation

Le raccordement de sortie de commutation NPN entre la sortie de commutation (noir) et GND (violet) se connecte à GND quand un code est détecté.





5.4 Raccordement du PC ou terminal

Le lecteur de codes peut être configuré au moyen d'un PC ou terminal via l'interface série. Vous aurez besoin pour cela d'une liaison RS 232 pour les liaisons RxD, TxD et GND entre PC et lecteur de codes.

La liaison RS 232 peut être établie de l'une des manières suivantes :

- Liaison directe des brins de raccordement du lecteur de codes au PC ou terminal par son propre connecteur.
- · Liaison via le circuit imprimé adaptateur MA-CR

Pour simplifier la connexion des brins de raccordement au port du PC, un circuit imprimé adaptateur (MA-CR) est disponible en accessoire, il fait des contacts individuels de chacun des brins une prise Sub-D à 9 pôles (voir chapitre 12.2 "Accessoires").



- 1 Connexion RS 232
- 2 Connexion pour CR 50 ou DCR 80
- 3 Connexion pour CR 100, CR 55, DCR 85
- 4 Molex Micro-Fit, 6 pôles
- 5 Port USB
- 6 Connexion à la commande machine, API, alimentation en tension externe 5 VCC
- 7 Alimentation en tension externe 10 ... 30 VCC
- 8 Commutateur DIP SWIN (niveau pour la touche de déclenchement ; 5 V si l'entrée de commutation du scanner est active high, GND si l'entrée est active low)
- 9 Commutateur DIP USB/PWR (position USB si la tension est alimentée par USB ; position PWR si elle l'est par (7))
- 10 Touche de déclenchement
- 11 LED de statut
- Fig. 5.4: Possibilités de connexion au moyen du circuit imprimé adaptateur MA-CR

5.5 Blindage et longueurs des câbles

La longueur maximale des câbles est de 3 m.

En cas de prolongation des câbles, il convient de veiller à ce que les câbles de l'interface RS 232 soient blindés.

6 Logiciel de configuration et de diagnostic – Sensor Studio

Le logiciel de configuration *Sensor Studio* fournit une interface utilisateur graphique destinée à la manipulation, à la configuration et au diagnostic de l'appareil via l'interface RS 232.

Un appareil qui n'est pas raccordé à un PC peut être configuré hors ligne.

Les configurations peuvent être enregistrées comme projets, puis rouvertes en vue de leur transmission ultérieure à l'appareil.

	AVIS
A	Utilisez le logiciel de configuration <i>Sensor Studio</i> uniquement pour les produits du fabricant Leuze electronic.
U	Le logiciel de diagnostic Sensor Studio est proposé dans les langues suivantes : allemand, an- glais, français, italien, espagnol.
	L'application cadre FDT de <i>Sensor Studio</i> prend en charge toutes les langues ; dans le DTM (Device Type Manager) de l'appareil, toutes les langues ne sont pas forcément prises en charge.
_e logicie	I de configuration <i>Sensor Studio</i> repose sur le concept FDT/DTM :
_	

- Dans le DTM (Device Type Manager), vous effectuez le réglage individuel de la configuration pour le lecteur de codes à barres.
- Vous pouvez appeler les configurations DTM individuelles d'un projet via l'application cadre de l'outil FDT (Field Device Tool).
- DTM de communication pour lecteur de codes : *LeCommInterface*
- DTM d'appareil pour le lecteur de codes DCR 85

Procédure pour l'installation logicielle et matérielle :

- ✤ Installer le logiciel de configuration Sensor Studio sur le PC.
- Installer le DTM de communication et de l'appareil. Le DTM de communication et le DTM d'appareil sont inclus dans le package d'installation *LeAnalysis-CollectionSetup*.
- ♥ Créer le DTM du DCR 85 dans l'arborescence de projet du cadre FDT Sensor Studio.
- ♥ Raccorder le lecteur de codes au PC (voir chapitre 5.4 "Raccordement du PC ou terminal").

6.1 Configuration système requise

Pour utiliser le logiciel de configuration *Sensor Studio*, vous avez besoin d'un ordinateur PC ou portable répondant aux critères suivants :

Système d'exploitation	À partir de Windows XP (32 bits, 64 bits)
	Windows Vista
	Windows 7
	Windows 8
Ordinateur	Type de processeur : à partir d'1 GHz
	Port COM série
	Lecteur de CD
	Mémoire vive (RAM) : au moins 64 Mo
	Clavier et souris ou pavé tactile
Carte graphique	Au moins 1024 x 768 pixels
Espace disque requis pour <i>Sensor Studio</i> et DTM de communication	35 Mo

Tab. 6.1:	Configuration	svstème	requise p	our l'instal	lation de	Sensor	Studio
100.0.1.	Configuration	0,0001110	requise p	our motur	adon ao	0011001	oluaio



Pour l'installation de Sensor Studio, vous devez disposer des droits d'administrateur sur le PC.

6.2 Installer le logiciel de configuration Sensor Studio

	AVIS
A	Les fichiers d'installation du logiciel de configuration Sensor Studio doivent être chargés sur in- ternet à l'adresse www.leuze.com .
U	Pour les mises à jours ultérieures, la dernière version du logiciel d'installation <i>Sensor Studio</i> est disponible sur internet à l'adresse suivante : www.leuze.com .

6.2.1 Charger le logiciel de configuration

- ♥ Ouvrez le site internet de Leuze : www.leuze.com
- ♥ Entrez le code de désignation ou le numéro d'article de l'appareil comme critère de recherche.
- & Le logiciel de configuration se trouve sous l'onglet *Téléchargements* de la page consacrée à l'appareil.

6.2.2 Installation du cadre FDT Sensor Studio

	AVIS
	Installer d'abord le logiciel !
	✤ Ne raccordez pas d'appareil au PC. Installez d'abord le logiciel.
	AVIS
A	Si un logiciel cadre FDT est déjà installé sur votre PC, vous n'avez pas besoin de l'installation de Sensor Studio.

Vous pouvez installer le DTM de communication et le DTM d'appareil dans le cadre FDT existant. Le DTM de communication et le DTM d'appareil sont inclus dans le package d'installation *LeAnalysisCollectionSetup*.

- ♦ Démarrez le PC.
- * Téléchargez le logiciel de configuration sur internet ; voir chapitre 6.2.1 "Charger le logiciel de configuration".
 - Décompressez le package d'installation.
- ✤ Exécutez le fichier SensorStudioSetup.exe.
- Suivez les instructions données à l'écran.

L'assistant d'installation installe le logiciel et ajoute un raccourci sur le bureau (

6.2.3 Installer le DTM de communication et le DTM d'appareil

Conditions :

- ✓ Un cadre FDT est installé sur le PC.
- Exécutez le fichier LeAnalysisCollection.exe du package d'installation et suivez les instructions données à l'écran.

L'assistant d'installation installe le DTM de communication et le DTM d'appareil pour le DCR 85.

6.2.4 Raccorder l'appareil au PC

L'appareil est raccordé au PC via une interface RS 232.

- Vous aurez besoin d'une liaison RS 232 pour les liaisons RxD, TxD et GND entre PC et appareil (voir chapitre 5.4 "Raccordement du PC ou terminal").
- La tension de 5 V CC doit être alimentée en externe (voir chapitre 5.1 "Alimentation en tension").



Le circuit imprimé adaptateur MA-CR avec bornes à ressort et connecteur multipoints pour le raccordement de l'appareil et prise femelle Sub-D à 9 pôles pour le raccordement d'un câble de liaison RS 232, et un câble de liaison RS 232 au PC sont disponibles en accessoire (voir chapitre 12 "Informations concernant la commande et accessoires").

Le circuit imprimé adaptateur a besoin d'une alimentation en tension externe de 10 V ... 30 V CC, cette tension peut être alimentée via les bornes à ressort.

6.3 Lancement du logiciel de configuration Sensor Studio

Conditions :

- L'appareil est correctement monté (voir chapitre 4 "Montage") et raccordé (voir chapitre 5 "Raccordement électrique").
- L'appareil est raccordé au PC via une interface RS 232 (voir chapitre 6.2.4 "Raccorder l'appareil au PC").
- Le logiciel de configuration Sensor Studio est installé sur le PC (voir chapitre 6.2 "Installer le logiciel de configuration Sensor Studio").
- Lancez le logiciel de configuration Sensor Studio en double-cliquant sur le symbole Sensor Studio (

La sélection de mode de l'assistant de projet s'affiche.

Choisissez le mode de configuration Sélection d'appareil sans communication (hors ligne) et cliquez sur [Suivant].

L'assistant de projet affiche la liste de sélection d'appareil avec les appareils configurables.

	Sensor Studi	o		A Leuze electroni
	Project Wiza	rd		the second peop
	Device selec	tion		
ect a de	evice from the list.			
		Device	Version	Manufacturer
	1	CR100	1.0.1.0	Leuze electronic
-	۲	BCL75	1.04.0.0	Leuze electronic
		DCR 80	1.0.1.0	Leuze electronic
	4	DCR 85		
	1	BCL148	1.0.1.0	Leuze electronic
	-	CR50	1.0.1.0	Leuze electronic
	۲.	CR55	1.0.1.0	Leuze electronic

Fig. 6.1: Sélection d'appareil pour le lecteur de codes DCR 85

bans la sélection d'appareil, choisissez DCR 85 et cliquez sur [Suivant].

Le gestionnaire d'appareils (DTM) du DCR 85 raccordé démarre avec la vue hors ligne pour le projet de configuration *Sensor Studio*.

♦ Établissez une connexion en ligne avec le DCR 85 raccordé.

Dans le cadre FDT Sensor Studio, cliquez sur le bouton [Établir une connexion avec l'appareil] (). Dans le cadre FDT Sensor Studio, cliquez sur le bouton [Charger les paramètres vers l'appareil] (). Les données de configuration actuelles sont affichées dans le gestionnaire d'appareils (DTM).



Fig. 6.2: Projet de configuration : gestionnaire d'appareils (DTM) Sensor Studio pour DCR 85

Les menus du gestionnaire d'appareils (DTM) Sensor Studio vous permettent de modifier ou de consulter la configuration de l'appareil raccordé.

L'interface du gestionnaire d'appareils (DTM) *Sensor Studio* est largement intuitive. L'aide en ligne vous fournit des informations sur les options de menus et les paramètres de réglage. Choisissez la rubrique **Aide** dans le menu [?] **(())**.

Transférez les paramètres de configuration modifiés à l'appareil.
Si une liaison est établie, cliquez sur le bouton [Charger les paramètres vers l'appareil] (J de la barre de tâches.

6.4 Quitter Sensor Studio

Une fois les réglages de configuration terminés, fermez le logiciel de configuration Sensor Studio.

- ♥ Quittez le programme en choisissant Fichier > Quitter.
- b Enregistrez les réglages de configuration en tant que projet de configuration sur le PC.

Vous pouvez par la suite rouvrir le projet de configuration en choisissant **File > Open** ou à l'aide de l'**assis**tant de projet de Sensor Studio (

6.5 Paramètres de configuration

Vous trouverez dans ce chapitre des informations et explications relatives aux paramètres de configuration du gestionnaire d'appareils (DTM).

AVIS

Le présent chapitre ne comprend pas de description complète du logiciel de configuration Sensor Studio.

Pour obtenir des informations complètes sur le menu du cadre FDT et sur les fonctions du gestionnaire d'appareils (DTM), veuillez consulter l'aide en ligne.

Le gestionnaire d'appareils (DTM) du logiciel de configuration *Sensor Studio* offre les fonctions de configuration suivantes :

- Réglages de base (Control)
- Décodage (Decode) (voir chapitre 6.5.2 "Onglet Décodage")

- Interface client (Host Interface) (voir chapitre 6.5.3 "Onglet Interface client")
- Diagnostic (Diagnosis) (voir chapitre 6.5.4 "Diagnostic / terminal")



6.5.1 Onglet Réglages de base

Sensor Studio - New Project	ct <unsaved></unsaved>		and the second division of the second divisio		
File Edit View Device	Tools Window ?				
B 🖉 🖬 💩 🖢 🖓 🖓 🖓		C. C. S 4 9 2 - 0 .			
DCR 85 - Main operation					• ×
V DCR 85					4 Leuze electronic
Code Reader					the second
Analysis Automati	ion				
			IDENTIFICATION CONFIGURATION	DIAGNOSIS	
					2 -
CONFIGURATION	CONTROL				△ Leuze electronic [▲]
Decode	SCAN OPTIONS				the sensor people
Stacked Codes	Trioper Duration	0 🔶 ms			
D Codes					Control
Control	Decode Area	Read in Both Fields	-		
Host Interface	Continuous Action	Idle			Scan Ontions
		(m.)			scan options
	Illumination	Minimum Illumination			Trigger Duration
	Targeting	Targeting enabled	•		Specifies how long the reader processes a reader cycle after a trigger event.
		0 *			Decode Action
	Target Time before Decode	v ms			 Read continuously - The reader re-starts read cycles automatically.
		Glare Detection			 Motion control - The reader starts a new read cycle when a motion was detected.
					 Idle - The reader waits for a trigger event.
					Illumination
					 Minimum Illumination - The illumination stops (flashes) during read cycle whenever not needed.
					 Leave illumination during read - Leaves the illumination on until the end of the read cycle.
					Targeting Encloses or disobles the targeting Mumimation.
					Tarnet Time Before Decode
					Specifies the time periode after a trigger event while the targetirg illumination is on before the reader starts decoding.
					Glare Detection
¢⊳Disconnected ک	Administrator				

Fig. 6.3: Onglet Réglages de bas	se
----------------------------------	----

Durée du déclenchement	Réglage du temps qu'un cycle de lecture demeure actif après un évé- nement de déclenchement.		
	Exemple : Trigger Duration = 3000 ms signifie que le scanner essaie de décoder un code pendant un maximum de trois secondes après un événement de déclenchement. Le cycle de lecture prend fin une fois un décodage réussi ou une fois le temps réglé ici écoulé.		
Plages de lecture	Choix de la plage de lecture. Le moteur de lecture dispose de deux champs de lecture :		
	Champ de lecture de haute résolution		
	Champ de lecture très large		
Mode de lecture	Choix du comportement de lecture :		
(Continuous Action)	Lecture en cas de déclenchement		
	Mode de présentation		
	Lecture permanente		
Éclairage à LED	Réglage de la durée d'éclairage des LED une fois la lecture terminée.		
(Illumination)			
Éclairage cible	Allumage ou extinction des LED d'alignement bleues.		
(Targeting)			
Réglage du temps éclairage cible (Target Time before Decode)	Réglage du temps au bout duquel, après un événement de déclen- chement, la lecture a lieu.		
	Les LED d'alignement bleues s'allument immédiatement au moment de l'événement de déclenchement.		
1	J		

6.5.2 Onglet Décodage

🛃 Sensor Studio - New Projec	t <unsaved></unsaved>		
File Edit View Device	Tools Window ?		
DCP SE Main approxima			• ×
DCR 85			A Leuze electronic
Code Reader			the sensor people
Analysis Automati	n	IDENTIFICATION CONFIGURATION DIAGNOSIS	
			0
			V.
CONFIGURATION	2D CODES		▲ Leuze electronic
Decode	2D-CODE SYMBOLOGIES		the pensor people
Code UPC / FA	Standard DataMatrix Decoding		2D-Codes
Code 128	Aztec Decoding		
Code 93	Standard QR Code Decoding		2D-Code Symbologies The Overview shows all the supported standard 20 Code
MSI Plessey	2D-CODE PROPERTIES		Symbologies. They can all be enabled or disabled directly in the Overview with the related check hores. More detailed settions
2D Codes DataMatrix	Image Transform	can be configured at the symbology specific sub-pages. These screens are accessible via the left navigation the or by pressing the () button to the right of each code check box.	
Aztec QR Code	COMMON DECODE PROPERTIES		
Output	Maximum labels to decode	1 🛊	2D-Code Properties
Host Interface	Ignore Duplicate Codes	0 the me	 Traage Transform Enables or disables decoding of mirrored 2D-Codes, This works independently of code specific mirror decoding options. The individual symbologies must be enabled.
			Common Decode Properties
			These common decode properties apply to all symbologies: 1D-, Stacked- and 2D-Codes.
			Maximum labels to decode The reader will process up to this number of codes per read code event. If there are more than this many codes in the field of view and within target tolerance, only the first ones will be decoded.
			For fastest performance with single codes, the value should be set to 1. Iqnore Duplicate Codes
< III →	Administrator		Consecutive duplicate codes (i.e., codes that contain the same
A DISCOULIECTED AK	Administrator		

Fig. 6.4: Onglet Décodage

Table de code (DECODE)	Les codes à décoder sont réglés ici. Nous recommandons juste d'acti- ver les types de codes devant réellement être lus avec leurs nombres de caractères correspondants. Les codes non activés ne sont pas dé- codés !
Propriétés (SYMBOLOGIES)	Le bouton à droite de chaque code permet de sélectionner les ré- glages spécifiques au code.
	Il est aussi possible de régler directement les propriétés du code dans l'arborescence de navigation sous le bouton Decode.
	Les propriétés peuvent être réglées individuellement pour chaque type de code.

Sensor Studio - New Project	t <unsaved></unsaved>		the second second	
File Edit View Device 1	Fools Window ?			
G 🖉 🖬 🎍 🚽 🗅 🗅 ,		C- 1 4 G 2 - 0 .		
DCR 85 - Main operation				• ×
Code Reader				Leuze electronic
Analysis Automatic	n			the sensor people
		IDENTIFICATION	CONFIGURATION DIAGNOSIS	
. 0				0.
CONFIGURATION	DATAMATRIX			🛆 Leuze electronic 🌥
Decode	DATAMATRIX SYMBOL GY SETTINGS			the sensor people
Interferenced 2 of Code Code 30 / Code Code UPC / FA Code UPC / FA Code 128 Code 128 Code 33 Code 93 Stacked Codes DataBar MSI Plessey Stacked Codes DataBar Code Code Code Codes Codes		Standard DetaMatrix Decoding Mirrar DetaMatrix Decoding Mirrar DetaMatrix Symbology Rectangular DataMatrix Symbology		DataMatrix Code Symbology Settings Subsol DataMatrix Decoding Trades of subsol Subsol DataMatrix Code Recoding. Trades of subsol Subsol DataMatrix Code. Micro DataMatrix Decoding Finables of subsol Subsol DataMatrix Code. Rectangular DataMatrix Symbology Enables of subsol Subsol DataMatrix Code.
4 III + ⁴ D Disconnected (2)	Administrator			Ţ

Fig. 6.5: Réglages standard de la fenêtre Propriétés (SYMBOLOGY SETTINGS) - Onglet Décodage

6.5.3 Onglet Interface client

Sensor Studio - New Project	t <unsaved></unsaved>	the second se	
File Edit View Device	Tools Window ?		
G 🖉 🖬 💩 🚽 🖓 🖓 🖄	. 0	1 C. C. S 14 19 2 18 0	
CR 85 - Main operation			• ×
DCR 85			4 Leuze electronic
Code Reader	~~		the sensor people
Analysis Automatic	on		
		IDENTIFICATION CONFIGURATION DIAGNOSIS	
			<u>v</u> .
CONFIGURATION	HOST INTERFACE		△ Leuze electronic
Decode	BS232 SETTINGS		the sensor people
Interleaved 2 of	Raud Pate	115200 - Baud	
Code 39 / Code	Courrole		Host Interface
Code UPC / EA	Data Length	8 Bits 💌	
Codabar	Parity	none	DC 010 Pattings
Code 93			Ro 202 Setungs
MSI Plessey	Stop Bits		Baud Rate Specifies the number of transferred symbols per second
Stacked Codes	Flow Control	Disabled -	Data Length
DataMatrix			The number of data bits in each character.
Aztec	HANDSHAKE SETTINGS		An optional extra bit for simple transmission error detection.
Output		Acknowledgement Expected	Stop Bits
Control	Acknowledgement Time Limit	700 💠 ms	 Synchronization bit at the end of every character. Usually 1 stop bit. If slow hardware is used 2 stop bits may be required.
Host Interface			Flow Control
			Enables or disables hardware now control.
			Handshake Settings
			Acknowledgement Expected
			When set, the reader will retransmit data when host does not acknowledge receipt.
			Acknowledgement Time Limit
			After sending data to host, the reader waits up to this amount of time for the acknowledgement from host before declaring
			Tailure.
• III •			-
	Administrator		

Fig. 6.6: Onglet Interface client

Sélectionnez ici la vitesse de transmission souhaitée, le nombre de bits d'arrêt, le nombre de bits de données et la parité ainsi que différents modes de transmission.

Les réglages d'acquittement souhaités doivent également être paramétrés dans cette fenêtre de sélection.

6.5.4 Diagnostic / terminal

Sensor Studio - New Pro	oject <unsaved></unsaved>		
File Edit View Device	e Tools Window ?		
🔁 🖉 🖬 🗖 🖉 🔶 🖓 🖓			
DCR 85 - Main operation			• ×
DCR 85			4 Leuze electronic
Code Reader			the sensor people
Analysis Autom	aation		
	IDENTIFICATION CONFIGURATION DIAGNOSIS		
💻 - 🧞 🔮 📕			• • •
DIAGNOSIS	TERMINAL		A Lourse electronic
Terminal	1 ENTERING		
Image Viewer	243: 16:50:00 DCR 85 -> 03800380	* Version	the sensor people
	244: 16:50:01 DCR 85 -> 03800380		
	245: 16:50:01 DCR 85 -> 03800380	Reset	Terminal
	246: 16:50:08 DCR 85 -> CN0WRHKW4866138P5DN3A01		
	24/: 16:50:10 UCK 85 -> CN0WREKK486013875UN3A01		the terminal provides the possibility to send online commands to the scanner for diagnostic purposes.
	246: 16:50:11 DCR 65 -> CHOMENTANGOOLSOFDUNJAGI	Decode Area	
	250: 16:50:12 DCR 85 -> CN0WRHKW4866138P5DNJA01	 Both Fields 	It also allows monitoring the scanner output.
	251: 16:50:12 DCR 85 -> CN0WRHKW4866138P5DNJA01	High Density Field	The content of the terminal screep can be printed out or stored
	252: 16:50:14 DCR 85 -> CN0WRHKW4866138P5DNJA01	Wide Angle Field	to a file for further offline analysis.
	253: 16:50:21 DCR 85 -> 4011462864600		1
	254: 16:50:24 DCR 85 -> 4011462864600	Activate Decoding	1
	255: 16:50:24 DCR 85 -> 401462864600	Deactivate Decoding	
	250: 10:50:25 DCR 85 -> 4011402804000		:
	258: 16:50:25 DCR 85 -> 4011462864600	Start Continuous Scan	
	259: 16:50:26 DCR 85 -> 4011462864600	Stop Continuous Scan	1
	260: 16:50:26 DCR 85 -> 4011462864600		
	261: 16:50:27 DCR 85 -> 4011462864600		
	262: 16:50:31 DCR 85 -> 4009228063145		
	263: 16:50:32 DCR 85 -> 4009228063145		
	264: 16:50:32 DCR 85 -> 4009228063145		
	205: 10:50:32 UCK 85 -> 400922805145		
	267: 16:50:38 PC -> P(C4)FF		
	268: 16:50:38 DCR 85 -> d	=	
		-	
		Ored	1
		Send	-

Fig. 6.7: Terminal

L'onglet Terminal offre les fonctions suivantes :

- Envoi d'instructions en ligne au lecteur de codes à des fins de diagnostic.
- Visualisation de la sortie du lecteur de codes.

Pour l'évaluation hors ligne ultérieure, le contenu de l'affichage du terminal peut être imprimé ou enregistré dans un fichier.

6.5.5 Diagnostic / visionneuse d'images



Fig. 6.8: Diagnostic / visionneuse d'images

La visionneuse d'images permet d'afficher l'image saisie dans la plage de lecture à l'écran. Cela vous aidera à trouver le positionnement optimal pour une lecture fiable.

Si les deux plages de lecture sont activées (**Decode Area Both Fields**), le champ de lecture de haute résolution et le champ de lecture très large sont tous les deux représentés sur l'interface utilisateur.

7 Mise en service – Configuration

7.1 Mesures à prendre avant la première mise en service

AVIS
Veuillez tenir compte des remarques concernant la disposition des appareils, voir chapitre 4.1 "Choix du lieu de montage".
Dans la mesure du possible, déclenchez le scanner à l'aide d'instructions ou d'un émetteur externe de signaux (cellule photoélectrique).
Commencez par vous informer au sujet de l'utilisation et de la configuration du (des) appa- reil(s) avant la première mise en service.
Vérifiez encore une fois avant d'appliquer la tension d'alimentation que toutes les connexions sont correctes.

7.2 Démarrage de l'appareil

7.2.1 Interface

Le bon fonctionnement de l'interface peut être vérifié de la façon la plus élémentaire pendant la maintenance via l'interface série à l'aide du logiciel de configuration Sensor Studio et d'un ordinateur portable.

7.2.2 Instructions en ligne

À l'aide des instructions en ligne, vous pouvez vérifier des fonctions importantes de l'appareil comme par exemple l'activation d'une lecture.

7.2.3 Problèmes

Si un problème n'est pas soluble même après vérification de toutes les connexions électriques et de tous les réglages des appareils et de l'hôte, adressez-vous à la filiale de Leuze electronic compétente ou au service clientèle de Leuze electronic, voir chapitre 10 "Service et assistance".

7.3 Réglage des paramètres de communication

Vous avez mis l'appareil en service et devez normalement le configurer avant de pouvoir l'utiliser. Les possibilités de configuration qui vous sont mises à disposition dans *Sensor Studio* ou au moyen du DTM d'appareil vous permettent de régler l'appareil pour l'adapter au mieux à votre cas d'application. Pour des remarques relatives aux différentes possibilités de réglage, voir chapitre 6 "Logiciel de configuration et de diagnostic – Sensor Studio" ou l'aide en ligne.

En règle générale, il suffit de régler le type et la longueur du code en fonction des codes 1D ou 2D à lire pour pouvoir exploiter l'appareil.

Le réglage du type et de la longueur du code se fait généralement à l'aide du logiciel de configuration *Sensor Studio* (voir chapitre 6 "Logiciel de configuration et de diagnostic – Sensor Studio").

8 Instructions en ligne

8.1 Vue d'ensemble des commandes et paramètres

Les instructions en ligne permettent d'envoyer des instructions de commande et de configuration directement aux appareils. Pour cela, l'appareil doit être relié avec un ordinateur (hôte) via l'interface série.

À l'aide des instructions en ligne, vous pouvez :

- consulter la version d'appareil.
- activer et désactiver la lecture de code.
- exécuter une RAZ logicielle.

Syntaxe de la commande

<cmd-prefix><cmd-type><data-size>[<data>]<reserved><crc></crc></reserved></data></data-size></cmd-type></cmd-prefix>	
<cmd-prefix></cmd-prefix>	<0xEE><0xEE><0xEE>
<cmd-type></cmd-type>	Un caractère ASCII
<data-size></data-size>	Valeur en octets 0 240
	Nombre d'octets dans <data></data>
[<data>]</data>	En option : données de commande (valeurs en octets) dans la plage de va- leurs 0 … 255
<reserved></reserved>	Un octet, toujours <0x00>
<crc></crc>	Deux octets crc16, somme de contrôle

Syntaxe de la réponse

<start-tag><packet-type>[<packet-data>]<eot></eot></packet-data></packet-type></start-tag>	
<start-tag></start-tag>	<0x01>X<0x1E>ap/
<packet-type></packet-type>	Un caractère ASCII
[<packet-data>]</packet-data>	En option : données de réponse
<eot></eot>	Un octet <eot> (<0x04> hex.)</eot>

8.2 Instructions en ligne générales

Numéro de version du logiciel

Instruction	<cmd-prefix>I<0x00><0x00><0x03><0x3C></cmd-prefix>
Description	Demande d'informations concernant la version de l'appareil
Paramètres	Néant
Réponse	<pre><start-tag>iVVVVWWWWXXXXSSSSSSSSSSAOODYYYYHHIIIIJJ- JJKKKKLLLL <tab>ZZ<eot></eot></tab></start-tag></pre>
	i: "I" string output
	VVVV: application firmware version number
	WWWW:core application firmware version number
	XXXX: reserved
	A: current execution state:
	"A": core is running
	OO: OEM identifier
	D: display type
	"0": no display device
	YYYY: reserved
	HH: hardware version
	IIII: hardware type identifier (value in register 21B)
	JJJJ: boot application version
	KKKK: operating system kernel version
	LLLL: root file-system version
	• <tab>: ASCII TAB character</tab>
	ZZ: OEM decoder version:
	null-terminated string of printable ASCII characters
	Exemple :
	i10261026none0020366861A060000080006001600660002 -> cd(14.2.0)

RAZ logicielle

Instruction	<cmd-prefix>Z<0x01>1<0x00><0x1C><0x04></cmd-prefix>
Description	Provoque une RAZ du logiciel. L'appareil est remis en marche et réinitialisé et se comporte comme après mise en marche de la tension d'alimentation.
Paramètres	Néant
Validation	<start-tag>d<eot></eot></start-tag>
	"d": done response

Démarrer le décodage

Instruction	<cmd-prefix>P<0x0C>(35)7FFFFFF<0x00><0x57><0x5F></cmd-prefix>
	<cmd-prefix>\$<0x01><0x03><0x00><0x1F><0x5C></cmd-prefix>
Description	L'instruction se compose de deux instructions individuelles.
	 La première instruction met la durée de décodage sur infini.
	 La deuxième instruction démarre le décodage.
Paramètres	Néant
Validation	<start-tag>d<eot></eot></start-tag>
	d : done response (deux fois)

Arrêter le décodage

Instruction	<cmd-prefix>P<0x05>(35)0<0x00><0x65><0x5B></cmd-prefix>
Description	L'instruction met la durée de décodage sur zéro et arrête ainsi le décodage.
Paramètres	Néant
Validation	<start-tag>d<eot></eot></start-tag>
	"d": done response

Démarrer le décodage continu

Instruction	<cmd-prefix>P<0x06>(C4)03<0x00><0x01><0x75></cmd-prefix>
Description	L'instruction active un décodage permanent.
	Le résultat de lecture est émis constamment, de façon récurrente, jusqu'à ce qu'une instruction y mette fin.
Paramètres	Néant
Validation	<start-tag>d<eot></eot></start-tag>
	"d": done response

Arrêter le décodage continu

Instruction	<cmd-prefix>P<0x06>(C4)FF<0x00><0x1C><0x71></cmd-prefix>	
Description	L'instruction arrête le décodage permanent.	
Paramètres	Néant	
Validation	<start-tag>d<eot></eot></start-tag>	
	"d": done response	

8.3 Commandes en texte

Les commandes en texte sont activées par la séquence de début suivante : ;>PA1<CR> La séquence PA8<CR> termine l'entrée de commandes en texte. Exemple :

Tab. 8.1: Activer le décodage de codes entrelacés 2 sur 5 à 10 (0x0A) caractères

Commande	Description
;>PA1 <cr></cr>	Activer les commandes en texte
P(6E)1 <cr></cr>	Activer le décodage de codes entrelacés 2 sur 5
P(C9)0A <cr></cr>	Longueur du code : 10 (0x0A) caractères
PA8 <cr></cr>	Désactiver les commandes en texte

Syntaxe de la commande

<command-type><command-data><cr></cr></command-data></command-type>			
<command- Type></command- 	Ρ	Les réglages sont enregistrés dans un registre. Les réglages sont perdus au redé- marrage de l'appareil.	
	С	Les réglages sont enregistrés dans un registre. Les réglages sont maintenus au re- démarrage de l'appareil.	
<command Data></command 		Voir Notes	
<cr></cr>		Carriage Return	
		Caractère de commande ASCII 0x0D	

Command-Data

Format: (XXX)YYY

- XXX: register number in ASCII hex
- YYY: setting value in ASCII hex

		_
Tab. 8.2:	Decodina – Com	mon Properties
1 G.D. O.L.	Boooding oon	

	Parameter Settings	Command-Data
Common Proper-	Maximum labels to decode	(34)1 10
ties	Ignore duplicate codes (ms)	(159)0 7FFFFF

Code	Parameter Settings	Command-Data	
Code Properties	1D barcode aggressiveness		
	Most aggressive	(13)0	
	Less aggressive	(13)1	
	Least aggressive	(13)2	
Interleaved 2 of 5	Settings of register C9 are bitwise OR-con	nected.	
	 The length (number of digits) is always even and can be represented by an inte- ger value without using bit 0. 		
	Bit 0 is used to enable/disable Small Quiet Zone (SMZ)		
Interleaved 2 of 5	Decoding		
	enable	(6E)1	
	disable	(6E)0	
Interleaved 2 of 5	Longueur	(C9)0 64	
Interleaved 2 of 5	Small Quiet Zone (SMZ)		
	enable	(C9)1	
	disable	(C9)0	
Interleaved 2 of 5	Checksum Checking		
	disable	(71)0	
	enable	(71)1	
	Enable and strip from output	(71)2	
Code 32	Decoding		
Code 39	disable	(6B)0	
	enable Code 39 but not Code 32	(6B)1	
	enable Code 32 but not Code 39	(6B)2	
	enable Code 39 and Code 32	(6B)3	
Code 39	Checksum Checking		
	disable	(70)0	
	enable	(70)1	
	Enable and strip from output	(70)3	
Code 39	Full ASCII Symbology		
	disable	(49)0	
	enable	(49)1	

Tab. 8.3: Decoding – 1D codes

Code	Parameter Settings	Command-Data	
Code 93	Decoding		
	disable	(6C)0	
	enable	(6C)1	
Code UPC	UPC and EAN codes enabled		
Code EAN	disable	(6A)0	
	enable	(6A)1	
Code UPC	Supplemental data output		
	disable	(4E)0	
	enable	(4E)1	
Code 128	Decoding		
	enable	(6D)1	
	disable	(6D)0	
Codabar	Decoding		
	enable	(6F)1	
	disable	(6F)0	
Codabar	Checksum Checking		
	disable	(48)0	
	enable	(48)1	
	Enable and strip from output	(48)3	
GS1 Databar	The settings of register 4C are bitwise OR-	-connected	
	 Example: Command (4C)06 enables GS1 DataBar Limited decoding and GS1 DataBar Expanded Stacked decoding 		
	Command (4C)00 disables all GS1 DataBar symbologies		
GS1 Databar	Omnidirectional Decoding, Truncated Decoding		
	enable	(4C)08	
	disable	(4C)00	
GS1 Databar	Limited Decoding		
	enable	(4C)04	
	disable	(4C)00	
GS1 Databar	Expanded Decoding		
	enable	(4C)01	
	disable	(4C)00	
GS1 Databar	Omnidirectional Stacked Decoding, Stacked Decoding		
	enable	(4C)10	
	disable	(4C)00	
GS1 Databar	Expanded Stacked Decoding		
	enable	(4C)02	
	disable	(4C)00	

Code	Parameter Settings	Command-Data	
MSI Plessey	The settings of register 4F are bitwise OR-connected		
	 Example: Command (4F)25 enables MSI Plessey decoding with Two Bytes Mo- dulo 11/10 checksum and UK Plessey decoding 		
	Command (4F)00 disables all MSI Ples	sey decoding and the checksum settings	
MSI Plessey	Decoding		
	enable	(4F)01	
	disable	(4F)00	
MSI Plessey	Checksum Method		
	Checksum checking disabled	(4F)00	
	One Byte Modulo 10	(4F)02	
	Two Bytes Modulo 11/10	(4F)04	
	Two Bytes Modulo 10	(4F)06	
	One Byte Modulo 10 and strip from output	(4F)09	
	Two Bytes Modulo 11/10 and strip from output	(4F)0A	
	Two Bytes Modulo 10 and strip from output	(4F)0C	
MSI Plessey	UK Plessey (original) Decoding		
	enable	(4F)20	
	disable	(4F)00	

Tab. 8.4: Decoding extras – 1D codes

Parameter Settings	Command-Data	
Settings of register 24F are bitwise OR-connected.		
Example: Command (24F)8435 enables the following	g options	
Send Code 39 Start and Stop Delimiter		
Force output of all decoding data to upper case		
Remove UPC-A check digit		
Remove UPC-A number system digit		
Convert EAN-8 to EAN-13		
Remove GS1 DataBar "()" characters		
Send Code 39 start and stop delimiters		
enable	(24F)0001	
disable	(24F)0000	
Remove Codabar start and stop delimiters		
enable	(24F)0002	
disable	(24F)0000	
Force all decoding data to upper case		
enable (24F)0004		
disable	(24F)0000	
Force all decoding data to lower case		
enable (24F)0008		
disable	(24F)0000	

Parameter Settings	Command-Data	
Remove UPC-A check digit		
enable	(24F)0010	
disable	(24F)0000	
Remove UPC-A number system digit		
enable	(24F)0020	
disable	(24F)0000	
Remove UPC-E check digit		
enable	(24F)0040	
disable	(24F)0000	
Remove UPC-E number system digit		
enable	(24F)0080	
disable	(24F)0000	
Remove EAN-13 check digit		
enable	(24F)0100	
disable	(24F)0000	
Remove EAN-8 check digit	·	
enable	(24F)0200	
disable	(24F)0000	
Convert EAN-8 to EAN-13		
enable	(24F)0400	
disable	(24F)0000	
Convert UPC-A to EAN-13	·	
enable	(24F)0800	
disable	(24F)0000	
Convert Bookland EAN-13 to ISBN		
enable	(24F)1000	
disable	(24F)0000	
Convert Bookland EAN-13 to ISSN		
enable	(24F)2000	
disable	(24F)0000	
Remove GS1 DataBar "()" characters		
enable	(24F)8000	
disable	(24F)0000	

Code	Parameter Settings	Command-Data
PDF 417	Decoding	
	enable	(29)1
	disable	(29)0
	Micro PDF 417 Decoding	
	enable	(2A)1
	disable	(2A)0

Tab. 8.5:Decoding – Stacked codes

Tab. 8.6: Decoding – 2D codes

Code	Parameter Settings	Command-Data	
Code Properties	Image Transform		
	No Transform	(14)0	
	Mirror	(14)1	
DataMatrix	Settings of register 19 are bitwise OR-conr	nected. Example:	
	Command (19)5 enables Standard and Mirror DataMatrix decoding and disables Inverse DataMatrix decoding.		
DataMatrix	Standard decoding		
	enable	(19)1	
	disable	(19)0	
DataMatrix	Inverse decoding		
	enable	(19)2	
	disable	(19)0	
DataMatrix	Mirror decoding		
	enable	(19)4	
	disable	(19)0	
DataMatrix	Rectangular symbology		
	enable	(16)1	
	disable	(16)0	
Aztec	Settings of register 50 are bitwise OR-connected. Example:		
	Command (50)5 enables Standard and Mirror Aztec decoding and verse Aztec decoding.		
Aztec	Standard decoding		
	enable	(50)1	
	disable	(50)0	
Aztec	Inverse decoding		
	enable	(50)2	
	disable	(50)0	
Aztec	Mirror decoding		
	enable	(50)4	
	disable	(50)0	

Code	Parameter Settings	Command-Data
QR code	Settings of register 2B are bitwise OR-connected. Example :	
	 Command (2B)11 enables Standard and Mirror QR Code decoding and disables Inverse, Micro, and Model 1 QR Code decoding. 	
QR code	Standard decoding	
	enable	(2B)01
	disable	(50)00
QR code	Inverse decoding	
	enable	(2B)02
	disable	(2B)00
QR code	Micro decoding	
	enable	(2B)04
	disable	(2B)00
QR code	Mirror decoding	
	enable	(2B)10
	disable	(2B)00
QR code	Model 1 decoding	
	enable	(2B)20
	disable	(2B)00

Tab. 8.7: Output

Parameter Settings	Command-Data	
Notification of read failure		
enable	(55)1	
disable	(55)0	
Output result with AIM ID		
AIM ID in prefix	(ED)1	
No AIM ID in prefix	(ED)0	

Tab. 8.8: Control options

Option	Parameter Settings	Command-Data
Trigger duration		
	Trigger duration [ms]	(35)0 7FFFFFF
Decode area		
	Read in both fields	(39)3
	Read in high-density field	(39)5
	Read in wide-angle field	(39)6

Option	Parameter Settings	Command-Data
Continuous action		
	idle	(C4)FF
	Read continously in both fields	(C4)03
	Read continously in high-density field	(C4)05
	Read continously in wide-angle field	(C4)06
	Motion control	(C4)F0
Illumination		
	Minimum illumination	(04)0
	Leave illumination during read	(04)1
Targeting		
	enable	(0F)1
	disable	(0F)0
	Target time before decoding [ms]	(33)0 7FFFFFF
Beep volume		
	silent	(26)00
	low	(26)21
	medium	(26)32
	high	(26)42
	full	(26)64

Tab. 8.9: Host Interface settings

Setting	Parameter Settings	Command-Data
RS 232	Baud rate [BAUD]	
	9600	(1C)02580
	19200	(1C)04B00
	38400	(1C)09600
	57600	(1C)0E100
	115200	(1C)1C200
RS 232	Data length	
	7 bits	(1E)7
	8 bits	(1E)8
RS 232	Parity	
	none	(22)0
	odd	(22)1
	even	(22)2
RS 232	Stop bits	
	1 bit	(1D)1
	2 bits	(1D)2
RS 232	Flow control	
	Disabled	(1F)0
	Matériel	(1F)1

Setting	Parameter Settings	Command-Data
Handshake	Acknowledgement expected	
	enable	(42)1
	disable	(42)0
	Acknowledgement time limit [ms]	(37)0 7FFFFFF

9 Entretien et élimination

L'appareil ne nécessite normalement aucun entretien de la part de l'exploitant.

9.1 Nettoyage

Avant le montage, nettoyez la vitre de verre de l'appareil avec un tissu doux.

AVIS



Pour le nettoyage des appareils, n'utilisez aucun produit nettoyant agressif tels que des dissolvants ou de l'acétone.

9.2 Entretien

Les réparations des appareils ne doivent être faites que par le fabricant.

Pour les réparations, adressez-vous à la filiale de Leuze electronic compétente ou au service clientèle de Leuze electronic (voir chapitre 10 "Service et assistance").

9.3 Élimination

Lors de l'élimination, respectez les dispositions nationales en vigueur concernant les composants électroniques.

10 Service et assistance

Numéro de téléphone de notre permanence 24h/24 : +49 (0) 7021 573-0

Hotline de service : +49 (0) 7021 573-123 Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 (UTC+1)

eMail : service.identify@leuze.de

Adresse de retour pour les réparations : Centre de service clientèle Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen / Germany

10.1 Que faire en cas de maintenance ?

AVIS



En cas de maintenance, veuillez faire une copie de ce chapitre !
 Remplissez vos coordonnées et faxez-les nous avec votre demande de réparation au numéro de télécopie indiqué en bas.

Coordonnées du client (à remplir svp.)

Type d'appareil :	
Numéro de série :	
Microprogramme :	
Affichage à l'écran :	
Affichage des LED :	
Description de la panne :	
Société :	
Interlocuteur/Service :	
Téléphone (poste) :	
Télécopie :	
Rue/N° :	
Code postal/Ville :	
Pays :	

Télécopie du Service Après-Vente de Leuze :

+49 (0) 7021 573-199

11 Caractéristiques techniques

11.1 Caractéristiques générales

Système optique	Imageur CMOS, Rolling Shutter (1280 x 960)
Résolution optique	Champ de lecture de haute résolution 960 x 640
	Champ de lecture très large 960 x 640
Plage de lecture	20 mm 300 mm
Contraste	Code 1D : 25 %
	Code 2D : 35 %
Résolution	Code 1D : m =0 ,076 mm (3 mil), en fonction de la distance
	Code 2D : m = 0,127 mm (5 mil), en fonction de la distance
Sources lumineuses	LED intégrées
Éclairage	Lumière rouge visible
 LED d'alignement (viseur) 	Lumière bleue visible

Tab. 11.2: Spécifications des codes

Type de code : 1D	Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, entrelacé 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), MSI Plessey, Pharmacode, UPC/EAN, 2 of 5 (IATA, Matrix, Hong Kong, Straight, NEC), Telepen
Type de code : 1D empilé	PDF417, MicroPDF, GS1 Composite, Codablock F
Type de code : 2D	Data Matrix, Aztec Code, QR Code, Micro QR, MaxiCode
Codes postaux	Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID Tags

Tab. 11.3: Interfaces

Type d'interface	RS 232
Vitesse de transmission	9600 115200 bauds, configurable
Format des données	Configurable
Déclenchement	Entrée de commutation
	• active : 0 V
	 inactive : +5 V ou non raccordé
	 mode de présentation (Motion Control)
Sortie de commutation	Sortie à transistor NPN, 20 mA max., Good Read

Tab. 11.4: Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	4,5 5,5 V CC
Consommation	Lecture permanente : typ. 350 mA
	Éclairage inactif : typ. 75 mA
LED	1 LED de statut de l'appareil
	1 LED de statut de lecture

Indice de protection	IP 54
Raccordement électrique	Câble fixe, longueur 2 m, 6 x 0,081 mm² (AWG 28)
Poids	70 g (sans câble)
Dimensions (H x L x P)	25 x 39 x 55,5 mm
Fixation	3 alésages M2,5, profondeur 5 mm
Boîtier	Métallique, aluminium moulé sous pression

Tab. 11.6: Caractéristiques ambiantes

Température ambiante (utilisation/stockage)	0 °C +50 °C/-20 °C +60 °C	
Humidité de l'air	Humidité relative 10 % 90 %, sans condensation	
Compatibilité électromagnétique	EN 55022:2006 classe B	
	CEI 62471:2006	
Conformité	CE, FCC	
Lumière environnante	100000 lux max.	

11.2 Champs de lecture



AVIS

Veuillez noter que les champs de lecture effectifs sont également influencés par d'autres facteurs tels que le matériau d'étiquetage, la qualité d'impression, l'angle de lecture, le contraste etc. Ils peuvent donc quelque peu différer des champs représentés ici. L'origine de la distance de lecture se rapporte toujours à l'arête avant de la sortie du faisceau.



é

- 2 Champs de lecture vue de dessus
- 3 Champ de lecture de haute résolution
- 4 Champ de lecture très large
- Fig. 11.1: Champs de lecture

Type de code	Résolution	Distance de lecture typique [mm]	
Code 39	0,076 mm (3 mil)	80 102	
Code 39	0,190 mm (7,5 mil)	33 182	
GS1 Databar	0,267 mm (10,5 mil)	20	220
UPC Databar	0,330 mm (13 mil)	28	280
Data Matrix	0,127 mm (5 mil)	43 115	
Data Matrix	0,160 mm (6,3 mil)	33 150	
Data Matrix	0,254 mm (10 mil)	20 180	
Data Matrix	0,528 mm (20,8 mil)	28	343

11.3 Encombrement





J → - m B1
Toutes les mesures e

	Toutes les mesures en mm
A	4 LED intégrées pour l'éclairage (lumière re

- A4 LED intégrées pour l'éclairage (lumière rouge)B1Lentille à champ de lecture de haute résolution
- B2 Lentille à champ de lecture très large
- C 2 LED de visée intégrées (lumière bleue)
- D LED de statut
- Fig. 11.2: Encombrement du DCR 85

12 Informations concernant la commande et accessoires

12.1 Aperçu des différents types

Tab. 12.1:	Numéros d'article

Art. n°	Désignation de l'article	Description
50131458	DCR85M2/R2	Lecteur de codes à imageur CMOS pour codes 1D et 2D, interface RS 232, câble de raccordement fixe, long de 2 m
50131581	DCR85M2/R2-150-M12.8	Lecteur de codes à imageur CMOS pour codes 1D et 2D, interface RS 232, câble long d'env. 0,15 m avec connec- teur M12 (8 pôles)

12.2 Accessoires

Tab. 12.2: Accessoires

Art. n°	Désignation de l'article	Description	
50128204	MA-CR	Circuit imprimé adaptateur destiné à la mise en contact du connecteur multipoints à 12 pôles pour en faire une prise SUB-D à 9 pôles	
50113396	KB DSub-9P-3000	Câble de liaison RS 232, longueur de câble 3 m	
50104591	K-D M12A-8P-2m-PUR	Câble de raccordement M12, prise axiale 8 pôles, longueur de câble 2 m, blindé	
Logiciel de configuration Sensor Studio		Logiciel de configuration <i>Sensor Studio</i> basé sur le concept FDT/DTM. Comprend : DTM de communi-	
Téléchargement à l'adresse www.leuze.com			
voir chapitre 6.2.1 "Charger le logiciel de configura- tion"			

13 Déclaration de conformité CE

Les moteurs de lecture de la série DCR 85 ont été développés et produits dans le respect des normes et directives européennes en vigueur.



14 Annexe

14.1 Modèles de code à barres



Module 0,3

Fig. 14.1:

Type de code 01 : entrelacé 2 sur 5



135AC

Module 0,3

Fig. 14.2: Type de code 02 : Code 39



a121314a

Module 0,3

Fig. 14.3: Type de code 11 : Codabar



abcde

Module 0,3

Fig. 14.4: Code 128



leuze

Module 0,3

Fig. 14.5: Type de code 08 : EAN 128



SC 2

Fig. 14.6: Type de code 06 : UPC-A



SC 3 Fig. 14.7: Type de code 07 : EAN 8









Aztec



Fig. 14.8: Codes modèles

14.2 Configuration par codes de paramétrage

La configuration de l'appareil est également possible à l'aide de codes de paramétrage. Après la lecture de ces codes, les paramètres de l'appareil sont réglés dans l'appareil et enregistrés de façon permanente.

DCR 80 Configuration Guide			
	Continuous Scan On	Continuous Scan Off - Default	Motion Detection On when In Stand and Trigger Out of Stand - Default
General Reading Mode			
Settings	NC23		
	M10012_02	M10011_01	M10403_02
	A2	Α3	Α4
Motion Detection On In and Out of Stand	Optimize Motion Detection for Bright Environments - Default	Optimize Motion Detection for Dark Environments	No Motion Detection Delay - Default
i Mariana Mantan	18/393	18/228	1996
	M10014_03	M10015_03	M10016_03
M10404_02	B2	B3	Β4
500ms Motion Detection Delay	Motion Detection Off In and Out of Stand	Anti-Glare On	Anti-Glare Off - Default
1973-398	1803PD	1800rok	18/2/24
M10017_03	C.2	M10332_01	M10435_01
Mirroring On	Mirroring Off - Default	Targeting On - Default	Targeting Off
M10125_01	M10124_02	M10153_01	M10154_01
Cell Phone Reading	Cell Phone Reading	U3	U4 Erase Prefix & Suffix Data -
Lilliancement UN	cimancement off - Default	Data Formatting	Detault
		(Prefix/Suffix) Settings	I Maria and A
	10/2005 20.07 (2) 20.07 (2) 20.07 (2)		
M10163_01	M10162_01		M10135_01
E1	E2		E4

Fig. 14.9: Guide de configuration du DCR 80

DCR 80 Configuration Guide			
Erase Prefix Data - Default	Erase Suffix Data - Default	Prefix AIM ID On	Prefix AIM ID Off - Default
M10126_01	M10130_01	M10199_01	M10198_01
A1	Α2	A3	Д4
Prefix Carriage Return Line Feed (RS232 Mode Only)	Prefix Comma	Prefix Space	Prefix Tab (RS232 Mode Only)
M10405_01	M10127_01	M10128_01	M10319_01
B1	B2	B3	B4
Suffix Carriage Return (RS232 Mode Only)	Suffix Carriage Return Line Feed (RS232 Mode Only)	Suffix Comma	Suffix Line Feed (RS232 Mode Only)
M10320_01	M10322_01	M10131_01	M10321_01
C1	C2	C3	C4
Suttix Space	Suffix Tab (RS232 Mode Unly)	Translate all Characters to Uppercase On	Translate all Characters to Uppercase Off - Default
M10132_01	M10323_01	M10220_03	M10426_02
D1	D2	D3	D4
	Australian Post On	Australian Post Uff - Default	Aztec Un - Default
Symbology Settings			
	M10288_02	M10289_02	M10018_01
	E2	E3	E4

Fig. 14.10: Guide de configuration du DCR 80

DCR 80 Configuratio	n Guide		
Aztec Inverse On	Aztec Inverse & Normal On	Aztec Off	Codabar On - Default
M10020_01	M10021_01	M10019_01	M10022_01
A1	A2	A3	A4
Codabar Off	Codablock F On	Codablock F Off - Default	Code 11 On
M10023_01	M10027_01	M10026_01	M10029_01
B1	B2	B3	B4
Code 11 Off - Default	Code 11 Checksum Stripped from Result On	Code 32 (Italian Pharmacode) On	Code 32 (Italian Pharmacode) Off - Default
M10028_01	M10031_01	M10239_02	M10238_02
Code 39 On - Default	Code 39 Off	Code 39 Checksum On	Code 39 Checksum Off - Default
M10033_02	M10034_02	M10036_01	M10035_01
Code 39 Checksum Stripped from Result On	Code 39 Extended Full ASCII On	Code 39 Extended Full ASCII Off - Default	Code 93 On - Default
M10037_01	M10039_01	M10038_01	M10042_01
E1	F2	E3	F4

Fig. 14.11: Guide de configuration du DCR 80

DCR 80 Configuration Guide			
Code 93 Off	Code 128 On - Default	Code 128 Off	Composite On
			INCOME
M10043_01	M10044_01	M10045_01	M10047_01
A1 Composite Off - Default	A2 Data Matrix Inverse On -	A3 Data Matrix Inverse Off	A4 All GS1 DataBar On - Default
	Default		
1000	19.58	19765	Wars Mass
M10046_01	M10051_03	M10050_03	M10054_01
B1	B2	B3	B4
All GS1 DataBar Off	GS1 DataBar Omnidirectional and GS1 DataBar Truncated On	GS1 DataBar Omnidirectional and GS1 DataBar Truncated Off	GS1 DataBar Expanded On
M10055_01	M10057_03	M10355_02	M10059_03
GS1 DataBar Expanded Off	GS1 DataBar Expanded Stacked	C3 GS1 DataBar Expanded Stacked	GS1 DataBar Limited On
	On	Off	
18:23	1628	影響	19538
M10417_02	M10357_02	M10356_02	M10056_03
D1	D2	D3	D4
GS1 DataBar Limited Off	GS1 DataBar Stacked and GS1 DataBar Stacked	GS1 DataBar Stacked and GS1 DataBar Stacked	Han Xin On
	Omnidirectional On	Omnidirectional Off	
			8-978 19-216
M10354_02	M10058_03	M10353_03	M10248_01
E1	E2	E3	E4

Fig. 14.12: Guide de configuration du DCR 80

Han Xin Off - Default Hong Kong 2 of 5 0n Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0n Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0n Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0n Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0n Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum 0n Int 2 of 5 0n Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 0n Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Off		
Image: Second state sta	Hong Kong 2 of 5 Off - Default	Int 2 of 5 On - Default
A1 A2 Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 On Int 2 of 5 Off - Default Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 Off - Default Int 2 of 5 On Int 2 of 5 Off - Default		
AI AZ Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Checksum On Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Off Int 2 of 5 0ff Int 2 of 5 Off	M10078_02	M10060_01
Image: Norm of the second s	A3 Int 2 of 5 Checksum Off - Default	Int 2 of 5 Checksum Stripp from Result On
B1 B2 Japan Post On Japan Post Off - Default C1 C2 Korean Post On Korean Post Off - Default C1 C2 MI0358_01 D1 D2 MI0359_01 D2 Matrix 2 of 5 On Matrix 2 of 5 Off - Default	M10234 01	M10065_01
Japan Post On Japan Post Off - Default MI0292_02 C1 C2 Korean Post On Korean Post Off - Default MI0358_01 D1 D2 Matrix 2 of 5 On Matrix 2 of 5 Off - Default	B3	_
Image: Mid292_02 C1 C2 Korean Post On Korean Post Off - Default Image: Mid338_01 D1 D2 Matrix 2 of 5 On	KIX (Dutch Post) Code On	KIX (Dutch Post) Code Off Default
C1 C2 Korean Post On Korean Post Off - Default Image: Milosse_01 Image: Milosse_01 D1 D2 Matrix 2 of 5 On Matrix 2 of 5 Off - Default	M10290_02	M10291_02
Korean Post On Korean Post Off - Default Image: Milosse_ol Image: Milosse_ol D1 D2 Matrix 2 of 5 On Matrix 2 of 5 Off - Default	C3	
M10358_01 D1 D2 Matrix 2 of 5 On Matrix 2 of 5 Off - Default	Maxicode Un	Maxicode Off - Default
Milosse_of D1 D2 Matrix 2 of 5 On Matrix 2 of 5 Off - Default		
Matrix 2 of 5 On Matrix 2 of 5 Off - Default	M10067_02	M10066_01
INVERTING INVERTIGA	Micro PDF417 On	Micro PDF417 Off - Defau
M10069_01 M10068_01	M10073_01	M10072_01

Fig. 14.13: Guide de configuration du DCR 80

DCR 80 Configuratio	n Guide		
MSI Plessey On	MSI Plessey Off - Default	NEC 2 of 5 On	NEC 2 of 5 Off - Default
M10076_01	M10077_01	M10082_01	M10083_01
A1	Δ2	A3	Δ4
PDF417 On - Default	PDF417 Off	Pharmacode On	Pharmacode Off - Default
M10070_01	M10071_01	M10275_02	M10274_03
B1	B2	B3	B4
Pharmacode Normal Barcode Decoding (Left to Right)	Pharmacode Reverse Barcode Decoding (Right to Left)	All QR Code On	All QR Code Off
M10281_02	M10280_02	M10101_02	M10351_03
C1 Standard OR Code On - Default	CZ Straight 2 of 5 On	C3 Straight 2 of 5 Off - Default	C4
			162280
M10095_04	M10241_01	M10240_01	M10103_01
D1	D2	D3	D4
reiepen om - Delänit	mopue on	mopric on - Default	UN FIESSEY UN
M10104_01	M10041_01	M10040_01	M10237_02
E1	E2	E3	E4

Fig. 14.14: Guide de configuration du DCR 80

DCR 80 Configuration	Guide		
UK Plessey Off - Default	UK Royal Mail On	UK Royal Mail Off - Default	UPC On - Default
M10236_02	M10294_02	M10295_02	M10105_01
A1	A2	A3	A
UPC Off	UPC E Expansion On	UPC E Expansion Off - Default	UPC Supplemental On
M10106_01	M10108_01	M10107_01	M10110_01
B1	B2	B3	B
PC Supplemental Off - Default	UPU ID-Tag On	UPU ID-Tag Off - Default	USPS Intelligent Mail/IMB/ 4-State CB On
M10109_01	M10360_02	M10361_02	M10286_02
C1	C2	C3	C
USPS Intelligent Mail/IMB/ 4-State CB Off - Default	USPS Planet On	USPS Postnet Off - Default	USPS Planet Off - Default
M10287_02	M10284_02	M10283_02	M10285_02
D1	D2	D3	D4
USPS Postnet On		Reset to RS232 Factory Defaults	RS232 Interface 1200 Baud Rate
M10282_02	RS232 Settings		M10392_01
E1		M10389_03 E3	E4

Fig. 14.15: Guide de configuration du DCR 80

DCR 80 Configuratio	n Guide		
RS232 Interface 2400 Baud Rate	RS232 Interface 4800 Baud Rate	RS232 Interface 9600 Baud Rate	RS232 Interface 19200 Baud Rate
M10393_01	M10394_01	M10395_01	M10396_01
A1	A2	A3	A4
RS232 Interface 38400 Baud Rate	RS232 Interface 57600 Baud Rate	RS232 Interface 115200 Baud Rate - Default	RS232 Interface 7 Data Bits
M10397_01	M10398_01	M10399_01	M10390_01
B1	B2	B3	B4
RS232 Interface 8 Data Bits - Default	RS232 Interface Stop Bits 1 - Default	RS232 Interface Stop Bits 2	RS232 Interface Even Parity
M10391_01	M10406_01	M10407_01	M10400_01
C1	C2	C3	C4
K3232 IIIterrate ouu Farity	Default	Off - Default	- Hardware
M10401_01	M10402_01	M10408_01	M10409_01
D1	D2	D3	D 4
RS232 Packet Mode	RS232 Raw Mode - Default	Reader Feedback	Beep Volume 100% - Default
M10388_01	M10387_01	Settings	M10197_01
E1	E2		E4

Fig. 14.16: Guide de configuration du DCR 80

DCR 80 Configuratio	on Guide		
Beep Volume 67%	Beep Volume 33%	Beep Volume 0%	Intentionally Blank
M10196_01	M10195_01	M10194_01	
A1	A2	A3	A
	Duplicate Scan Disabled - Default	1 Second Duplicate Scan Delay	2 Second Duplicate Scan Delay
Scan Delay Settings			
	M10144_01	M10145_01	M10146_01
	B2	B3	B4
Second Duplicate Scan Delay	5 Second Duplicate Scan Delay	10 Second Duplicate Scan Delay	30 Second Duplicate Scan Delay
M10147_01	M10148_01	M10149_01	M10150_01
1 Hour Duplicate Scan Delay	1 Day Duplicate Scan Delay	U3	Reader ID and Firmware
		Reader/Modem Command Settings	Version
M10151_01	M10152_01		M10157_01
D1	D2		D4
keader lext Commands On	Reader Text Commands Off - Default		ulear All JavaScript Rules
M10137_01	M10136_01	Reset, Clear and Save Reader Settings	M10139_01
E1	E2		E4

Fig. 14.17: Guide de configuration du DCR 80

DCR 80 Configuratio	on Guide		
Clear All Stored Data and Images	Save All Reader Settings - Default	Reboot Reader	Intentionally Blank
M10138_02	M10159_01	M10296_01	
A1	A2	A3	A4

Fig. 14.18: Guide de configuration du DCR 80