

# Konfigurationscodes für **kabelgebundenes Lesegerät (v3.2)**

Funktion	Wert	Code
<b>Produkteinstellungen</b>	Scanner auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
<b>Zurücksetzen</b>	Scanner neu starten	
<b>Diagnose</b>	Diagnosezeichenkette ausgeben	
<b>Setup</b>	*Nur Setup 1 aktivieren	
	Nur Setup 2 aktivieren	
	Nur Setup 3 aktivieren	
	Nur Setup 4 aktivieren	

# Konfigurationscodes für **kabelgebundenes Lesegerät (v3.2)**

Funktion	Wert	Code
<b>Validierung der Suchzeichenkette</b>	Nächsten Code als Suchzeichenkette verwenden	
<b>Symbologie-einstellungen</b>	*Data Matrix aktivieren	
	Data Matrix deaktivieren	
	QR-Code aktivieren	
	*QR-Code deaktivieren	
	*Code 128 aktivieren	
	Code 128 deaktivieren	

## Konfigurationscodes für **kabelgebundenes Lesegerät (v3.2)**

Funktion	Wert	Code
<b>Symbologie- einstellungen</b>	*UPC/EAN aktivieren	
	UPC/EAN deaktivieren	
	*Code 39 aktivieren	
	Code 39 deaktivieren	
	*Code 93 aktivieren	
	Code 93 deaktivieren	
	*Interleaved 2 aus 5 aktivieren	

# Konfigurationscodes für **kabelgebundenes Lesegerät (v3.2)**

Funktion	Wert	Code
<b>Symbologie- einstellungen</b>	Interleaved 2 aus 5 deaktivieren	
	*Codabar aktivieren	
	Codabar deaktivieren	
	Pharmacode aktivieren	
	*Pharmacode deaktivieren	
	*PDF417 aktivieren	
	PDF417 deaktivieren	

## Konfigurationscodes für **kabelgebundenes Lesegerät (v3.2)**

Funktion	Wert	Code
<b>Symbologie- einstellungen</b>	RSS aktivieren	
	*RSS deaktivieren	
	MicroPDF417 aktivieren	
	*MicroPDF417 deaktivieren	
	EAN.UCC Composite aktivieren	
	*EAN.UCC Composite deaktivieren	
	POSTNET aktivieren	

# Konfigurationscodes für **kabelgebundenes Lesegerät (v3.2)**

Funktion	Wert	Code
<b>Symbologie- einstellungen</b>	*POSTNET deaktivieren	
	PLANET aktivieren	
	*PLANET deaktivieren	
	Japan Post aktivieren	
	*Japan Post deaktivieren	
	Australia Post aktivieren	
	*Australia Post deaktivieren	

## Konfigurationscodes für **kabelgebundenes Lesegerät (v3.2)**

Funktion	Wert	Code
<b>Symbologie-einstellungen</b>	UPU aktivieren	
	*UPU deaktivieren	
	USPS OneCode aktivieren	
	*USPS OneCode deaktivieren	
<b>1D-Symbologie-einstellungen</b>	*Zieldecodierung verwenden (simuliert Laser-Scan) aktivieren	
	Zieldecodierung verwenden (simuliert Laser-Scan) deaktivieren	
<b>Datenvalidierung/-Datenformatierung</b>	DoD-UID-Validierung mit UII-Ausgabe aktivieren (nur bei Data Matrix)	

# Konfigurationscodes für **kabelgebundenes Lesegerät (v3.2)**

Funktion	Wert	Code
<b>Datenvalidierung/-Datenformatierung</b>	*DoD-UID-Validierung mit UII-Ausgabe deaktivieren (nur bei Data Matrix)	
<b>Nicht druckbare Zeichen</b>	Nicht druckbare Zeichen übersetzen aktivieren	
	*Nicht druckbare Zeichen übersetzen deaktivieren	
<b>Systemeinstellungen</b>	Präsentationsmodus aktivieren	
	*Präsentationsmodus deaktivieren	
<b>Benutzerdefinierte Befehle</b>	Seriellen Auslöser aktivieren	
	*Seriellen Auslöser deaktivieren	
	Befehlswiedergabe aktivieren	

## Konfigurationscodes für **kabelgebundenes Lesegerät (v3.2)**

Funktion	Wert	Code
<b>Benutzerdefinierte Befehle</b>	*Befehlswiedergabe deaktivieren	
<b>Einschaltmeldung</b>	Ausgabe einer Diagnosezeichenkette beim Einschalten aktivieren	
	*Ausgabe einer Diagnosezeichenkette beim Einschalten deaktivieren	
<b>Verbindungstyp</b>	*RS-232/USB-COM	
	Tastaturweiche/USB-Tastatur	
	Tastaturemulation/USB-Tastatur	
<b>RS-232-Baudrate</b>	9600 BPS	
	19200 BPS	

## Konfigurationscodes für **kabelgebundenes Lesegerät (v3.2)**

Funktion	Wert	Code
<b>RS-232-Baudrate</b>	*38400 BPS	
	57600 BPS	
	115200 BPS	
<b>RS-232-Wortlänge</b>	8 Datenbits, 1 Stoppbit, Gerade	
	*8 Datenbits, 1 Stoppbit, Keine	
	8 Datenbits, 1 Stoppbit, Ungerade	
<b>RS-232-Handshake</b>	*RTS/CTS Aus	

## Konfigurationscodes für **kabelgebundenes Lesegerät (v3.2)**

Funktion	Wert	Code
<b>RS-232-Handshake</b>	RTS/CTS Ein	
<b>Tastatur (Land)</b>	*USA	
	Deutschland	
	Frankreich	
	Spanien	
	Japan	
	Alt-Tastenkombination	

## Konfigurationscodes für **kabelgebundenes Lesegerät (v3.2)**

Funktion	Wert	Code
Alt-Tastenkombination mit Nullen auffüllen	*Aktiviert	
	Deaktiviert	

\*Standardeinstellung