IT 4715





- Sehr kleiner und kompakter Scanner für 2D-Codes, Barcodes und Stapelcodes
- Hohe Auflösung
- Trigger über serielles Kommando
- Eingebauter Decoder
- Anzeige für erfolgte Lesung
- RS 232 oder USB-Schnittstelle
- Betriebstemperatur von 0 bis 50°C



Zubehör

Änderungen vorbehalten • BP_IT4715_de.fm

- Netzteil für IT 4xxx Art.-Nr. 501 03403
- TTL-RS 232-Kabel/ext IT 4xxx Art.-Nr. 501 04442
- TTL-RS 232-Kabel/PIN 9 IT 4xxx Art.-Nr. 501 04586
- USB-Kabel für IT 4xxx Art.-Nr. 501 03404

2D-Code-Scanner

Maßzeichnung





Elektrischer Anschluss

bei TTL-RS 232 Kabel / ext.

9-pin Sub-D	Signal	Anschluss für Netzteil	IT 4715 RJ41
SH	Shield	SH	2
2	TXD		6
3	RXD		5
5	GND	1	4
7	CTS		9
8	RTS		8
	5VDC	2	7

bei TTL-RS 232 Kabel / PIN 9

9-pin Sub-D	Signal	IT 4715 RJ41
SH	Shield	2
2	TXD	6
3	RXD	5
5	GND	4
7	CTS	9
8	RTS	8
9	5VDC	7

bei USB-Kabel

USB Type A	Signal	IT 4715 RJ41
1	5VDC	7 + 3
2	Data -	10
3	Data +	2
4	GND	4

4

IT 4715

Technische [Daten				Tabellen	
Elektrische Daten Betriebsspannung U _E Leistungsaufnahme	3	5VDC ± 250 mA	10%			
Schnittstellen Schnittstellentyp Triggerung		USB, TTI Serielles	USB, TTL level RS 232 Serielles Kommando oder Autotrigger Mode			
Codetypen				331		
2D-Codes		Data Mat tec, Azte	trix ECC 200 c Mesas, Co	Az-		
Barcodes		2/5 Interl RSS, Co	2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, UPC/EAN, RSS, Codablock			
OCR		OCR-A, O	OCR-B			
Optische Daten Optisches System Kontrast Lichtquelle Lesedistanz Leserichtung		hochaufld 45% (sch integriert 53 333 omni-dire	ösendes Pixe warz/weiß D e diffuse LEE 3mm ektional, vers	el-Array 752x480 jifferenz) D 626nm chiedene Neigungs- und Drehwinkel bis zu 4	45°	
Mechanische Date	n					
Gehäuse Gewicht Abmessungen		UL94V0 grade 37g 47,6x39,4x24,1 mm				
Umgebungsdaten Umgebungstemperat Umgebungstemperat Relative Luftfeuchtigk	ur (Betrieb) ur (Lager) ceit	0°C + -20°C 0 95%	50°C +35°C 6 (nicht konde	ensierend)	Diagramm	۱e
Lesefeld						
IT 4715 SR	Modul od	er Zelle	von	bis		
Barcodes	8,3mil / 0,	21 mm	89mm	191 mm 222 mm		
PDE 417 Code	6 6 mil / 0,3	17mm	112mm	155mm		
	10 mil / 0 2	25mm	76mm	226mm		
Data Matrix Code	15mil / 0.3	38mm	58mm	257mm		
Maxi Code IT 4715 SF	35 mil / 0,8	39mm	51 mm	328mm		
Barcodes	Modul od	er Zelle	von	bis		
UPC Barcode	7,5 mil / 0,	19mm	64mm	163mm		
PDF 417 Code	13mil / 0,3	33mm	51 mm	224mm		
Data Matrix Orde	6,6mil / 0,	17mm	71 mm	150mm		
QR Code	10mii / 0,2 15mil / 0,3	25 mm 38 mm	50mm 40mm	188mm		

Hinweise

Sehr kleiner und kompakter Scanner mit Gehäuse für Barcodes. Datenübertragung über konfigurierbare RS 232-Schnittstelle oder USB-Schnittstelle mit Tastatur-Emulation oder COM-Port-Emulation.

Bestellhinweise

心

IT 4715 SR-1-232
IT 4715 SF-1-232
IT 4715 SR-1-USB
IT 4715 SF-1-USB

Standard Range RS 232-Schnittstelle Special Focus RS 232-Schnittstelle Standard Range USB-Schnittstelle Special Focus USB-Schnittstelle

Artikel-Nr. 501 04049

501 04050 501 04051 501 04052

Leuze electronic

2D-Code-Scanner

IT 4715

Anschließen des IT 4715

In der nebenstehenden Abbildung wird die Lage von Kabelanschluss und Trigger-Button des Scanners gezeigt. Die einzelnen Schritte zur Installation des Kabels am Scanner werden im Folgenden beschrieben.

- 1. Um das Interfacekabel am Scanner zu befestigen, gehen Sie wie folgt vor: Stecken Sie den RJ 41 Stecker in die Buchse an der Unterseite des Festscanners, bis der Stecker einrastet.
- 2. Schließen Sie das Interfacekabel an die entsprechende Anschlussbuchse des Rechners an.
- 3. Eventuell benötigen Sie ein Netzteil zur Spannungsverorgung, alternativ können Sie ein Kabel verwenden, in dem die Spannung aus dem Rechnersystem verwendet wird. Anhand der Pinbelegung (siehe "Elektrischer Anschluss" auf Seite 1) können Sie das entsprechende Kabel für Ihre Anwendung auswählen.
- 4. Schließen Sie das Netzteil an die Netzsteckdose an (nicht nötig bei Spannungsversorgung aus dem Rechner).
- 5. Überprüfen Sie die Betriebsbereitschaft des Scanners, indem Sie die Scanfläche gegen eine flache Oberfläche richten und den Trigger auslösen. Eine grüne Ziellinie sowie die rote Beleuchtung sollte jetzt sichtbar sein. Scannen Sie jetzt ein Musterlabel. Der Scanner bestätigt durch ein Tonsignal, dass das Label gelesen wurde; gegebenenfalls werden die Daten bereits an den Rechner weitergeleitet.

Parametrierung

Grundsätzlich gilt, der Festscanner kann über Barcodes konfiguriert werden. Dazu ist zuerst der Barcode auf dem Beipackzettel auszuwählen und dann die Triggertaste zu betätigen, um den Code einzulesen. Die Parametrierung wird dann sofort übernommen und ausgeführt.

Im Folgenden sind einige der wichtigsten Konfigurationen aufgeführt.

Ein zweite Möglichkeit ist, die Festscanner mit USB und RS232-Schnittstelle mit Hilfe des PC-Programms VisualMenu zu parametrieren. Dieses Programm können Sie von unser Homepage www.leuze.de downloaden und installieren.

Mit dem Programm können die Einstellungen vorgenommen und an den Festscanner übertragen werden. Die Konfiguration kann auch gespeichert werden, damit später wieder die Parametrierung verwendet werden kann.

Weiteres dazu finden Sie auch im User's Guide zum IT 4600/4800.

Im folgenden sind die Standard-Anwendungen beschrieben und zusammengefasst.



Hinweis!

Weitere Informationen zum Gerät und eine Kurzanleitung finden Sie im Internet unter www.leuze.de.

IT 4715 auf Werkseinstellung zurücksetzen

Um alle Parameter auf Werkseinstellung zurückzusetzen, scannen Sie den nebenstehenden Barode ein.



Achtuna! Alle Einstellungen gehen verloren!!!



Triggerung

Zur Aktivierung des Lesevorgangs ist ein Triggersignal über die serielle RS 232- oder USB-Schnittstelle (nur COM-Port-Emulation) zu senden. Das Kommando ist mit der eingestellten Baudrate, Parität, Daten- und Stoppbits zu senden.

ASCII-Dezimal-Werte: 022; 084; 013 Das Kommando zur Aktivierung ist: SYN T CR

Zum Abbruch der Lesebereitschaft ist eine Deaktivierung zu senden.

SYN U CR ASCII-Dezimal-Werte: 022; 085; 013 Das Kommando zu Deaktivierung ist:

Nach einer erfolgreichen Lesung deaktiviert sich der IT 4715 selbst.

Die zweite Möglichkeit ist die Aktivierung über den eingebauten Triggerbutton. Dieser Button ist im Gerät eingebaut, und kann nur Hilfe eines Werkzeugs erreicht werden (Stift oder aufgebogene Büroklammer...). Hierzu ist der Stift in die seitlich Bohrung zu stecken und durch angemessenen Druck die Lesebereitschaft herzustellen.



innenliegend in

Anschluss des IT 4715 an die serielle PC-Schnittstelle

Mit Spannungsversorgung über PIN 9 bei TTL-RS232-Kabel/PIN9 IT 4xxx Art-Nr. 501 04586

benötigte Teile:

1x	IT 4715 XX-1-232
1x 501 04 586	Kabel TTL-RS232/PIN9



Mit Spannungsversorgung über Netzteil bei RS232-Kabel/ext IT 4xxx Art-Nr. 501 04442

benötigte Teile:

1x		IT 4715 XX-1-232
1x	501 04 422	Kabel TTL-RS232/ext
1x	501 03 403	Netzteil



Vorgehensweise:

- 1. Schalten Sie den PC aus.
- 2. Schließen Sie das Interfacekabel an einen freien COM-Port (RS 232) des Rechners, an den IT 4715 sowie an das Netzteil (falls vorhanden) an.
- 3. Schalten Sie den PC wieder ein.
- 4. Scannen Sie den nebenstehenden Barcode ein. Der IT 4715 wird auf folgende Übertragungsparameter eingestellt: RS 232-Übertragung mit 115.200 Baud, 8 Datenbits, 1

Stoppbit, No Parity, Postfixes <CR><LF>.

5. Passen Sie ggf. die Übertragungsparameter des verwendeten COM-Ports an die des IT 4715 an.





Achtung!

Wir empfehlen, den IT 4715 direkt an einen PC oder an die Anschlusseinheiten MA 21 oder MA 41... anzuschließen. Beim Anschluss an andere Baugruppen beachten Sie bitte, dass auf den Datenleitungen ein Spannungspegelbereich von -14 ... +14V eingehalten wird!

Parametrierung für Leuze-Standard-Protokoll

Scannen Sie den nebenstehenden 2D-Code ein. Der IT 4715 wird auf folgende Übertragungsparameter eingestellt: RS 232-Übertragung mit 9.600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, No Parity, Prefix <STX>, Postfixes <CR><LF>.



IT 4715

2D-Code-Scanner

Anschluss des IT 4715 an die MA 41 DP-K bzw. MA 41 IS

oder

<u>benötigte Teile:</u>

1x		IT 4715 XX-1-232
1x	501 05 422	Kabel TTL-RS232/ext
1x	501 03 403	Netzteil
1x	500 35 421	KB 021 Z
1x	500 33 638	MA 41 DP-K für Profibus (für Interbus:

500 28 994 MA 41 IS 500 30 085 MA 41 IS PDP)

<u>ng KB 021 Z:</u>	
Signal	Klemme in der MA 41:
(RXD)	2
(TXD)	1
(GND)	4
(VCC)	\times
(GND)	\times
(PE)	21
	ng KB 021 Z: Signal (RXD) (TXD) (GND) (VCC) (GND) (PE)

Vorgehensweise:

- 1. Schließen Sie das Kabel KB 021 Z gemäß obiger Anschlussbelegung an die MA 41... an.
- 2. Verbinden Sie das Interfacekabel mit dem Kabel KB 021 Z.
- **3.** Scannen Sie den nebenstehenden 2D-Code ein.
- Der IT 4715 wird auf folgende Übertragungsparameter eingestellt: RS 232-Übertragung mit 9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, No Parity, Postfixes <CR><LF>.

Anschluss des IT 4715 an die MA 21

benötigte Teile:

- 1x IT 4715 XX-1-232
- 1x 501 05 422 Kabel TTL-RS232/PIN9
- 1x 500 35 421 KB 021 Z
- 1x 500 30 481 MA 21 100

Anschlußbelegung KB021 Z:

Aderfarbe:	Signal	Klemme in der MA 21:
braun	(RXD)	26
weiss	(TXD)	27
blau	(GND)	28
rot	(VCC)	30
schwarz	(GND)	31
blank (Schirm)	(PE)	21

Vorgehensweise:

- 1. Schließen Sie das Kabel KB 021 Z gemäß obiger Anschlussbelegung an die MA 21... an.
- 2. Verbinden Sie das Interfacekabel mit dem Kabel KB 021 Z.
- 3. Scannen Sie den nebenstehenden 2D-Code ein.
 - Der IT 4715 wird auf folgende Übertragungsparameter eingestellt: RS 232-Übertragung mit 9600 Baud, 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Even Parity, Postfixes <CR><LF>.





4

Anschluss des IT 4715 an die USB-Schnittstelle (Tastatur-Emulation)

In diesem Abschnitt ist der Betrieb des IT 4715 im Keyboard-Emulation Mode an einem USB-Port beschrieben. Bei dieser Betriebsart wird eine PC-Tastatur emuliert. Die eingelesenen Daten werden direkt in das aktuell aktivierte Programm geschrieben. Somit können die Daten in allen Standardprogrammen weiterverarbeitet werden.

benötigte Teile:

1x IT 4715 XX-1-USB 1x 501 05 426 USB-Kabel

Vorgehensweise:

- 1. Stecken Sie den Festscanner IT 4715 in einen freien USB-Port ein.
- 2. Der Scanner quittiert dies mit einem Beep.
- 3. Scannen Sie den nebenstehenden 2D-Code ein.



Anschluss des IT 4715 an die USB-Schnittstelle (COM-Port-Emulation)

In diesem Abschnitt ist der Betrieb des IT 4715 als serielle Schnittstelle an einem USB-Port beschrieben. Bei dieser Betriebsart wird eine COM-Schnittstelle emuliert. Die eingelesenen Daten werden an ein neue COM-Schnittstelle gesendet. Den Treiber mit dem Sie diese COM-Schnittstelle emulieren können Sie auf unser Homepage <u>www.leuze.de</u> downloaden. Somit können die Daten in Programmen, welche Daten über COM-Schnittstellen erwarten, weiterverarbeitet werden.

benötigte Teile:

1x IT 4715 XX-1-USB

1x 501 05 426 USB-Kabel

Vorgehensweise:

- 1. Stecken Sie den Festscanner IT 4715 in einen freien USB-Port ein.
- 2. Der Scanner quittiert dies mit einem Beep.
- 3. Scannen Sie den nebenstehenden 2D-Code ein.
- **4.** Installieren Sie den USB-Seriell Treiber, wenn Sie dazu von Windows aufgefordert werden.
- 5. Öffnen Sie ein Terminalprogramm oder Ihr Programm für die serielle Schnittstelle, wählen Sie den neuen COM-Port aus, und stellen Sie die Baudrate 38.400, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, No Parity, Postfix <CR> ein.





