

Fiche technique

Mesure des temps d'arrêt

Art. n°: S991008

CS-SMX/FR

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Description	Mesure des temps d'arrêt « avancée » avec un EPE
Détails	Application quand un EPE sécurise plusieurs mouvements dangereux, p. ex. dans le cas de machines d'assemblage avec plusieurs zones à risque de coincement ou de cisaillement, qui sont sécurisées simultanément par une barrière immatérielle.

Classification

eCl@ss 8.0	40020690
eCl@ss 9.0	40020690