

Hoja técnica

Módulo de seguridad

Código: 547956

MSI-2HB-01

Contenido

- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación



La figura puede variar



Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	Conexión con el equipo
Tipo de conexión	Borne
Tipo de borne	Borne de tornillo
Número de polos	16 polos

Pin	Asignación de pines
	A1
1	+24 V
	13
2	Contacto de relé 1 IN
	23
3	Contacto de relé 2 IN
	31
4	Contacto de señalización IN
	Y12
5	Entrada de sensor 1, contacto NC 24V
	Y14
6	Entrada de sensor 1, contacto NA 24V
	Y22
7	Entrada de sensor 2, contacto NC 24V
	Y24
8	Entrada de sensor 2, contacto NA 24V
	Y11
9	Entrada de sensor 1, 0V
	Y21
10	Entrada de sensor 2, 0V
	Y1
11	Circuito de retorno (EDM)
	Y2
12	Circuito de retorno (EDM)
	14
13	Contacto de relé 1 OUT
	24
14	Contacto de relé 2 OUT
	32
15	Contacto de señalización OUT
	A2
16	0 V

Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Verde, luz continua	Tensión de alimentación activada
2	Verde, luz continua	Relé K1 excitado
3	Verde, luz continua	Relé K2 excitado