

## 技术数据表

## 插头装置

配件编号: 426128

AC-MLC-END

### 内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 说明



图片可能不同

套件的组成包括

|                                                                                  | 数量 | 配件编号   | 名称            | 配件     | 说明                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|
|  | 1  | 426127 | AC-MLC-HR-END | 主接收器终端 | 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, 8 个引脚<br>接头, 编码: A-编码<br>防护等级: IP 67 |
|                                                                                  | 1  | 426126 | AC-MLC-HT-END | 主发射器终端 | 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, 8 个引脚<br>接头, 编码: A-编码<br>防护等级: IP 67 |

技术参数

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 基础数据 |                                        |
| 应用   | MLC 520 主机规格的辅助校准和调整装置                 |
| 适合   | MLC 500 主机发射器安全光幕<br>MLC 520 主机接收器安全光幕 |

|      |       |
|------|-------|
| 机械参数 |       |
| 净重   | 102 g |

|      |       |
|------|-------|
| 认证   |       |
| 防护等级 | IP 67 |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分类           |          |
| 税率编号         | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27440102 |
| ECLASS 9.0   | 27069190 |
| ECLASS 10.0  | 27440102 |
| ECLASS 11.0  | 27440102 |
| ECLASS 12.0  | 27440116 |
| ECLASS 13.0  | 27440116 |
| ECLASS 14.0  | 27440116 |
| ECLASS 15.0  | 27440116 |
| ECLASS 16.0  | 27440116 |
| ETIM 5.0     | EC002635 |
| ETIM 6.0     | EC002635 |
| ETIM 7.0     | EC002635 |
| ETIM 8.0     | EC002635 |
| ETIM 9.0     | EC002635 |
| ETIM 10.0    | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |

说明

警告！



安全距离过低导致受伤危险

- 集成 Guest 设备会导致反应时间延长。基于这个原因必须计算更大的安全距离。
- 为此请注意连接和操作说明书中关于安全距离计算的说明。

警告！



缺少安全脚踏开关导致受伤危险

- 在通过合适工具使用连接插头时，请确保安全光幕不会在后面走动。

警告！



机器不可预知的反应导致受伤危险

- 每次改动保护装置都可能导致机器不可预知的反应。
- 在每次改动保护装置后由专业人员进行检查。

注意



请注意 MLC 520 主机的连接和操作说明书。