

English:

The IO-Link Base library includes functions and function blocks for communication with IO-Link devices.

The IO-Link Base library must be inserted into a project before using a device specific IO-Link library. Please use the TwinCAT V2.x "Library Manager" to add it into your project (Window → Library Manager...).

Deutsch:

Die IO-Link Base Bibliothek beinhaltet Funktionen und Funktionsbausteine für die Kommunikation mit IO-Link Geräten.

Bevor Sie die gerätespezifischen Bibliotheken verwenden können, muss die IO-Link Base Bibliothek, mit Hilfe des „Library Manager“ im TwinCAT V2.x, installiert werden (Fenster → Bibliotheksverwaltung...).

